

Polski

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

Analiza ryzyka:

- Ryzyko skaleczenia:** Silikonowa szczotka może ulec uszkodzeniu w przypadku kontaktu z ostrymi krawędziami, co może prowadzić do przypadkowego skaleczenia użytkownika.
- Ryzyko poślizgnięcia:** Używanie szczotki na mokrej powierzchni bez odpowiedniego uchwytu może prowadzić do utraty kontroli nad produktem.
- Ryzyko deformacji:** Narażenie szczotki na wysokie temperatury (np. w pobliżu źródeł ciepła) może spowodować jej uszkodzenie.

Instrukcja bezpiecznego używania:

- Przed pierwszym użyciem umyj szczotkę w ciepłej wodzie z mydłem.
- Podczas mycia unikaj nadmiernego nacisku na szczotkę, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Trzymaj szczotkę z dala od ostrych przedmiotów, które mogą ją przeciąć lub uszkodzić.
- Po każdym użyciu dokładnie opłucz szczotkę i pozostaw do wyschnięcia w wentylowanym miejscu.

Utylizacja:

- W przypadku zużycia lub uszkodzenia, produkt należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych lub gumy.
- Jeżeli to możliwe, przekazuj szczotkę do recyklingu w wyznaczonych punktach zbiórki.

English

These safety guidelines have been prepared based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR). They aim to protect users from hazards arising from improper use. The warnings have been formulated in a simple and understandable manner, considering elderly users and those with mobility limitations.

Risk Analysis:

- Cut risk:** The silicone brush can be damaged if it comes into contact with sharp edges, potentially causing accidental cuts.
- Slip hazard:** Using the brush on wet surfaces without a proper grip may result in loss of control.
- Deformation risk:** Exposure to high temperatures (e.g., near heat sources) may damage the brush.

Safe Usage Instructions:

- Wash the brush with warm soapy water before first use.
- Avoid applying excessive pressure during cleaning to prevent damage.
- Keep the brush away from sharp objects that may tear or damage it.
- After each use, rinse the brush thoroughly and let it dry in a ventilated area.

Disposal:

- Dispose of the brush in accordance with local regulations for plastic or rubber waste.
- If possible, recycle the product at designated collection points.

Česky

Tato bezpečnostní opatření byla připravena na základě požadavků nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Cílem je chránit uživatele před riziky vyplývajícími z nesprávného použití. Upozornění byla formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Analýza rizik:

- Riziko pořezání:** Silikonový kartáč může být poškozen při kontaktu s ostrými hranami, což může vést k náhodnému pořezání uživatele.
- Riziko uklouznutí:** Použití kartáče na mokrému povrchu bez dostatečného úchopu může vést ke ztrátě kontroly.
- Riziko deformace:** Vystavení kartáče vysokým teplotám (např. v blízkosti tepelných zdrojů) může způsobit jeho poškození.

Pokyny pro bezpečné použití:

- Před prvním použitím umyjte kartáč teplou mýdlovou vodou.
- Při čištění se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození.

3. Uchovávejte kartáč mimo dosah ostrých předmětů, které by jej mohly poškodit.
4. Po každém použití kartáč důkladně opláchněte a nechte jej uschnout na větraném místě.

Likvidace:

1. Použité nebo poškozené kartáče zlikvidujte v souladu s místními předpisy o plastovém nebo gumovém odpadu.
2. Pokud je to možné, recyklujte výrobek ve sběrných místech.

Slovensky

Tieto bezpečnostné pokyny boli pripravené na základe požiadaviek nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Ich cieľom je chrániť používateľov pred rizikami vyplývajúcimi z nesprávneho používania. Varovania boli formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na starších ľudí a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Analýza rizík:

1. **Riziko porezania:** Silikónová kefa môže byť poškodená kontaktom s ostrými hranami, čo môže viesť k náhodnému porezaniu používateľa.
2. **Riziko šmyknutia:** Použitie kefy na mokrom povrchu bez dostatočného úchopu môže spôsobiť stratu kontroly.
3. **Riziko deformácie:** Vystavenie kefy vysokým teplotám (napr. v blízkosti tepelných zdrojov) môže spôsobiť jej poškodenie.

Pokyny na bezpečné používanie:

1. Pred prvým použitím umyte kefu teplou vodou s mydlom.
2. Pri čistení sa vyhýbajte nadmernému tlaku, aby ste predišli poškodeniu.
3. Uchovávajte kefu mimo dosahu ostrých predmetov, ktoré by ju mohli poškodiť.
4. Po každom použití kefu dôkladne opláchnite a nechajte ju vyschnúť na vetranom mieste.

Likvidácia:

1. Použité alebo poškodené kefy zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o plastovom alebo gumovom odpade.
2. Ak je to možné, recyklujte produkt na určených miestach.

Deutsch

Diese Sicherheitshinweise wurden auf Grundlage der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen Benutzer vor Gefahren schützen, die sich aus unsachgemäßer Verwendung ergeben. Die Warnhinweise wurden einfach und verständlich formuliert, insbesondere unter Berücksichtigung älterer Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Risikobewertung:

1. **Schnittgefahr:** Die Silikonbürste kann bei Kontakt mit scharfen Kanten beschädigt werden, was zu Verletzungen führen könnte.
2. **Rutschgefahr:** Die Verwendung der Bürste auf nassen Oberflächen ohne festen Griff kann zu Kontrollverlust führen.
3. **Verformungsgefahr:** Hohe Temperaturen (z. B. in der Nähe von Wärmequellen) können die Bürste beschädigen.

Sichere Verwendung:

1. Reinigen Sie die Bürste vor der ersten Verwendung mit warmem Seifenwasser.
2. Vermeiden Sie übermäßigen Druck während der Reinigung, um Schäden zu vermeiden.
3. Halten Sie die Bürste von scharfen Gegenständen fern, die sie beschädigen könnten.
4. Spülen Sie die Bürste nach jeder Verwendung gründlich ab und lassen Sie sie an einem belüfteten Ort trocknen.

Entsorgung:

1. Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Plastik- oder Gummiabfälle.
2. Recyceln Sie das Produkt, wenn möglich, an den entsprechenden Sammelstellen.

Українська

Ці рекомендації з безпеки підготовлено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продукції (GPSR). Вони спрямовані на захист користувачів від ризиків, пов'язаних із неналежним використанням. Попередження сформульовані просто і зрозуміло, з урахуванням потреб літніх людей та осіб з обмеженою рухливістю.

Аналіз ризиків:

1. **Ризик порізів:** Силіконова щітка може пошкодитися при контакті з гострими краями, що може призвести до випадкових порізів.

2. **Ризик послизнення:** Використання щітки на мокрих поверхнях без належного тримання може призвести до втрати контролю.
3. **Ризик деформації:** Високі температури (наприклад, поблизу джерел тепла) можуть пошкодити щітку.

Інструкція безпечного використання:

1. Перед першим використанням промийте щітку теплою водою з милом.
2. Під час миття уникайте надмірного тиску, щоб уникнути пошкоджень.
3. Тримайте щітку подалі від гострих предметів, які можуть її пошкодити.
4. Після кожного використання ретельно промийте щітку і залиште сушитися у провітрюваному місці.

Утилізація:

1. Утилізуйте використані або пошкоджені щітки відповідно до місцевих правил поводження з пластиковими або гумовими відходами.
2. Якщо можливо, здайте продукт на переробку у спеціалізовані пункти збору.

Română

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost elaborate pe baza cerințelor Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Ele sunt menite să protejeze utilizatorii de riscurile asociate utilizării necorespunzătoare. Avertismentele au fost formulate simplu și clar, ținând cont de nevoile persoanelor în vârstă și ale celor cu mobilitate redusă.

Analiza riscurilor:

1. **Risc de tăiere:** Peria din silicon poate fi deteriorată prin contact cu muchii ascuțite, ceea ce poate duce la tăieturi accidentale.
2. **Risc de alunecare:** Utilizarea periei pe suprafețe umede fără o prindere adecvată poate duce la pierderea controlului.
3. **Risc de deformare:** Expunerea la temperaturi ridicate (de exemplu, lângă surse de căldură) poate deteriora peria.

Instrucțiuni de utilizare sigură:

1. Spălați peria cu apă caldă și săpun înainte de prima utilizare.
2. Evitați aplicarea unei presiuni excesive în timpul curățării pentru a preveni deteriorarea.

3. Țineți peria departe de obiectele ascuțite care o pot tăia sau deteriora.
4. După fiecare utilizare, clătiți peria bine și lăsați-o să se usuce într-un loc ventilat.

Eliminare:

1. Periile uzate sau deteriorate trebuie eliminate conform reglementărilor locale privind deșeurile din plastic sau cauciuc.
2. Dacă este posibil, reciclați produsul în punctele de colectare desemnate.

Magyar

Ezeket a biztonsági útmutatásokat az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet előírásai alapján készítették el. Céljuk, hogy megvédjék a felhasználókat a nem megfelelő használatból eredő kockázatoktól. A figyelmeztetések egyszerűen és érthetően kerültek megfogalmazásra, különös tekintettel az idősekre és a mozgásukban korlátozott személyekre.

Kockázatelemzés:

1. **Vágásveszély:** A szilikonkefe megsérülhet éles szélekkel való érintkezés során, ami véletlen vágásokat okozhat.
2. **Csúszásveszély:** A kefe nedves felületeken történő használata megfelelő fogás nélkül a kontroll elvesztéséhez vezethet.
3. **Deformációs kockázat:** A magas hőmérsékletnek való kitettség (pl. hőforrások közelében) károsíthatja a kefét.

Biztonságos használati utasítás:

1. Az első használat előtt mossa el a kefét meleg, szappanos vízzel.
2. Kerülje a túlzott nyomást tisztítás közben, hogy elkerülje a sérülést.
3. Tartsa távol a kefét éles tárgytól, amelyek megsérthetik vagy elvághatják azt.
4. Használat után alaposan öblítse le a kefét, és hagyja jól szellőző helyen megszáradni.

Ártalmatlanítás:

1. Az elhasználódott vagy sérült keféket az adott műanyag- vagy gumihulladékokra vonatkozó helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

2. Ha lehetséges, adja le a terméket újrahasznosításra a kijelölt gyűjtőpontokon.

Български

Настоящите указания за безопасност са изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR). Те имат за цел да защитят потребителите от рискове, произтичащи от неправилна употреба.

Предупрежденията са формулирани по ясен и разбираем начин, с оглед на възрастни хора и лица с ограничена подвижност.

Анализ на риска:

1. **Опасност от порязване:** Силиконовата четка може да се повреди при контакт с остри ръбове, което да доведе до случайни порязвания.
2. **Опасност от подхлъзване:** Използването на четката върху мокри повърхности без подходящ захват може да доведе до загуба на контрол.
3. **Опасност от деформация:** Високите температури (напр. близо до източници на топлина) могат да повредят четката.

Инструкции за безопасна употреба:

1. Измийте четката с топла вода и сапун преди първата употреба.
2. Избягвайте прекомерен натиск по време на почистване, за да предотвратите повреди.
3. Дръжте четката далеч от остри предмети, които могат да я повредят.
4. След всяка употреба изплакнете четката и я оставете да изсъхне на проветриво място.

Изхвърляне:

1. Изхвърляйте използваните или повредени четки съгласно местните разпоредби за пластмасови или гумени отпадъци.
2. Ако е възможно, рециклирайте продукта в определените пунктове за събиране.

Ελληνικά

Οι παρούσες οδηγίες ασφαλείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR). Στόχος τους είναι η προστασία των χρηστών από κινδύνους που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ηλικιωμένους και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Ανάλυση κινδύνων:

1. **Κίνδυνος κοψίματος:** Η силиκόνένια βούρτσα μπορεί να υποστεί ζημιά από αιχμηρές επιφάνειες, προκαλώντας πιθανό κίνδυνο τραυματισμού.
2. **Κίνδυνος ολίσθησης:** Η χρήση της βούρτσας σε υγρές επιφάνειες χωρίς σωστή λαβή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
3. **Κίνδυνος παραμόρφωσης:** Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. κοντά σε πηγές θερμότητας) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βούρτσα.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης:

1. Πλύνετε τη βούρτσα με ζεστό νερό και σαπούνι πριν από την πρώτη χρήση.
2. Αποφύγετε την υπερβολική πίεση κατά τον καθαρισμό για να αποτρέψετε ζημιές.
3. Κρατήστε τη βούρτσα μακριά από αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να τη σκίσουν ή να την καταστρέψουν.
4. Μετά από κάθε χρήση, ξεπλύνετε τη βούρτσα καλά και αφήστε τη να στεγνώσει σε καλά αεριζόμενο μέρος.

Απόρριψη:

1. Απορρίψτε τις κατεστραμμένες ή φθαρμένες βούρτσες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα πλαστικά ή ελαστικά απόβλητα.
2. Εάν είναι δυνατόν, ανακυκλώστε το προϊόν σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής.

Lietuvių

Šios saugos instrukcijos parengtos pagal Reglamentą (ES) 2023/988 dėl bendro gaminių saugos (GPSR). Jų tikslas – apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kylančių dėl netinkamo naudojimo. Įspėjimai suformuluoti paprastai ir suprantamai, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmonių ir riboto judumo asmenų poreikius.

Rizikos analizė:

1. **Pjūvio rizika:** Silikoninė šepetėlis gali būti pažeistas sąlyčio su aštriais kraštais, o tai gali sukelti sužeidimus.
2. **Paslydimų rizika:** Naudojant šepetėlį ant drėgnų paviršių be tinkamos rankenos gali prarasti kontrolę.

3. **Deformācijas rizika:** Aukšta temperatūra (pvz., šālia šilumos šaltinij) gali sugadinti šepetėlį.

Saugos naudojimo instrukcijos:

1. Prieš pirmąjį naudojimą šepetėlį nuplaukite šiltu vandeniu su muilu.
2. Venkite pernelyg didelio spaudimo, kad nepažeistumėte šepetėlio.
3. Laikykite šepetėlį toli nuo aštrių daiktų, kurie galėtų jį suplėšyti ar sugadinti.
4. Po kiekvieno naudojimo gerai nuplaukite šepetėlį ir leiskite jam išdžiūti vėdinamoje vietoje.

Šalinimas:

1. Pažeistus arba nusidėvėjusius šepetėlius išmeskite pagal vietinius plastiko arba gumos atliekų tvarkymo reikalavimus.
2. Jei įmanoma, perdirbkite produktą specializuotose surinkimo vietose.

Latviešu

Šie drošības norādījumi ir sagatavoti saskaņā ar Regulu (ES) 2023/988 par vispārējo produktu drošību (GPSR). To mērķis ir aizsargāt lietotājus no riskiem, kas izriet no nepareizas lietošanas. Brīdinājumi ir formulēti vienkārši un saprotami, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēkus un personas ar ierobežotu pārvietošanos.

Riska analīze:

1. **Griešanas risks:** Silikona birste var tikt bojāta, saskaroties ar asām malām, kas var izraisīt savainojumus.
2. **Slīdēšanas risks:** Izmantojot birsti uz mitrām virsmām bez stabilas satveres, var tikt zaudēta kontrole.
3. **Deformācijas risks:** Augsta temperatūra (piemēram, pie siltuma avotiem) var bojāt birsti.

Drošas lietošanas instrukcijas:

1. Pirms pirmās lietošanas reizes izmazgājiet birsti siltā ziepjūdenī.
2. Izvairieties no pārmērīga spiediena, lai novērstu birstes bojājumus.
3. Glabājiet birsti tālāk no asiem priekšmetiem, kas to varētu sabojāt.
4. Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi izskalojiet birsti un atstājiet to izžūt vēdināmā vietā.

Izmešana:

1. Izmetiet bojātās vai nolietotās birstes saskaņā ar vietējiem noteikumiem par plastmasas vai gumijas atkritumiem.
2. Ja iespējams, nododiet produktu pārstrādei īpašos savākšanas punktos.

Suomi

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu EU-asetuksen 2023/988 yleisessä tuoteturvallisuudesta (GPSR) vaatimusten mukaisesti. Ne on tarkoitettu suojaamaan käyttäjiä väärinkäytöstä johtuvilta vaaroilta. Ohjeet on muotoiltu yksinkertaisesti ja selkeästi, erityisesti ikääntyneiden ja liikkumisrajoitteisten tarpeet huomioiden.

Riskianalyysi:

1. **Leikkausriski:** Silikoniharja voi vahingoittaa terävien reunojen kosketuksesta, mikä voi aiheuttaa haavoja.
2. **Lipsumisriski:** Harjan käyttö märillä pinnoilla ilman kunnollista otetta voi johtaa hallinnan menetykseen.
3. **Muodonmuutosriski:** Altistuminen korkeille lämpötiloille (esim. lähellä lämmönlähteitä) voi vahingoittaa harjaa.

Turvallisen käytön ohjeet:

1. Pese harja lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Vältä liiallista painetta puhdistuksen aikana, jotta harja ei vahingoitu.
3. Pidä harja poissa terävistä esineistä, jotka voivat leikata tai vahingoittaa sitä.
4. Huuhtelee harja huolellisesti jokaisen käytön jälkeen ja anna sen kuivua hyvin ilmastoidussa tilassa.

Hävittäminen:

1. Hävitä käytetyt tai vahingoittuneet harjat paikallisten muovijätteen kierrätysohjeiden mukaisesti.
2. Kierrätä harja, jos se on mahdollista, asianmukaisissa keräyspisteissä.

Hrvatski

Ove sigurnosne upute izrađene su u skladu s Uredbom (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Cilj im je zaštititi korisnike od rizika koji proizlaze iz nepravilne upotrebe. Upute su jednostavne i razumljive, posebno uzimajući u obzir potrebe starijih osoba i osoba s ograničenom pokretljivošću.

Analiza rizika:

1. **Opasnost od rezanja:** Silikonska četka može se oštetiti u kontaktu s ostrim rubovima, što može uzrokovati ozljede.
2. **Opasnost od klizanja:** Korištenje četke na mokrim površinama bez stabilnog držanja može dovesti do gubitka kontrole.
3. **Opasnost od deformacije:** Izloženost visokim temperaturama (npr. blizu izvora topline) može oštetiti četku.

Upute za sigurnu upotrebu:

1. Prije prve upotrebe operite četku toplom vodom i sapunom.
2. Izbjegavajte pretjerani pritisak tijekom čišćenja kako biste spriječili oštećenja.
3. Držite četku podalje od oštih predmeta koji bi je mogli oštetiti.
4. Nakon svake upotrebe temeljito isperite četku i ostavite je da se osuši na prozračenom mjestu.

Zbrinjavanje:

1. Oštećene ili istrošene četke zbrinite u skladu s lokalnim propisima o recikliranju plastičnih ili gumenih materijala.
2. Ako je moguće, reciklirajte proizvod na odgovarajućim sabirnim mjestima.

Slovenščina

Te varnostne smernice so pripravljene v skladu z Uredbo (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov (GPSR). Namenjene so zaščiti uporabnikov pred tveganji, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Navodila so preprosta in razumljiva, posebej prilagojena starejšim osebam in tistim z omejeno mobilnostjo.

Analiza tveganj:

1. **Tveganje ureznin:** Silikonska krtača se lahko poškoduje ob stiku z ostrimi robovi, kar lahko povzroči poškodbe.
2. **Tveganje zdrsa:** Uporaba krtače na mokrih površinah brez ustreznega oprijema lahko povzroči izgubo nadzora.
3. **Tveganje deformacije:** Izpostavljenost visokim temperaturam (npr. v bližini virov toplote) lahko poškoduje krtačo.

Navodila za varno uporabo:

1. Pred prvo uporabo krtačo operite s toplo milnico.

2. Med čiščenjem ne pritiskajte premočno, da preprečite poškodbe.
3. Krtačo hranite stran od oštih predmetov, ki bi jo lahko poškodovali.
4. Po vsaki uporabi krtačo temeljito sperite in jo pustite, da se posuši na zračnem mestu.

Odstranjevanje:

1. Poškodovane ali izrabljene krtače odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za recikliranje plastike ali gume.
2. Izdelek reciklirajte, če je mogoče, na ustreznih zbirnih mestih.

Français

Ces consignes de sécurité ont été élaborées conformément au règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs contre les risques liés à une mauvaise utilisation. Les avertissements ont été rédigés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des besoins des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

Analyse des risques :

1. **Risque de coupure :** La brosse en silicone peut être endommagée au contact de bords tranchants, ce qui pourrait provoquer des blessures accidentelles.
2. **Risque de glissade :** L'utilisation de la brosse sur des surfaces mouillées sans une prise ferme peut entraîner une perte de contrôle.
3. **Risque de déformation :** Une exposition à des températures élevées (par exemple, près de sources de chaleur) peut endommager la brosse.

Instructions d'utilisation sécurisée :

1. Nettoyez la brosse à l'eau tiède savonneuse avant la première utilisation.
2. Évitez d'exercer une pression excessive pendant le nettoyage pour prévenir les dommages.
3. Tenez la brosse à l'écart des objets tranchants susceptibles de la déchirer ou de l'endommager.
4. Après chaque utilisation, rincez soigneusement la brosse et laissez-la sécher dans un endroit ventilé.

Élimination :

1. Jetez les brosses usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques ou en caoutchouc.

2. Si possible, recyclez le produit dans les points de collecte désignés.

Español

Estas instrucciones de seguridad han sido elaboradas conforme al Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Su objetivo es proteger a los usuarios de los riesgos derivados de un uso inadecuado. Las advertencias han sido redactadas de manera sencilla y comprensible, teniendo en cuenta las necesidades de las personas mayores y con movilidad reducida.

Análisis de riesgos :

1. **Riesgo de corte** : El cepillo de silicona puede dañarse al entrar en contacto con bordes afilados, lo que podría causar lesiones accidentales.
2. **Riesgo de deslizamiento** : Usar el cepillo en superficies mojadas sin un agarre adecuado puede provocar pérdida de control.
3. **Riesgo de deformación** : La exposición a altas temperaturas (por ejemplo, cerca de fuentes de calor) puede dañar el cepillo.

Instrucciones de uso seguro :

1. Lave el cepillo con agua tibia y jabón antes de su primer uso.
2. Evite ejercer una presión excesiva durante la limpieza para prevenir daños.
3. Mantenga el cepillo alejado de objetos afilados que puedan rasgarlo o dañarlo.
4. Después de cada uso, enjuague el cepillo cuidadosamente y déjelo secar en un lugar ventilado.

Eliminación :

1. Deseche los cepillos dañados o usados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos plásticos o de caucho.
2. Si es posible, recicle el producto en los puntos de recogida designados.

Svenska

Dessa säkerhetsinstruktioner har utarbetats i enlighet med förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). De syftar till att skydda användare från risker som uppstår vid felaktig användning. Varningarna har formulerats enkelt och begripligt med hänsyn till äldre och personer med begränsad rörlighet.

Riskanalys :

1. **Skärrisk** : Silikonborsten kan skadas vid kontakt med skarpa kanter, vilket kan orsaka oavsiktliga skärsår.
2. **Halkrisk** : Användning av borsten på våta ytor utan tillräckligt grepp kan leda till förlorad kontroll.
3. **Deformationsrisk** : Hög temperatur (t.ex. nära värmekällor) kan skada borsten.

Säkerhetsinstruktioner :

1. Rengör borsten med varmt såpvatten före första användningen.
2. Undvik att använda för mycket tryck vid rengöring för att förhindra skador.
3. Förvara borsten borta från skarpa föremål som kan skära eller skada den.
4. Skölj borsten noggrant efter varje användning och låt den torka i ett ventilerat område.

Avfallshantering :

1. Kassera använda eller skadade borstar enligt lokala riktlinjer för plast- eller gummiavfall.
2. Om möjligt, återvinn produkten vid angivna insamlingspunkter.

Português

Estas instruções de segurança foram elaboradas em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/988 sobre segurança geral dos produtos (GPSR). Visam proteger os utilizadores contra riscos decorrentes de utilização indevida. As advertências foram redigidas de forma simples e clara, tendo em conta as necessidades de pessoas idosas e com mobilidade reduzida.

Análise de riscos :

1. **Risco de corte** : A escova de silicone pode ser danificada ao entrar em contacto com bordas afiadas, podendo causar cortes acidentais.
2. **Risco de escorregamento** : Usar a escova em superfícies molhadas sem um manuseio adequado pode levar à perda de controlo.
3. **Risco de deformação** : A exposição a temperaturas elevadas (por exemplo, perto de fontes de calor) pode danificar a escova.

Instruções de uso seguro :

1. Lave a escova com água morna e sabão antes do primeiro uso.
2. Evite exercer pressão excessiva durante a limpeza para prevenir danos.

3. Mantenha a escova longe de objetos afiados que possam rasgá-la ou danificá-la.
4. Após cada uso, enxague a escova cuidadosamente e deixe-a secar em local ventilado.

Eliminação :

1. Descarte as escovas usadas ou danificadas de acordo com as regulamentações locais para resíduos plásticos ou de borracha.
2. Se possível, recicle o produto em pontos de recolha designados.

Nederlands

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen risico's die voortvloeien uit onjuist gebruik. De waarschuwingen zijn eenvoudig en begrijpelijk geformuleerd, rekening houdend met ouderen en mensen met beperkte mobiliteit.

Risicoanalyse :

1. **Snijgevaar** : De siliconenborstel kan beschadigd raken bij contact met scherpe randen, wat tot snijwonden kan leiden.
2. **Uitglijdgevaar** : Gebruik van de borstel op natte oppervlakken zonder goede grip kan leiden tot controleverlies.
3. **Vervormingsrisico** : Blootstelling aan hoge temperaturen (bijvoorbeeld in de buurt van warmtebronnen) kan de borstel beschadigen.

Veilige gebruiksinstructies :

1. Reinig de borstel met warm zeepsop voor het eerste gebruik.
2. Vermijd overmatige druk tijdens het schoonmaken om beschadiging te voorkomen.
3. Houd de borstel uit de buurt van scherpe objecten die deze kunnen beschadigen.
4. Spoel de borstel grondig na elk gebruik en laat deze drogen op een geventileerde plaats.

Verwijdering :

1. Gooi gebruikte of beschadigde borstels weg volgens de lokale richtlijnen voor plastic- of rubberafval.
 2. Recycleer het product indien mogelijk bij aangewezen inzamelpunten.
-

Italiano

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Hanno l'obiettivo di proteggere gli utenti dai rischi derivanti da un uso improprio. Gli avvertimenti sono stati formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle esigenze degli anziani e delle persone con mobilità ridotta.

Analisi dei rischi :

1. **Rischio di taglio** : La spazzola in silicone può danneggiarsi al contatto con bordi affilati, causando lesioni accidentali.
2. **Rischio di scivolamento** : L'uso della spazzola su superfici bagnate senza una presa adeguata può comportare una perdita di controllo.
3. **Rischio di deformazione** : L'esposizione a temperature elevate (ad esempio, vicino a fonti di calore) può danneggiare la spazzola.

Istruzioni per un uso sicuro :

1. Lavare la spazzola con acqua tiepida e sapone prima del primo utilizzo.
2. Evitare di esercitare una pressione eccessiva durante la pulizia per prevenire danni.
3. Tenere la spazzola lontano da oggetti affilati che possano tagliarla o danneggiarla.
4. Risciacquare accuratamente la spazzola dopo ogni utilizzo e lasciarla asciugare in un luogo ventilato.

Smaltimento :

1. Smaltire le spazzole usate o danneggiate in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica o gomma.
2. Se possibile, riciclare il prodotto presso i punti di raccolta designati.