Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

Analiza ryzyka

• Ryzyko niewłaściwego montażu – może prowadzić do upadku gitary i uszkodzenia.
• Ryzyko przeciążenia – wieszak może się złamać przy zawieszeniu zbyt ciężkiego instrumentu.
• Ryzyko obrażeń – spadający instrument może zranić osoby znajdujące się w pobliżu.
• Ryzyko uszkodzenia ściany – przy montażu w niewłaściwym podłożu.

Instrukcja bezpiecznego używania

• Montować wyłącznie na stabilnej i nośnej powierzchni (beton, cegła, drewno).
• Używać odpowiednich kołków i śrub dostosowanych do rodzaju ściany.
• Nie wieszać instrumentów cięższych niż zaleca producent.
• Regularnie sprawdzać mocowanie i stan uchwytu.
• Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.

Utylizacja

• Utylizować jako odpad metalowy lub zmieszany zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Oddać do punktu zbiórki złomu, jeśli dostępny.
• Nie spalać w warunkach domowych.

English

These safety instructions have been prepared in accordance with Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR). Their purpose is to protect users from hazards resulting from misuse. The warnings are written in a simple and understandable manner, considering elderly people and those with reduced mobility.

Risk analysis

• Risk of improper installation – may cause the guitar to fall and get damaged.
• Risk of overload – the hanger may break if a too heavy instrument is hung.
• Risk of injury – a falling instrument may injure people nearby.
• Risk of wall damage – if mounted on an unsuitable surface.

Safe use instructions

• Mount only on stable, load-bearing surfaces (concrete, brick, wood).
• Use appropriate wall plugs and screws suitable for the wall type.
• Do not hang instruments heavier than the manufacturer's recommendation.
• Regularly check the mount and hanger condition.
• Intended for users over 14 years of age.

Disposal

• Dispose of as metal or mixed waste according to local regulations.
• Deliver to a scrap collection point if available.
• Do not burn at home.

Čeština

Tyto bezpečnostní pokyny byly vypracovány v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Jejich cílem je chránit uživatele před riziky vyplývajícími z nesprávného používání. Upozornění jsou formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Analýza rizik

• Riziko nesprávné montáže – může způsobit pád kytary a její poškození.
• Riziko přetížení – věšák se může zlomit při zavěšení příliš těžkého nástroje.
• Riziko zranění – padající nástroj může zranit osoby poblíž.
• Riziko poškození stěny – při montáži na nevhodný povrch.

Pokyny pro bezpečné používání

• Montujte pouze na stabilní a nosné povrchy (beton, cihla, dřevo).
• Používejte vhodné hmoždinky a šrouby podle typu stěny.
• Nezavěšujte těžší nástroje, než doporučuje výrobce.
• Pravidelně kontrolujte upevnění a stav držáku.
• Výrobek je určen pro osoby starší 14 let.

Likvidace

• Likvidujte jako kovový nebo směsný odpad dle místních předpisů.
• Odevzdejte do sběrného dvora kovového odpadu, pokud je k dispozici.
• Nespalujte v domácnosti.

Slovenčina

Tieto bezpečnostné pokyny boli vypracované v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Ich cieľom je chrániť používateľov

pred rizikami vyplývajúcimi z nesprávneho používania. Upozornenia sú napísané jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na staršie osoby a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Analýza rizík

• Riziko nesprávnej montáže – môže spôsobiť pád gitary a jej poškodenie.
• Riziko preťaženia – vešiak sa môže zlomiť pri zavesení príliš ťažkého nástroja.
• Riziko poranenia – padajúci nástroj môže zraniť osoby v okolí.
• Riziko poškodenia steny – pri montáži na nevhodný povrch.

Pokyny na bezpečné používanie

• Montovať iba na stabilné a nosné povrchy (betón, tehla, drevo).
• Používať vhodné hmoždinky a skrutky podľa typu steny.
• Nezavesiť ťažší nástroj, ako odporúča výrobca.
• Pravidelne kontrolovať upevnenie a stav držiaka.
• Výrobok je určený pre osoby staršie ako 14 rokov.

Likvidácia

• Zlikvidovať ako kovový alebo zmiešaný odpad podľa miestnych predpisov.
• Odovzdať do zberného miesta kovového odpadu, ak je dostupné.
• Nespaľovať v domácich podmienkach.

Deutsch

Diese Sicherheitshinweise wurden gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Nutzer vor Gefahren durch unsachgemäße Verwendung schützen. Die Warnhinweise sind einfach und verständlich formuliert, unter Berücksichtigung älterer Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Risikoanalyse

• Risiko unsachgemäßer Montage – kann zum Herunterfallen und Beschädigen der Gitarre führen.
• Risiko der Überlastung – der Haken kann brechen, wenn ein zu schweres Instrument aufgehängt wird.
• Verletzungsgefahr – ein herabfallendes Instrument kann Personen in der Nähe verletzen.
• Risiko von Wandschäden – bei Montage an ungeeignetem Untergrund.

Anleitung zur sicheren Verwendung

• Nur an stabilen, tragfähigen Oberflächen (Beton, Ziegel, Holz) montieren.
• Geeignete Dübel und Schrauben je nach Wandtyp verwenden.
• Keine schwereren Instrumente aufhängen als vom Hersteller empfohlen.
• Befestigung und Zustand des Hakens regelmäßig überprüfen.
• Für Benutzer über 14 Jahre bestimmt.

Entsorgung

• Als Metall- oder Restmüll gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
• Bei einer Sammelstelle für Metallschrott abgeben, falls verfügbar.
• Nicht im Haushalt verbrennen.

Українська

Ці інструкції з безпеки підготовлені відповідно до Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продукції (GPSR). Вони спрямовані на захист користувачів від небезпек, що виникають у разі неправильного використання. Попередження викладені просто та зрозуміло, з урахуванням літніх людей та осіб з обмеженою рухливістю.

Аналіз ризиків

• Ризик неправильного монтажу – може призвести до падіння та пошкодження гітари.
• Ризик перевантаження – гак може зламатися при занадто важкому інструменті.
• Ризик травм – падіння інструмента може поранити людей поруч.
• Ризик пошкодження стіни – при монтажі на невідповідну поверхню.

Інструкція безпечного використання

• Монтувати тільки на міцні та несучі поверхні (бетон, цегла, дерево).
• Використовувати відповідні дюбелі та гвинти залежно від типу стіни.
• Не підвішувати інструменти важчі, ніж рекомендує виробник.
• Регулярно перевіряти кріплення та стан гака.
• Призначено для осіб від 14 років.

Утилізація

• Утилізувати як металеві або змішані відходи згідно з місцевими правилами.
• Здавати на пункти збору металобрухту, якщо доступні.
• Не спалювати в домашніх умовах.

Română

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost pregătite în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Scopul lor este de a proteja utilizatorii de riscurile care rezultă din

utilizarea necorespunzătoare. Avertismentele sunt formulate simplu și clar, având în vedere persoanele în vârstă și cele cu mobilitate redusă.

Analiza riscurilor

• Risc de montare incorectă – poate duce la căderea și deteriorarea chitarei.
• Risc de supraîncărcare – cârligul se poate rupe dacă instrumentul este prea greu.
• Risc de accidentare – instrumentul căzut poate răni persoanele din apropiere.
• Risc de deteriorare a peretelui – dacă este montat pe o suprafață nepotrivită.

Instrucțiuni de utilizare în siguranță

• Montați doar pe suprafețe stabile și rezistente (beton, cărămidă, lemn).
• Utilizați dibluri și șuruburi adecvate tipului de perete.
• Nu agățați instrumente mai grele decât recomandă producătorul.
• Verificați periodic fixarea și starea suportului.
• Destinat persoanelor peste 14 ani.

Eliminare

• Eliminați ca deșeu metalic sau menajer, conform reglementărilor locale.
• Duceți la centre de colectare a deșeurilor metalice, dacă există.
• Nu ardeți acasă.

Magyar

Ezek a biztonsági utasítások az (EU) 2023/988 rendeletnek megfelelően készültek, amely az általános termékbiztonságra vonatkozik (GPSR). Céljuk, hogy megvédjék a felhasználókat a nem rendeltetésszerű használatból eredő veszélyektől. A figyelmeztetések egyszerűen és érthetően vannak megfogalmazva, figyelembe véve az időseket és a mozgáskorlátozottakat.

Kockázatelemzés

• Helytelen szerelés veszélye – a gitár leeshet és megsérülhet.
• Túlterhelés veszélye – az akasztó eltörhet, ha túl nehéz hangszert akasztanak rá.
• Sérülésveszély – a leeső hangszer megsértheti a közelben tartózkodókat.
• Fal károsodásának veszélye – nem megfelelő felületre szerelve.

Biztonságos használati utasítás

• Csak stabil, teherbíró felületre (beton, tégla, fa) szerelje fel.
• Használjon a fal típusának megfelelő tipliket és csavarokat.
• Ne akasszon nehezebb hangszert, mint amit a gyártó javasol.
• Rendszeresen ellenőrizze a rögzítést és az akasztó állapotát.
• 14 év feletti személyek számára készült.

Ártalmatlanítás

• Helyi szabályok szerint fémhulladékként vagy vegyes hulladékként ártalmatlanítsa.
• Adja le fémhulladék gyűjtőponton, ha van rá lehetőség.
• Ne égesse el háztartásban.

Български

Тези инструкции за безопасност са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR). Те имат за цел да защитят потребителите от рискове, произтичащи от неправилна употреба. Предупрежденията са формулирани по прост и ясен начин, като се вземат предвид възрастните хора и лицата с ограничена подвижност.

Анализ на риска

• Риск от неправилен монтаж – може да доведе до падане и повреда на китарата.
• Риск от претоварване – закачалката може да се счупи при твърде тежък инструмент.
• Риск от нараняване – падащ инструмент може да нарани хора наблизо.
• Риск от повреда на стената – при монтаж върху неподходяща повърхност.

Инструкции за безопасна употреба

• Монтирайте само върху стабилни и носещи повърхности (бетон, тухла, дърво).
• Използвайте подходящи дюбели и винтове според вида на стената.
• Не окачвайте инструменти по-тежки от препоръчаното от производителя.
• Проверявайте редовно закрепването и състоянието на закачалката.
• Предназначено за лица над 14 години.

Изхвърляне

• Изхвърляйте като метален или смесен отпадък според местните разпоредби.
• Предавайте на пункт за събиране на метални отпадъци, ако има такъв.
• Не изгаряйте в домашни условия.

Ελληνικά

Οι παρούσες οδηγίες ασφαλείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με

τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR). Σκοπός τους είναι να προστατεύσουν τους χρήστες από κινδύνους που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Οι προειδοποιήσεις είναι διατυπωμένες με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους ηλικιωμένους και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Ανάλυση κινδύνων

• Κίνδυνος λανθασμένης εγκατάστασης – μπορεί να προκαλέσει πτώση και ζημιά στην κιθάρα.
• Κίνδυνος υπερφόρτωσης – ο γάντζος μπορεί να σπάσει αν τοποθετηθεί πολύ βαρύ όργανο.
• Κίνδυνος τραυματισμού – το πέσιμο του οργάνου μπορεί να τραυματίσει άτομα κοντά.
• Κίνδυνος ζημιάς στον τοίχο – σε περίπτωση τοποθέτησης σε ακατάλληλη επιφάνεια.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

• Τοποθετήστε μόνο σε σταθερές και ανθεκτικές επιφάνειες (μπετόν, τούβλο, ξύλο).
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλα βύσματα και βίδες ανάλογα με τον τύπο τοίχου.
• Μην κρεμάτε όργανα βαρύτερα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Ελέγχετε τακτικά τη στερέωση και την κατάσταση του γάντζου.
• Προορίζεται για άτομα άνω των 14 ετών.

Απόρριψη

• Απορρίψτε ως μεταλλικό ή μικτό απόβλητο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
• Παραδώστε σε σημεία συλλογής μεταλλικών απορριμμάτων, εάν υπάρχουν.
• Μην καίτε στο σπίτι.

Lietuvių

Šios saugos instrukcijos parengtos pagal Reglamentą (ES) 2023/988 dėl bendrojo produktų saugumo (GPSR). Jos skirtos apsaugoti naudotojus nuo pavojų, kylančių dėl netinkamo naudojimo. Įspėjimai pateikti paprastai ir aiškiai, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmones ir asmenis su judėjimo apribojimais.

Rizikos analizė

• Netinkamo montavimo rizika – gali sukelti gitaros kritimą ir sugadinimą.
• Perkrovos rizika – kabliukas gali sulūžti pakabinus per sunkų instrumentą.
• Sužalojimo rizika – nukritęs instrumentas gali sužeisti šalia esančius žmones.
• Sienos pažeidimo rizika – jei montuojama ant netinkamo paviršiaus.

Saugus naudojimas

• Montuokite tik ant stabilių ir laikančių paviršių (betonas, plytos, medis).
• Naudokite tinkamus kaiščius ir varžtus, atsižvelgiant į sienos tipą.
• Nekabinkite sunkesnių instrumentų nei rekomenduoja gamintojas.
• Reguliariai tikrinkite tvirtinimą ir kabliuko būklę.
• Skirta vyresniems nei 14 metų asmenims.

Utilizavimas

• Utilizuoti kaip metalo arba mišrias atliekas pagal vietos taisykles.
• Priduoti į metalo atliekų surinkimo punktą, jei yra galimybė.
• Nedeginti namuose.

Latviešu

Šie drošības norādījumi sagatavoti saskaņā ar Regulu (ES) 2023/988 par vispārējo produktu drošību (GPSR). To mērķis ir pasargāt lietotājus no riskiem, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ. Brīdinājumi izteikti vienkārši un saprotami, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēkus un personas ar kustību ierobežojumiem.

Riska analīze

• Nepareizas uzstādīšanas risks – var izraisīt ģitāras krišanu un bojājumus.
• Pārslogošanas risks – āķis var salūzt, ja uzkar ļoti smagu instrumentu.
• Traumu risks – krītošs instruments var savainot tuvumā esošos cilvēkus.
• Sienas bojājumu risks – ja montē uz nepiemērotas virsmas.

Droša lietošana

• Uzstādīt tikai uz stabilām, nesošām virsmām (betons, ķieģelis, koks).
• Izmantot atbilstošus dībeļus un skrūves atbilstoši sienas tipam.
• Neuzkarināt smagākus instrumentus, nekā iesaka ražotājs.
• Regulāri pārbaudīt stiprinājumu un āķa stāvokli.
• Paredzēts lietotājiem no 14 gadu vecuma.

Utilizācija

• Utilizēt kā metāla vai sadzīves atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.
• Nodot metāla atkritumu savākšanas punktā, ja tāds ir pieejams.
• Nededzināt mājās.

Suomi

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu asetuksen (EU) 2023/988 mukaisesti, joka koskee yleistä tuoteturvallisuutta (GPSR). Niiden tarkoituksena on suojella käyttäjiä vaaroilta, joita voi aiheutua väärästä käytöstä. Varoitukset on muotoiltu yksinkertaisesti ja selkeästi, ottaen huomioon iäkkäät henkilöt ja liikuntarajoitteiset.

Riskianalyysi

• Virheellisen asennuksen riski – voi aiheuttaa kitaran putoamisen ja vahingoittumisen.
• Ylikuormituksen riski – koukku voi katketa, jos siihen ripustetaan liian raskas soitin.
• Loukkaantumisriski – putoava soitin voi vahingoittaa lähistöllä olevia ihmisiä.
• Seinän vaurioitumisen riski – jos asennetaan sopimattomalle pinnalle.

Turvallinen käyttö

• Asenna vain vakaalle ja kantavalle pinnalle (betoni, tiili, puu).
• Käytä sopivia tulppia ja ruuveja seinän tyypin mukaan.
• Älä ripusta painavampia soittimia kuin valmistaja suosittelee.
• Tarkista säännöllisesti kiinnitys ja koukun kunto.
• Tarkoitettu yli 14-vuotiaille käyttäjille.

Hävittäminen

• Hävitä metallijätteenä tai sekajätteenä paikallisten sääntöjen mukaisesti.
• Vie metallijätteen keräyspisteeseen, jos mahdollista.
• Älä polta kotona.

Hrvatski

Ove sigurnosne upute pripremljene su u skladu s Uredbom (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Njihova je svrha zaštititi korisnike od opasnosti koje proizlaze iz nepravilne uporabe. Upozorenja su napisana jednostavno i razumljivo, uzimajući u obzir starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću.

Analiza rizika

• Rizik nepravilne montaže – može uzrokovati pad i oštećenje gitare.
• Rizik preopterećenja – kuka se može slomiti ako se objesi pretežak instrument.
• Rizik ozljede – padajući instrument može ozlijediti osobe u blizini.
• Rizik oštećenja zida – ako se montira na neodgovarajuću površinu.

Upute za sigurnu uporabu

• Montirati samo na stabilne i nosive površine (beton, cigla, drvo).
• Koristiti odgovarajuće tiple i vijke ovisno o vrsti zida.
• Ne vješati instrumente teže od preporuke proizvođača.
• Redovito provjeravati učvršćenje i stanje kuke.
• Namijenjeno osobama starijim od 14 godina.

Zbrinjavanje

• Odložiti kao metalni ili miješani otpad prema lokalnim propisima.
• Predati u sabirni centar za metalni otpad ako je dostupan.
• Ne spaljivati kod kuće.

Slovenščina

Ti varnostni napotki so pripravljeni v skladu z Uredbo (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov (GPSR). Namenjeni so zaščiti uporabnikov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Opozorila so zapisana preprosto in razumljivo, ob upoštevanju starejših oseb in oseb z omejeno gibljivostjo.

Analiza tveganj

• Tveganje nepravilne namestitve – lahko povzroči padec in poškodbo kitare.
• Tveganje preobremenitve – kavelj se lahko zlomi, če se nanj obesi pretežak instrument.
• Tveganje poškodb – padajoči instrument lahko poškoduje ljudi v bližini.
• Tveganje poškodbe stene – pri montaži na neprimerno površino.

Navodila za varno uporabo

• Namestite samo na stabilne in nosilne površine (beton, opeka, les).
• Uporabljajte ustrezne vložke in vijake glede na tip stene.
• Ne obešajte instrumentov, težjih od priporočila proizvajalca.
• Redno preverjajte pritrditev in stanje kavlja.
• Namenjeno osebam, starejšim od 14 let.

Odstranjevanje

• Odložite kot kovinski ali mešani odpad v skladu z lokalnimi predpisi.
• Oddajte na zbirno mesto za kovinske odpadke, če je na voljo.
• Ne sežigajte doma.

Français

Ces consignes de sécurité ont été préparées conformément au Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs contre les dangers résultant d’une mauvaise utilisation. Les avertissements sont rédigés de manière simple et claire, en tenant compte

des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

Analyse des risques

• Risque de mauvaise installation – peut entraîner la chute et l'endommagement de la guitare.
• Risque de surcharge – le crochet peut se casser si l'instrument est trop lourd.
• Risque de blessure – un instrument tombé peut blesser les personnes à proximité.
• Risque d'endommagement du mur – en cas de montage sur une surface inadaptée.

Instructions d'utilisation en toute sécurité

• Installer uniquement sur des surfaces stables et porteuses (béton, brique, bois).
• Utiliser des chevilles et des vis adaptées au type de mur.
• Ne pas suspendre d'instruments plus lourds que la recommandation du fabricant.
• Vérifier régulièrement la fixation et l'état du crochet.
• Réservé aux personnes de plus de 14 ans.

Élimination

• Jeter comme déchet métallique ou ménager conformément à la réglementation locale.
• Déposer dans un centre de collecte de déchets métalliques, si disponible.
• Ne pas brûler à domicile.

Español

Estas instrucciones de seguridad se han preparado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Su objetivo es proteger a los usuarios de los riesgos derivados de un uso indebido. Las advertencias están redactadas de manera simple y clara, teniendo en cuenta a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida.

Análisis de riesgos

• Riesgo de instalación incorrecta – puede provocar la caída y el daño de la guitarra.
• Riesgo de sobrecarga – el gancho puede romperse si se cuelga un instrumento demasiado pesado.
• Riesgo de lesiones – un instrumento que cae puede herir a las personas cercanas.
• Riesgo de daño en la pared – si se monta en una superficie inadecuada.

Instrucciones de uso seguro

• Instalar solo en superficies estables y resistentes (hormigón, ladrillo, madera).
• Utilizar tacos y tornillos adecuados al tipo de pared.
• No colgar instrumentos más pesados de lo recomendado por el fabricante.
• Revisar periódicamente la fijación y el estado del gancho.
• Destinado a personas mayores de 14 años.

Eliminación

• Desechar como residuo metálico o mezclado según la normativa local.
• Llevar a un punto de recogida de chatarra si está disponible.
• No quemar en el hogar.

Svenska

Dessa säkerhetsanvisningar har tagits fram i enlighet med förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). De är avsedda att skydda användare från risker som uppstår vid felaktig användning. Varningarna är utformade på ett enkelt och tydligt sätt, med hänsyn till äldre personer och personer med nedsatt rörlighet.

Riskanalys

• Risk för felaktig montering – kan leda till att gitarren faller och skadas.
• Risk för överbelastning – kroken kan gå sönder om ett för tungt instrument hängs upp.
• Risk för personskada – ett fallande instrument kan skada personer i närheten.
• Risk för skada på väggen – om den monteras på en olämplig yta.

Säkra användningsinstruktioner

• Montera endast på stabila, bärande ytor (betong, tegel, trä).
• Använd lämpliga pluggar och skruvar beroende på väggtyp.
• Häng inte upp tyngre instrument än vad tillverkaren rekommenderar.
• Kontrollera regelbundet fästet och krokens skick.
• Avsedd för personer över 14 år.

Kassering

• Kassera som metall- eller blandavfall enligt lokala regler.
• Lämna till en insamlingsplats för metallskrot om möjligt.
• Bränn inte hemma.

Português

Estas instruções de segurança foram elaboradas de acordo com o Regulamento (UE) 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos (GPSR). O objetivo é proteger os utilizadores contra riscos decorrentes de utilização incorreta. Os avisos são apresentados de

forma simples e clara, tendo em conta os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida.

Análise de riscos

• Risco de instalação incorreta – pode provocar a queda e o dano da guitarra.
• Risco de sobrecarga – o gancho pode partir-se se for colocado um instrumento demasiado pesado.
• Risco de lesões – um instrumento em queda pode ferir pessoas próximas.
• Risco de danos na parede – se montado numa superfície inadequada.

Instruções de utilização segura

• Instalar apenas em superfícies estáveis e resistentes (betão, tijolo, madeira).
• Utilizar buchas e parafusos adequados ao tipo de parede.
• Não pendurar instrumentos mais pesados do que o recomendado pelo fabricante.
• Verificar regularmente a fixação e o estado do gancho.
• Destinado a utilizadores com mais de 14 anos.

Eliminação

• Elimine como resíduo metálico ou indiferenciado, de acordo com a legislação local.
• Entregue num ponto de recolha de sucata metálica, se disponível.
• Não queime em casa.

Nederlands

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/988 betreffende de algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen risico's die voortvloeien uit verkeerd gebruik. De waarschuwingen zijn eenvoudig en duidelijk geformuleerd, met aandacht voor ouderen en personen met beperkte mobiliteit.

Risicoanalyse

• Risico van onjuiste installatie – kan leiden tot vallen en beschadigen van de gitaar.
• Risico van overbelasting – de haak kan breken bij een te zwaar instrument.
• Risico op letsel – een vallend instrument kan mensen in de buurt verwonden.
• Risico op schade aan de muur – bij montage op een ongeschikte ondergrond.

Veilige gebruiksinstructies

• Monteer alleen op stabiele en dragende oppervlakken (beton, baksteen, hout).
• Gebruik geschikte pluggen en schroeven, afhankelijk van het muursoort.
• Hang geen instrumenten zwaarder dan aanbevolen door de fabrikant.
• Controleer regelmatig de bevestiging en de staat van de haak.
• Bedoeld voor gebruikers ouder dan 14 jaar.

Verwijdering

• Verwijderen als metaal- of restafval volgens de lokale voorschriften.
• Inleveren bij een inzamelpunt voor schroot, indien beschikbaar.
• Niet thuis verbranden.

Italiano

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Hanno lo scopo di proteggere gli utenti dai rischi derivanti da un uso improprio. Gli avvertimenti sono formulati in modo semplice e chiaro, tenendo conto delle persone anziane e di quelle con mobilità ridotta.

Analisi dei rischi

• Rischio di installazione errata – può causare la caduta e il danneggiamento della chitarra.
• Rischio di sovraccarico – il gancio può rompersi se viene appeso uno strumento troppo pesante.
• Rischio di lesioni – uno strumento caduto può ferire le persone nelle vicinanze.
• Rischio di danni al muro – se montato su una superficie inadeguata.

Istruzioni per un uso sicuro

• Installare solo su superfici stabili e portanti (cemento, mattone, legno).
• Utilizzare tasselli e viti adatti al tipo di parete.
• Non appendere strumenti più pesanti di quanto raccomandato dal produttore.
• Controllare regolarmente il fissaggio e lo stato del gancio.
• Destinato a persone di età superiore ai 14 anni.

Smaltimento

• Smaltire come rifiuto metallico o indifferenziato, secondo le normative locali.
• Consegnare a un centro di raccolta rottami metallici, se disponibile.
• Non bruciare in casa.