

Polski

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.

Analiza ryzyka

- Prawidłowa instalacja uchwytu jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa. Niewłaściwy montaż może spowodować oderwanie lub przewrócenie suszarki, co może prowadzić do obrażeń.
- Przekroczenie zalecanej wagi suszarki może uszkodzić uchwyt.
- Nieodpowiednie użytkowanie lub samodzielne modyfikacje zwiększają ryzyko awarii.

Instrukcja bezpiecznego używania

- Przed montażem dokładnie zapoznaj się z instrukcją instalacji.
- Upewnij się, że uchwyt jest solidnie zamocowany do stabilnej powierzchni.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny uchwytu, szczególnie po uderzeniach lub upadkach.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcja utylizacji

- Utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów.

- W przypadku uszkodzenia lub zużycia produktu oddaj go do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego odpadu komunalnego.

English

This safety instruction has been prepared based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR). Its purpose is to protect users from hazards resulting from improper use. The warnings have been formulated in a simple and understandable manner, taking into account elderly persons and those with limited mobility. Product intended for persons aged over 14 years.

Risk Analysis

- Proper installation of the holder is essential for safety. Incorrect installation may cause the hair dryer to detach or fall, potentially leading to injuries.
- Exceeding the recommended weight of the hair dryer may damage the holder.
- Improper use or unauthorized modifications can increase the risk of malfunction.

Safe Usage Instructions

- Read the installation instructions carefully before mounting.
- Ensure that the holder is securely attached to a stable surface.
- Regularly inspect the condition of the holder, especially after impacts or falls.
- Do not use the holder if you notice any damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the holder in accordance with local recycling and waste disposal regulations.
- In case of damage or wear, take the product to a designated hazardous waste collection point.
- Do not discard the product with regular household waste.

Čeština

Tato bezpečnostní pokyny byly vypracovány na základě požadavků Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Jejich cílem je chránit uživatele před riziky vyplývajícími z nesprávného použití. Upozornění byla formulována jednoduše a srozumitelně s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí. Produkt je určen pro osoby starší 14 let.

Analýza rizik

- Správná instalace držáku je klíčová pro zajištění bezpečnosti. Nesprávná instalace může vést k uvolnění nebo pádu sušiče vlasů, což může způsobit zranění.
- Překročení doporučené hmotnosti sušiče může poškodit držák.
- Nesprávné používání nebo neoprávněné úpravy mohou zvýšit riziko poruchy.

Návod k bezpečnému používání

- Před instalací si pečlivě přečtěte instalační návod.
- Ujistěte se, že je držák pevně připevněn ke stabilnímu povrchu.
- Pravidelně kontrolujte technický stav držáku, zejména po nárazech či pádech.

- Nepoužívejte držák, pokud zaznamenáte jakékoli poškození.

Návod k likvidaci

- Likvidujte držák v souladu s místními předpisy o recyklaci a likvidaci odpadu.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobku jej odevzdejte do sběrného místa pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte výrobek do běžného komunálního odpadu.

Slovenčina

Tieto bezpečnostné pokyny boli vypracované na základe požiadaviek Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Ich cieľom je chrániť používateľov pred rizikami vyplývajúcimi z nesprávneho používania. Varovania boli formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na starších a osoby s obmedzenou pohyblivosťou. Produkt je určený pre osoby nad 14 rokov.

Analýza rizík

- Správna montáž držiaka je kľúčová pre zabezpečenie bezpečnosti. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť uvoľnenie alebo pád sušiča vlasov, čo môže viesť k zraneniam.
- Prekročenie odporúčanej hmotnosti sušiča môže poškodiť držiak.
- Nesprávne používanie alebo neoprávnené úpravy môžu zvýšiť riziko poruchy.

Návod na bezpečné používanie

- Pred montážou si dôkladne prečítajte montážny návod.
- Uistite sa, že je držiak pevne pripevnený k stabilnej ploche.

- Pravidelne kontrolujte technický stav držiaka, najmä po nárazoch alebo pádoch.
- Nepoužívajte držiak, ak zistíte akékoľvek poškodenia.

Návod na likvidáciu

- Likvidujte držiak v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii a likvidácii odpadu.
- V prípade poškodenia alebo opotrebenia výrobku ho odovzdajte do zbieracieho miesta pre nebezpečný odpad.
- Nevyhadzujte výrobok do bežného komunálneho odpadu.

Deutsch

Diese Sicherheitsanweisungen wurden auf Grundlage der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Benutzer vor Gefahren durch unsachgemäße Verwendung schützen. Die Warnhinweise wurden einfach und verständlich formuliert, unter besonderer Berücksichtigung älterer Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.

Risikobewertung

- Eine korrekte Installation des Halters ist entscheidend für die Sicherheit. Fehlerhafte Installation kann dazu führen, dass das Gerät (Haartrockner) sich löst oder herunterfällt, was Verletzungen verursachen kann.
- Das Überschreiten des empfohlenen Gewichts des Haartrockners kann den Halter beschädigen.

- Unsachgemäßer Gebrauch oder eigenmächtige Änderungen erhöhen das Risiko eines Ausfalls.

Anleitung zur sicheren Verwendung

- Lesen Sie vor der Installation die Anleitung sorgfältig durch.
- Stellen Sie sicher, dass der Halter fest an einer stabilen Oberfläche befestigt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Halters, insbesondere nach Stößen oder Stürzen.
- Verwenden Sie den Halter nicht, wenn Sie Beschädigungen feststellen.

Anleitung zur Entsorgung

- Entsorgen Sie den Halter gemäß den örtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung und Abfallentsorgung.
- Bei Beschädigung oder Verschleiß geben Sie ihn bitte an eine Sammelstelle für gefährlichen Abfall ab.
- Werfen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll weg.

Українська

Ці рекомендації з безпеки були підготовлені на основі вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 щодо загальної безпеки продукції (GPSR). Вони мають на меті захист користувачів від небезпек, пов'язаних з неправильним використанням. Попередження сформульовано просто та зрозуміло, з урахуванням потреб літніх людей та осіб з обмеженою мобільністю. Продукт призначений для осіб віком від 14 років.

Аналіз ризиків

- Правильне встановлення кронштейну є ключовим для забезпечення безпеки. Неправильна установка може призвести до відокремлення або падіння сешоара, що може спричинити травми.
- Перевищення рекомендованої ваги сешоара може пошкодити кронштейн.
- Неправильне використання або несанкціоновані модифікації можуть збільшити ризик несправностей.

Інструкція з безпечного використання

- Перед монтажем уважно ознайомтеся з інструкцією.
- Переконайтеся, що кронштейн надійно закріплено на стабільній поверхні.
- Регулярно перевіряйте технічний стан кронштейну, особливо після ударів або падінь.
- Не використовуйте кронштейн, якщо помітите будь-які пошкодження.

Інструкція з утилізації

- Утилізуйте кронштейн відповідно до місцевих норм щодо переробки та утилізації відходів.
- У разі пошкодження або зносу продукту здайте його до пункту збору небезпечних відходів.
- Не викидайте продукт разом із звичайним побутовим сміттям.

Română

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost pregătite pe baza cerințelor Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a

produselor (GPSR). Ele au ca scop protejarea utilizatorilor de riscurile care pot apărea din utilizarea necorespunzătoare. Avertismentele au fost formulate într-un mod simplu și ușor de înțeles, ținând cont de persoanele în vârstă și cele cu mobilitate redusă.

Produs destinat persoanelor de peste 14 ani.

Analiza riscurilor

- Montarea corectă a suportului este esențială pentru siguranță. O instalare incorectă poate duce la desprinderea sau căderea uscătorului de păr, ceea ce poate provoca răni.
- Depășirea greutății recomandate a uscătorului poate deteriora suportul.
- Utilizarea necorespunzătoare sau modificările neautorizate pot crește riscul de defectiune.

Instrucțiuni pentru utilizare în siguranță

- Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare înainte de montare.
- Asigurați-vă că suportul este fixat solid pe o suprafață stabilă.
- Verificați periodic starea tehnică a suportului, în special după impacturi sau căderi.
- Nu utilizați suportul dacă observați deteriorări.

Instrucțiuni pentru eliminare

- Eliminați suportul conform reglementărilor locale de reciclare și gestionare a deșeurilor.
- În caz de deteriorare sau uzură, predați produsul la un punct de colectare pentru deșeuri periculoase.

- Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Magyar

Ezen biztonsági útmutató elkészítéséhez az Európai Unió 2023/988 számú rendeletének, az Általános Termékbiztonsági Rendelet (GPSR) előírásainak megfelelően került sor. Célja a felhasználók védelme a nem megfelelő használatból eredő veszélyektől. A figyelmeztetéseket egyszerűen és érthetően fogalmaztuk meg, különös tekintettel az idősebb és mozgáskorlátozott személyekre. A termék 14 év feletti személyek számára készült.

Kockázatelemzés

- A tartó megfelelő rögzítése elengedhetetlen a biztonság szempontjából. A hibás telepítés a hajszártó leeséséhez vagy elmozdulásához vezethet, ami sérüléseket okozhat.
- A hajszártó ajánlott súlyának túllépése a tartó károsodásához vezethet.
- A nem megfelelő használat vagy jogosulatlan módosítások növelhetik a meghibásodás kockázatát.

Biztonságos használati utasítás

- A telepítés előtt alaposan olvassa el az útmutatót.
- Győződjön meg arról, hogy a tartó stabil felületre van rögzítve.
- Rendszeresen ellenőrizze a tartó műszaki állapotát, különösen ütések vagy leesések után.
- Ne használja a tartót, ha bármilyen sérülést észlel.

Ártalmatlanítási utasítás

- Ártalmatlanítsa a tartót a helyi újrahasznosítási és hulladékkezelési előírásoknak megfelelően.
- Sérülés vagy elhasználódás esetén adja le a terméket a veszélyes hulladék gyűjtőpontján.
- Ne dobja a terméket a háztartási hulladék közé.

Български

Тези указания за безопасност са подготвени въз основа на изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR). Те имат за цел да защитят потребителите от опасности, произтичащи от неправилна употреба. Предупрежденията са формулирани по прост и разбираем начин, с оглед на възрастните хора и лицата с ограничена подвижност. Продуктът е предназначен за лица на възраст над 14 години.

Анализ на риска

- Правилната инсталация на държача е от съществено значение за безопасността. Неправилната инсталация може да доведе до открепване или падане на сешоара, което може да причини наранявания.
- Превишаването на препоръчаното тегло на сешоара може да повреди държача.
- Неправилната употреба или неоторизираните модификации могат да увеличат риска от повреда.

Инструкции за безопасна употреба

- Преди монтирането, запознайте се подробно с инструкциите.

- Уверете се, че държачът е здраво закрепен към стабилна повърхност.
- Редовно проверявайте техническото състояние на държача, особено след удари или падания.
- Не използвайте държача, ако забележите каквито и да е повреди.

Инструкции за безопасна утилизация

- Утилизирайте държача съгласно местните разпоредби за рециклиране и управление на отпадъците.
- При повреда или износване на продукта го отнесете до пункт за събиране на опасни отпадъци.
- Не изхвърляйте продукта със сметките за битови отпадъци.

Ελληνικά

Οι οδηγίες ασφαλείας έχουν συνταχθεί βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για την Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων (GPSR). Σκοπός τους είναι να προστατεύσουν τους χρήστες από κινδύνους που απορρέουν από τη λανθασμένη χρήση. Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους ηλικιωμένους και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Το προϊόν προορίζεται για άτομα άνω των 14 ετών.

Ανάλυση Κινδύνου

- Η σωστή εγκατάσταση της στήριξης είναι ουσιώδης για την ασφάλεια. Λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση ή πτώση του στεγνωτηρίου, οδηγώντας σε τραυματισμούς.

- Η υπέρβαση του συνιστώμενου βάρους του στεγνωτηρίου μπορεί να καταστρέψει τη στήριξη.
- Η ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο βλάβης.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η στήριξη είναι ασφαλώς στερεωμένη σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της στήριξης, ιδιαίτερα μετά από κρούσεις ή πτώσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη στήριξη εάν παρατηρήσετε ζημιές.

Οδηγίες Αποκομιδής

- Απορρίψτε τη στήριξη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων.
- Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς, παραδώστε το προϊόν σε σημείο συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στα κοινά νοικοκυριακά απόβλητα.

Lietuvių

Šios saugos gairės parengtos remiantis Europos Sąjungos 2023/988 reglamento, susijusio su bendru produktų saugumu (GPSR), reikalavimais. Jos skirtos apsaugoti vartotojus nuo netinkamo naudojimo sukeltų pavojų. Įspėjimai suformuluoti paprastai ir suprantamai, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus asmenis bei turinčius ribotą judrumą.

Produktas skirtas asmenims, vyresniems nei 14 metų.

Rizikos analizē

- Tinkamas laikiklio montavimas yra esminis saugumui. Netinkamas montavimas gali sukelti džiovintuvo atsiskyrimą arba kritimą, dėl ko gali kilti sužalojimų.
- Viršijus rekomenduojamą džiovintuvo svorį, laikiklis gali būti pažeistas.
- Netinkamas naudojimas arba neleistinos modifikacijos gali padidinti gedimo riziką.

Saugios naudojimo instrukcijos

- Prieš montuojant atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie stabilios paviršiaus.
- Reguliariai tikrinkite laikiklio būklę, ypač po smūgių ar kritimų.
- Nenaudokite laikiklio, jei pastebite pažeidimus.

Utilizavimo instrukcijos

- Utilizuokite laikiklį pagal vietos reikalavimus dėl perdurbimo ir atliekų tvarkymo.
- Esant pažeidimams ar nusidėvėjimui, pristatykite jį į pavojeingų atliekų surinkimo punktą.
- Neišmeskite produkto su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis.

Latviešu

Šie drošības norādījumi ir sagatavoti, pamatojoties uz Eiropas Savienības 2023/988 noteikumiem par vispārējo produktu drošību (GPSR). Tie ir izstrādāti, lai aizsargātu lietotājus no nepareizas lietošanas radītajiem riskiem. Brīdinājumi ir formulēti vienkāršā un saprotamā veidā, ņemot vērā vecāka gadagājuma un

ierobežotas mobilitātes personas.

Produkts ir paredzēts personām virs 14 gadu vecuma.

Riska analīze

- Pareiza turētāja montāža ir būtiska drošības nodrošināšanai. Nepareiza uzstādīšana var izraisīt žādzēnes atdalīšanos vai nokrišanu, kas var novest pie ievainojumiem.
- Pārsniedzot ieteikto žādzēnes svaru, turētājs var tikt bojāts.
- Nepareiza lietošana vai neatļautas modifikācijas var palielināt risku.

Drošas lietošanas instrukcijas

- Pirms montāžas rūpīgi izlasiet uzstādīšanas instrukcijas.
- Pārliecinieties, ka turētājs ir stingri piestiprināts pie stabilas virsmas.
- Regulāri pārbaudiet turētāja tehnisko stāvokli, īpaši pēc sitieniem vai krišanas.
- Neizmantojiet turētāju, ja pamanāt bojājumus.

Utilizācijas instrukcijas

- Utilizējiet turētāju saskaņā ar vietējiem noteikumiem par pārstrādi un atkritumu likvidēšanu.
- Gadījumā, ja produkts ir bojāts vai nolietojies, nododiet to uz bīstamo atkritumu savākšanas punktu.
- Neizmetiet produktu kopējā mājāsaimniecības atkritumu krātuvē.

Suomi

Nämä turvallisuuohjeet on laadittu Euroopan unionin asetuksen (EU) 2023/988, koskien tuotteiden yleistä turvallisuutta (GPSR), vaatimusten perusteella. Niiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä

väärinkäytöstä johtuvilta vaaroilta.
Varoitukset on muotoiltu yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, erityisesti ikääntyneitä ja liikkumisrajoitteisia henkilöitä ajatellen.
Tuote on tarkoitettu yli 14-vuotiaille.

Riskianalyysi

- Kiinnikkeen oikea asennus on oleellista turvallisuuden varmistamiseksi. Väärä asennus voi johtaa hiustenkuivaajan irtoamiseen tai putoamiseen, mikä voi aiheuttaa vammoja.
- Hiustenkuivaajan suositellun painon ylittäminen voi vahingoittaa kiinnikettä.
- Väärä käyttö tai luvattomat muutokset voivat lisätä toimintahäiriön riskiä.

Turvalliset käyttöohjeet

- Lue asennusohjeet huolellisesti ennen montaa.
- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty vakaaseen pintaan.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen kunto, erityisesti iskujen tai putoamisen jälkeen.
- Älä käytä kiinnikettä, jos huomaat vaurioita.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiinnike paikallisten kierrätys- ja jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai kulunut, vie se vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Ove sigurnosne upute pripremljene su na temelju zahtjeva Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Njihova svrha je zaštititi korisnike od opasnosti koje proizlaze iz nepravilne uporabe. Upozorenja su formulirana na jednostavan i razumljiv način, imajući u vidu starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću.
Proizvod je namijenjen osobama starijima od 14 godina.

Analiza rizika

- Ispravna montaža držača ključna je za osiguranje sigurnosti. Neispravna instalacija može dovesti do otpuštanja ili pada sušila za kosu, što može uzrokovati ozljede.
- Prekoračenje preporučene težine sušila može oštetiti držač.
- Nepravilna uporaba ili neovlaštene modifikacije mogu povećati rizik od kvara.

Upute za sigurno korištenje

- Prije montaže pažljivo pročitajte upute za instalaciju.
- Osigurajte da je držač čvrsto pričvršćen za stabilnu površinu.
- Redovito provjeravajte tehničko stanje držača, osobito nakon udaraca ili padova.
- Nemojte koristiti držač ako primijetite bilo kakva oštećenja.

Upute za odlaganje

- Odložite držač u skladu s lokalnim propisima o reciklaži i odlaganju otpada.
- U slučaju oštećenja ili istrošenosti proizvoda, odnesite ga u mjesto za sakupljanje opasnog otpada.
- Ne bacajte proizvod u redovni komunalni otpad.

Slovenščina

Ta varnostna navodila so pripravljena na podlagi zahtev Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti izdelkov (GPSR).

Namenjena so zaščiti uporabnikov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Opozorila so oblikovana na preprost in razumljiv način, z mislijo na starejše osebe in osebe z omejeno mobilnostjo.

Izdelek je namenjen osebam, starejšim od 14 let.

Analiza tveganj

- Pravilna namestitev držala je ključnega pomena za zagotovitev varnosti. Napačna namestitev lahko povzroči, da se sušilnik za lase odklopi ali pade, kar lahko privede do poškodb.
- Prekoračitev priporočene teže sušilnika lahko poškoduje držalo.
- Nepravilna uporaba ali nepooblaščne spremembe lahko povečajo tveganje okvare.

Navodila za varno uporabo

- Pred montažo natančno preberite navodila za namestitev.
- Prepričajte se, da je držalo trdno pritrjeno na stabilno površino.
- Redno preverjajte tehnično stanje držala, predvsem po udarcih ali padcih.
- Ne uporabljajte držala, če opazite kakršnekoli poškodbe.

Navodila za odstranjevanje

- Odstranite držalo skladno z lokalnimi predpisi o reciklaži in odstranjevanju odpadkov.

- V primeru poškodbe ali obrabe izdelka ga odnesite na zbirno mesto za nevaren odpad.
- Ne odlagajte izdelka med redni komunalen odpad.

Français

Ces consignes de sécurité ont été préparées conformément aux exigences du Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs contre les dangers liés à une utilisation incorrecte. Les avertissements ont été formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des personnes âgées et de celles à mobilité réduite.

Produit destiné aux personnes de plus de 14 ans.

Analyse des risques

- Une installation correcte du support est essentielle pour garantir la sécurité. Une installation incorrecte peut entraîner le détachement ou la chute du sèche-cheveux, pouvant causer des blessures.
- Dépasse le poids recommandé du sèche-cheveux peut endommager le support.
- Une utilisation inappropriée ou des modifications non autorisées peuvent augmenter le risque de dysfonctionnement.

Instructions pour une utilisation sécurisée

- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de procéder.
- Assurez-vous que le support est solidement fixé à une surface stable.

- Vérifiez régulièrement l'état du support, notamment après des chocs ou des chutes.
- N'utilisez pas le support si vous constatez des dommages.

Instructions pour l'élimination

- Éliminez le support conformément aux réglementations locales en matière de recyclage et de gestion des déchets.
- En cas de dommage ou d'usure, déposez-le dans un point de collecte des déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Español

Estas instrucciones de seguridad han sido elaboradas en base a los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Su objetivo es proteger a los usuarios de los peligros derivados del uso inadecuado. Las advertencias han sido formuladas de manera simple y comprensible, teniendo en cuenta a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida. Producto destinado a personas mayores de 14 años.

Análisis de riesgos

- La correcta instalación del soporte es esencial para garantizar la seguridad. Una instalación incorrecta puede causar que el secador de pelo se desprenda o caiga, lo que podría provocar lesiones.
- Superar el peso recomendado del secador puede dañar el soporte.

- El uso inadecuado o modificaciones no autorizadas pueden aumentar el riesgo de mal funcionamiento.

Instrucciones para el uso seguro

- Lea detenidamente las instrucciones de instalación antes de proceder.
- Asegúrese de que el soporte esté firmemente fijado a una superficie estable.
- Revise regularmente el estado del soporte, especialmente después de golpes o caídas.
- No utilice el soporte si observa algún daño.

Instrucciones para la eliminación

- Elimine el soporte de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y gestión de residuos.
- En caso de daño o desgaste, lleve el producto a un punto de recogida de residuos peligrosos.
- No deseche el producto junto con los residuos domésticos comunes.

Svenska

Denna säkerhetsinformation har upprättats baserat på kraven i Förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). Syftet är att skydda användarna från faror vid felaktig användning. Varningarna har formulerats på ett enkelt och begripligt sätt med hänsyn till äldre personer och de med begränsad rörlighet. Produkten är avsedd för personer över 14 år.

Riskanalys

- Korrekt installation av hållaren är avgörande för säkerheten. Felaktig installation kan leda till att hårtorken

lossnar eller faller, vilket kan orsaka skador.

- Att överskrida den rekommenderade vikten för hårtorken kan skada hållaren.
- Felaktig användning eller obehöriga ändringar kan öka risken för funktionsfel.

Instruktioner för säker användning

- Läs noggrant igenom installationsanvisningarna innan montering.
- Se till att hållaren är ordentligt fastsatt på en stabil yta.
- Kontrollera regelbundet hållarens skick, särskilt efter stötar eller fall.
- Använd inte hållaren om du märker några skador.

Instruktioner för avfallshantering

- Kassera hållaren i enlighet med lokala bestämmelser för återvinning och avfallshantering.
- Vid skada eller slitage, lämna in produkten till en samlingsplats för farligt avfall.
- Kassera inte produkten med vanligt hushållsavfall.

Português

Estas instruções de segurança foram preparadas com base nos requisitos do Regulamento (UE) 2023/988 relativo à Segurança Geral dos Produtos (GPSR). O objetivo é proteger os utilizadores dos riscos decorrentes do uso indevido. Os avisos foram formulados de forma simples e compreensível, tendo em conta pessoas idosas e com mobilidade reduzida. Produto destinado a pessoas com mais de 14 anos.

Análise de Risco

- A instalação correta do suporte é essencial para garantir a segurança. Uma instalação incorreta pode fazer com que o secador se solte ou caia, podendo causar ferimentos.
- Exceder o peso recomendado para o secador pode danificar o suporte.
- O uso inadequado ou modificações não autorizadas podem aumentar o risco de mau funcionamento.

Instruções para Uso Seguro

- Leia atentamente as instruções de instalação antes da montagem.
- Certifique-se de que o suporte está firmemente fixado a uma superfície estável.
- Verifique regularmente o estado do suporte, especialmente após impactos ou quedas.
- Não utilize o suporte se notar quaisquer danos.

Instruções para Eliminação

- Descarte o suporte conforme as regulamentações locais de reciclagem e gestão de resíduos.
- Em caso de dano ou desgaste, entregue o produto num ponto de recolha para resíduos perigosos.
- Não descarte o produto com o lixo doméstico comum.

Nederlands

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld op basis van de vereisten van de Verordening (EU) 2023/988 betreffende de algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen gevaren als gevolg van onjuist gebruik. De waarschuwingen zijn op een eenvoudige en

begrijpelijke manier geformuleerd, met oog voor ouderen en mensen met beperkte mobiliteit.

Product bedoeld voor personen ouder dan 14 jaar.

Risicoanalyse

- Een correcte installatie van de houder is essentieel voor de veiligheid. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat de haardroger loskomt of valt, wat letsel kan veroorzaken.
- Het overschrijden van het aanbevolen gewicht van de haardroger kan de houder beschadigen.
- Onjuist gebruik of ongeautoriseerde aanpassingen kunnen het risico op defecten verhogen.

Instructies voor veilig gebruik

- Lees de montage-instructies zorgvuldig door vóór de installatie.
- Zorg ervoor dat de houder stevig is bevestigd aan een stabiele ondergrond.
- Controleer regelmatig de staat van de houder, vooral na schokken of vallen.
- Gebruik de houder niet als u schade constateert.

Instructies voor verwijdering

- Verwijder de houder conform de lokale voorschriften voor recycling en afvalbeheer.
- Bij schade of slijtage, breng het product naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval.
- Gooi het product niet weg bij het reguliere huishoudelijk afval.

Italiano

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in base ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Il loro scopo è proteggere gli utenti dai pericoli derivanti da un uso improprio. Gli avvertimenti sono stati formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle persone anziane e di quelle con mobilità ridotta. Prodotto destinato a persone di età superiore ai 14 anni.

Analisi del rischio

- Un'installazione corretta del supporto è fondamentale per garantire la sicurezza. Un'installazione scorretta potrebbe causare il distacco o la caduta dell'asciugacapelli, con il rischio di infortuni.
- Superare il peso raccomandato per l'asciugacapelli può danneggiare il supporto.
- L'uso improprio o modifiche non autorizzate possono aumentare il rischio di malfunzionamenti.

Istruzioni per l'uso sicuro

- Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni per il montaggio.
- Assicurarsi che il supporto sia fissato saldamente a una superficie stabile.
- Verificare regolarmente lo stato tecnico del supporto, soprattutto dopo urti o cadute.
- Non utilizzare il supporto se si notano danni.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il supporto in conformità con le normative locali per il

riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

- In caso di danni o usura, consegnare il prodotto presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici.