

## Polski

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

### Analiza ryzyka

- **Upadek wieszaka:** Wieszak magnetyczny może zostać zdemonstrowany, jeśli nie jest prawidłowo zamontowany na powierzchni, co może prowadzić do jego upadku i ewentualnego uszkodzenia.
- **Zatrzymanie rąk:** Użytkowanie wieszaka w pobliżu powierzchni metalowych może spowodować przypadkowe przyciągnięcie innych przedmiotów, co może prowadzić do zranienia lub uszkodzenia produktów.
- **Dzieci i zwierzęta:** Produkt nie jest zabawką. Należy unikać narażania dzieci i zwierząt na kontakt z magnesami, które mogą stanowić zagrożenie, jeśli zostaną połknięte.

### Instrukcja bezpiecznego używania

1. **Montaż:** Przed montażem upewnij się, że powierzchnia, na której zamocujesz wieszak, jest czysta i gładka. Nie montuj go na powierzchniach wrażliwych na uszkodzenia.
2. **Używanie:** Wieszak powinien być używany tylko do wieszania kluczy i lekkich przedmiotów. Unikaj zawieszania ciężkich przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie wieszaka.
3. **Magnesy:** Unikaj kontaktu magnesów z metalami i urządzeniami elektronicznymi. Magnesy mogą zakłócać działanie urządzeń elektronicznych i powodować ich uszkodzenie.

### Instrukcja utylizacji

- Wieszak należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elektrycznych.
- Nie wyrzucaj wieszaka do odpadów komunalnych. Zwróć się do punktów zbiórki odpadów elektrycznych, aby zutylizować produkt w sposób odpowiedni.

## English

These safety instructions have been prepared in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR). They are intended to protect users from hazards arising from improper use. The warnings have been written in a simple and understandable way, with consideration for elderly people and those with limited mobility.

### Risk Analysis

- **Fall of the hook:** The magnetic hook may become dislodged if not properly mounted on the surface, potentially leading to its fall and possible damage.
- **Pinching of hands:** Using the hook near metal surfaces may cause other items to be attracted, which could result in injury or damage to other products.
- **Children and pets:** This product is not a toy. Avoid allowing children and pets to come into contact with magnets, as they may pose a hazard if swallowed.

### Safe Usage Instructions

1. **Installation:** Ensure that the surface where the hook is to be mounted is clean and smooth. Do not install it on delicate surfaces.
2. **Usage:** The hook should be used only for hanging keys and lightweight objects. Avoid hanging heavy items, as this may damage the hook.
3. **Magnets:** Avoid contact between magnets and metals or electronic devices. Magnets may interfere with the operation of electronic equipment and cause damage.

### Disposal Instructions

- The hook should be disposed of in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the hook in regular household waste. Contact electronic waste collection points for proper disposal.

---

## Čeština

Tato bezpečnostní upozornění byla připravena na základě požadavků nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti produktů (GPSR). Jejich cílem je chránit uživatele před nebezpečími vyplývajícími z nesprávného použití. Varování

jsou formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

#### Analýza rizik

- **Pád držáku:** Magnetický držák může spadnout, pokud není správně namontován na povrchu, což může vést k jeho pádu a možnému poškození.
- **Zaseknutí rukou:** Použití držáku v blízkosti kovových povrchů může způsobit neúmyslné přitahování jiných předmětů, což může vést k zranění nebo poškození produktů.
- **Děti a zvířata:** Produkt není hračka. Je nutné zabránit dětem a zvířatům v kontaktu s magnety, které mohou představovat nebezpečí, pokud jsou spolknuty.

#### Pokyny pro bezpečné použití

1. **Instalace:** Před instalací se ujistěte, že povrch, na který držák připevníte, je čistý a hladký. Držák neinstalujte na citlivé povrchy.
2. **Použití:** Držák používejte pouze pro zavěšení klíčů a lehkých předmětů. Vyhněte se zavěšení těžkých předmětů, které by mohly poškodit držák.
3. **Magnety:** Vyhněte se kontaktu magnetů s kovy a elektronickými zařízeními. Magnety mohou interferovat s činností elektronických zařízení a způsobit jejich poškození.

#### Pokyny pro likvidaci

- Držák je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy pro kovový a elektronický odpad.
- Držák nevyhazujte do běžného odpadu. Kontaktujte sběrné místo pro elektronický odpad, abyste správně zlikvidovali produkt.

---

#### Slovenčina

Tieto bezpečnostné pokyny boli pripravené v súlade s požiadavkami Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Ich cieľom je chrániť používateľov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z nesprávneho používania. Varovania sú formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na starších ľudí a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

#### Analýza rizík

- **Pád vešiaka:** Magnetický vešiak môže spadnúť, ak nie je správne namontovaný na povrchu, čo môže viesť k jeho pádu a možnému poškodeniu.
- **Zaseknutie rúk:** Používanie vešiaka v blízkosti kovových povrchov môže spôsobiť neúmyselné priťahovanie iných predmetov, čo môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu produktov.
- **Deti a zvieratá:** Tento produkt nie je hračka. Vyhnite sa kontaktu detí a zvierat s magnetmi, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo, ak sú prehltnuté.

#### Pokyny na bezpečné používanie

1. **Inštalácia:** Pred inštaláciou sa uistite, že povrch, na ktorý vešiak pripevníte, je čistý a hladký. Nepripevňujte ho na citlivé povrchy.
2. **Používanie:** Vešiak používajte len na zavesenie kľúčov a ľahkých predmetov. Vyhnite sa zaveseniu ťažkých predmetov, ktoré by mohli poškodiť vešiak.
3. **Magnety:** Vyhnite sa kontaktu magnetov s kovy a elektronickými zariadeniami. Magnety môžu rušiť činnosť elektronických zariadení a spôsobiť ich poškodenie.

#### Pokyny na likvidáciu

- Vešiak je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi pre kovový a elektronický odpad.
- Vešiak nevyhadzujte do bežného odpadu. Kontaktujte miesta zberu elektronického odpadu na správne zlikvidovanie produktu.

---

#### Deutsch

Diese Sicherheitsanweisungen wurden gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Benutzer vor Gefahren schützen, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können. Die Warnhinweise sind in einfacher und verständlicher Form verfasst, mit Blick auf ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

#### Risikomanalyse

- **Herunterfallen des Hakens:** Der magnetische Haken kann sich lösen, wenn er nicht richtig an der Oberfläche montiert ist, was zu einem Fall und möglichen Beschädigungen führen kann.

- **Einklemmen der Hände:** Die Verwendung des Hakens in der Nähe von Metalloberflächen kann dazu führen, dass andere Gegenstände unabsichtlich angezogen werden, was zu Verletzungen oder Beschädigungen von Produkten führen kann.
- **Kinder und Haustiere:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Vermeiden Sie den Kontakt von Kindern und Haustieren mit Magneten, da diese eine Gefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden.

#### Sicherheitsanweisungen

1. **Installation:** Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der der Haken montiert wird, sauber und glatt ist. Montieren Sie ihn nicht auf empfindlichen Oberflächen.
2. **Verwendung:** Verwenden Sie den Haken nur zum Aufhängen von Schlüsseln und leichten Gegenständen. Vermeiden Sie das Aufhängen von schweren Gegenständen, da dies den Haken beschädigen kann.
3. **Magnete:** Vermeiden Sie den Kontakt von Magneten mit Metall und elektronischen Geräten. Magneten können die Funktion elektronischer Geräte stören und diese beschädigen.

#### Entsorgungsanweisungen

- Der Haken sollte gemäß den lokalen Vorschriften für Metall- und Elektronikabfälle entsorgt werden.
- Entsorgen Sie den Haken nicht im normalen Haushaltsmüll. Wenden Sie sich an Sammelstellen für Elektronikabfälle, um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.

#### Українська

Ці інструкції з безпеки були підготовлені відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продукції (GPSR). Вони спрямовані на захист користувачів від небезпек, що виникають через неналежне використання. Попередження сформульовані простими та зрозумілими словами, з урахуванням потреб літніх людей та осіб з обмеженими можливостями.

#### Аналіз ризиків

- **Падіння вішалки:** Магнітна вішалка може впасти, якщо вона неправильно закріплена на

поверхні, що може призвести до її падіння та можливого пошкодження.

- **Зажимання рук:** Використання вішалки поблизу металевих поверхонь може призвести до випадкового притягування інших предметів, що може спричинити травми або пошкодження інших продуктів.
- **Діти та тварини:** Цей продукт не є іграшкою. Уникайте контакту дітей та тварин з магнітами, оскільки вони можуть бути небезпечними, якщо їх проковтнути.

#### Інструкція з безпечного використання

1. **Монтаж:** Переконайтеся, що поверхня, на якій буде встановлено вішалку, чиста та гладка. Не монтуйте її на чутливих поверхнях.
2. **Використання:** Використовуйте вішалку лише для підвішування ключів і легких предметів. Уникайте підвішування важких предметів, які можуть пошкодити вішалку.
3. **Магніти:** Уникайте контакту магнітів з металами та електронними пристроями. Магніти можуть порушити роботу електронних пристроїв і призвести до їх пошкодження.

#### Інструкція щодо утилізації

- Вішалку необхідно утилізувати відповідно до місцевих правил утилізації металевих та електронного сміття.
- Не викидайте вішалку в побутове сміття. Зверніться до пунктів збору електронного сміття для належної утилізації продукту.

#### Română

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost pregătite conform cerințelor Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Scopul acestora este de a proteja utilizatorii de pericolele care pot apărea din utilizarea incorectă a produsului. Avertismentele sunt formulate într-un mod simplu și ușor de înțeles, având în vedere persoanele vârstnice și cele cu mobilitate redusă.

#### Analiza riscurilor

- **Căderea suportului:** Suportul magnetic poate cădea dacă nu este montat corect pe suprafață, ceea ce poate duce la ruperea acestuia și eventuale daune.

- **Strângerea mâinilor:** Utilizarea suportului în apropierea unor suprafețe metalice poate atrage accidental alte obiecte, ceea ce poate duce la răniri sau daune.
- **Copii și animale:** Acest produs nu este o jucărie. Evitați contactul copiilor și animalelor cu magneții, care pot prezenta un pericol dacă sunt înghițiți.

#### Instrucțiuni de utilizare în siguranță

1. **Instalare:** Asigurați-vă că suprafața pe care se montează suportul este curată și netedă. Nu montați pe suprafețe sensibile.
2. **Utilizare:** Utilizați suportul doar pentru agățarea cheilor și a obiectelor ușoare. Evitați agățarea obiectelor grele care ar putea deteriora suportul.
3. **Magneți:** Evitați contactul magneților cu metale și dispozitive electronice. Magneții pot interfera cu funcționarea dispozitivelor electronice și le pot deteriora.

#### Instrucțiuni de eliminare

- Suportul trebuie eliminat conform reglementărilor locale pentru deșeurile de metal și electronice.
- Nu aruncați suportul în gunoiul menajer. Contactați punctele de colectare a deșeurilor electronice pentru a elimina produsul corespunzător.

#### Magyar

Ezek a biztonsági utasítások az (EU) 2023/988 rendelet előírásai alapján készültek, amely az általános termékbiztonságot szabályozza (GPSR). Céljuk a felhasználók védelme a termék helytelen használatából eredő veszélyektől. A figyelmeztetéseket egyszerű és érthető módon fogalmazták meg, figyelembe véve az idősebb embereket és a mozgáskorlátozottakat.

#### Kockázatelemzés

- **A fali akasztó leesése:** A mágneses akasztó leeshet, ha nem megfelelően van felszerelve a felületen, ami a termék töréséhez és esetleges sérülésekhez vezethet.
- **Kézcsípés:** Az akasztó használata fémfelületek közelében véletlenül más tárgyakat vonzhat, ami sérülésekhez vagy károsodáshoz vezethet.

- **Gyerekek és háziállatok:** Ez a termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyerekek vagy háziállatok érintkezzenek a mágnesekkel, mivel azok veszélyt jelenthetnek, ha lenyelik őket.

#### Biztonságos használati utasítások

1. **Telepítés:** Győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre az akasztót felszereli, tiszta és sima. Ne rögzítse érzékeny felületeken.
2. **Használat:** Az akasztót csak kulcsok és könnyű tárgyak felakasztására használja. Kerülje a nehéz tárgyak felakasztását, amelyek károsíthatják az akasztót.
3. **Mágnesek:** Kerülje a mágnesek érintkezését fémtárgyakkal és elektronikai eszközökkel. A mágnesek interferálhatnak az elektronikai eszközök működésével, és sérüléseket okozhatnak.

#### Eltávolítási utasítások

- Az akasztót a helyi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani fém- és elektronikai hulladékként.
- Ne dobja el az akasztót a háztartási szemétbe. Vegye fel a kapcsolatot az elektronikai hulladékok begyűjtésével foglalkozó helyekkel a termék megfelelő eltávolításához.

#### Български

Тези указания за безопасност са подготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR). Те имат за цел да защитят потребителите от опасностите, произтичащи от неправилното използване на продукта. Предупрежденията са формулирани по прост и разбираем начин, като се вземат предвид възрастни хора и хора с ограничена подвижност.

#### Анализ на риска

- **Падане на стойката:** Магнитната стойка може да падне, ако не е инсталирана правилно на повърхността, което може да доведе до счупване и евентуални повреди.
- **Затискване на ръце:** Използването на стойката в близост до метални повърхности може случайно да привлече други обекти, което може да доведе до наранявания или повреди.
- **Деца и домашни любимци:** Този продукт не е играчка. Избягвайте контакт на деца и

домашни любимци с магнетите, които могат да бъдат опасни, ако бъдат погълнати.

κατοικίδιων με τους μαγνήτες, οι οποίοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι αν καταποθούν.

#### Инструкции за безопасно използване

1. **Инсталация:** Уверете се, че повърхността, на която ще монтирате стойката, е чиста и гладка. Не монтирайте на чувствителни повърхности.
2. **Използване:** Използвайте стойката само за окачване на ключове и леки предмети. Избягвайте да окачвате тежки предмети, които могат да повредят стойката.
3. **Магнити:** Избягвайте контакт с метални предмети и електронни устройства. Магнитите могат да нарушат работата на електронните устройства и да ги повредят.

#### Инструкции за изхвърляне

- Стойката трябва да се изхвърли съгласно местните разпоредби за отпадъци от метали и електронни устройства.
- Не хвърляйте стойката в обикновения боклук. Свържете се с пунктовете за събиране на електронни отпадъци за правилно изхвърляне на продукта.

#### Ελληνικά

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR). Σκοπός τους είναι να προστατεύσουν τους χρήστες από τους κινδύνους που προκύπτουν από τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος. Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ηλικιωμένα άτομα και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

#### Ανάλυση κινδύνου

- **Πτώση του στηρίγματος:** Η μαγνητική βάση μπορεί να πέσει αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην επιφάνεια, προκαλώντας θραύση και ενδεχόμενη ζημιά.
- **Σύγκρουση χεριών:** Η χρήση του στηρίγματος κοντά σε μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να προσελκύσει τυχαία άλλα αντικείμενα, προκαλώντας τραυματισμούς ή ζημιές.
- **Παιδιά και κατοικίδια:** Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι. Αποφύγετε την επαφή παιδιών και

#### Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

1. **Εγκατάσταση:** Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετήσετε τη βάση είναι καθαρή και ομαλή. Μην τοποθετείτε σε ευαίσθητες επιφάνειες.
2. **Χρήση:** Χρησιμοποιήστε τη βάση μόνο για να κρεμάσετε κλειδιά και ελαφριά αντικείμενα. Αποφύγετε να κρεμάσετε βαριά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
3. **Μαγνήτες:** Αποφύγετε την επαφή των μαγνητών με μεταλλικά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές. Οι μαγνήτες μπορεί να παρεμβαίνουν στη λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών και να τις καταστρέψουν.

#### Οδηγίες απόρριψης

- Η βάση πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα απορρίμματα μετάλλων και ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην πετάτε τη βάση στον κανονικό κάδο απορριμμάτων. Επικοινωνήστε με τα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος.

#### Lietuvių

Šios saugos instrukcijos parengtos remiantis Europos Sąjungos reglamento (ES) 2023/988 dėl bendros produkto saugos (GPSR) reikalavimais. Jų tikslas – apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kylančių dėl netinkamo produkto naudojimo. Įspėjimai pateikti paprasta ir aiškia kalba, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmones ir asmenis su judėjimo sutrikimais.

#### Rizikos analizė

- **Laikiklio nukritimas:** Magnetinis laikiklis gali nukristi, jei jis nėra tinkamai pritvirtintas prie paviršiaus, tai gali sukelti jo sugadinimą ir galimą žalą.
- **Rankų suspaudimas:** Naudojant laikiklį arti metalinių paviršių, gali netyčia pritraukti kitus daiktus, dėl ko gali kilti sužeidimų ar pažeidimų.
- **Vaikai ir augintiniai:** Šis produktas nėra žaislas. Venkite vaiko ar augintinio kontakto su magnetais, nes jie gali būti pavojingi, jei yra praryti.



3. **Magneetit:** Vältä magneettien kosketusta metalliesineiden ja elektronisten laitteiden kanssa. Magneetit voivat häiritä elektronisten laitteiden toimintaa ja vahingoittaa niitä.

#### Poisto-ohjeet

- Pidike on poistettava paikallisten sääntöjen mukaisesti metallin ja elektroniikkaromun osalta.
- Älä heitä pidikettä tavallisiin roskeisiin. Ota yhteyttä elektroniikkaromun keräyspisteisiin tuotteen asianmukaista hävittämistä varten.

#### Hrvatski

Ove sigurnosne upute pripremljene su prema zahtjevima Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Cilj im je zaštititi korisnike od opasnosti koje proizlaze iz nepravilnog korištenja proizvoda. Upozorenja su formulirana jednostavnim i razumljivim jezikom, uzimajući u obzir starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću.

#### Analiza rizika

- **Pad držača:** Magnetni držač može pasti ako nije pravilno pričvršćen za površinu, što može uzrokovati oštećenja i potencijalnu štetu.
- **Stiskanje ruku:** Korištenje držača u blizini metalnih površina može nenamjerno privući druge predmete, što može uzrokovati ozljede ili oštećenja.
- **Djeca i kućni ljubimci:** Ovaj proizvod nije igračka. Izbjegavajte kontakt djece i kućnih ljubimaca s magnetima jer oni mogu biti opasni ako se progutaju.

#### Sigurna uputstva za uporabu

1. **Montaža:** Provjerite je li površina na koju pričvršćujete držač čista i glatka. Ne koristite ga na osjetljivim površinama.
2. **Korištenje:** Držač koristite samo za vješanje ključeva i laganih predmeta. Izbjegavajte vješanje teških predmeta koji mogu oštetiti držač.
3. **Magneti:** Izbjegavajte kontakt magneta s metalnim predmetima i elektroničkim uređajima. Magneti mogu ometati rad elektroničkih uređaja i oštetiti ih.

#### Upute za odlaganje

- Držač treba odložiti u skladu s lokalnim propisima o metalnim i elektroničkim otpadima.
- Nemojte odlagati držač u običnom otpadu. Obratite se točkama za prikupljanje elektroničkog otpada kako biste pravilno odložili proizvod.

#### Slovenščina

Ta varnostna navodila so bila pripravljena v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti izdelkov (GPSR). Namenjena so zaščiti uporabnikov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe izdelka. Opozorila so oblikovana na enostaven in razumljiv način, ob upoštevanju starejših oseb in oseb z omejeno gibljivostjo.

#### Analiza tveganja

- **Pad držala:** Magnetno držalo lahko pade, če ni pravilno pritrjeno na površino, kar lahko povzroči poškodbe in morebitno škodo.
- **Stiskanje rok:** Uporaba držala v bližini kovinskih površin lahko nenamerno privabi druge predmete, kar lahko povzroči poškodbe ali škodo.
- **Otroci in hišni ljubljenci:** Ta izdelek ni igračka. Izogibajte se stiku otrok in hišnih ljubljencev z magneti, saj so lahko nevarni, če jih pogoltnejo.

#### Navodila za varno uporabo

1. **Namestitev:** Prepričajte se, da je površina, na katero pritrdite držalo, čista in gladka. Ne uporabljajte ga na občutljivih površinah.
2. **Uporaba:** Držalo uporabljajte samo za obešanje ključev in lahkih predmetov. Izogibajte se obešanju težkih predmetov, ki bi lahko poškodovali držalo.
3. **Magneti:** Izogibajte se stiku magnetov z kovinskimi predmeti in elektronskimi napravami. Magneti lahko motijo delovanje elektronskih naprav in jih poškodujejo.

#### Navodila za odstranjevanje

- Držalo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o kovinskih in elektronskih odpadkih.
- Ne mečite držala v običajne smeti. Obrnite se na zbirne točke za elektronske odpadke, da izdelek pravilno odstranite.

---

## Français

Ces instructions de sécurité ont été préparées conformément aux exigences du Règlement (UE) 2023/988 concernant la sécurité générale des produits (GPSR). Leur objectif est de protéger les utilisateurs contre les dangers liés à une utilisation incorrecte du produit. Les avertissements sont formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

### Analyse des risques

- **Chute du support** : Le support magnétique peut tomber s'il n'est pas correctement fixé à la surface, ce qui peut entraîner des dommages et des risques de blessure.
- **Compression des mains** : L'utilisation du support près de surfaces métalliques peut attirer accidentellement d'autres objets, ce qui peut provoquer des blessures ou des dommages.
- **Enfants et animaux de compagnie** : Ce produit n'est pas un jouet. Évitez le contact des enfants et des animaux domestiques avec les aimants, car ils peuvent être dangereux s'ils sont ingérés.

### Instructions d'utilisation sécurisée

1. **Installation** : Assurez-vous que la surface sur laquelle vous fixez le support est propre et lisse. Ne l'utilisez pas sur des surfaces sensibles.
2. **Utilisation** : Utilisez le support uniquement pour accrocher des clés et des objets légers. Évitez d'accrocher des objets lourds qui pourraient endommager le support.
3. **Aimants** : Évitez le contact des aimants avec des objets métalliques et des appareils électroniques. Les aimants peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques et les endommager.

### Instructions de mise au rebut

- Le support doit être éliminé conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
  - Ne jetez pas le support dans les ordures ménagères. Contactez les points de collecte des déchets électroniques pour éliminer correctement le produit.
- 

## Español

Estas instrucciones de seguridad se han preparado de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Su objetivo es proteger a los usuarios de los peligros derivados del uso incorrecto del producto. Las advertencias se han formulado de manera simple y comprensible, teniendo en cuenta a las personas mayores y a aquellas con movilidad limitada.

### Análisis de riesgos

- **Caída del soporte**: El soporte magnético puede caerse si no está correctamente fijado a la superficie, lo que puede causar daños y riesgos de lesiones.
- **Atrapamiento de las manos**: El uso del soporte cerca de superficies metálicas puede atraer accidentalmente otros objetos, lo que puede provocar lesiones o daños.
- **Niños y mascotas**: Este producto no es un juguete. Evite el contacto de los niños y las mascotas con los imanes, ya que pueden ser peligrosos si se ingieren.

### Instrucciones para un uso seguro

1. **Instalación**: Asegúrese de que la superficie en la que fija el soporte esté limpia y lisa. No lo use en superficies sensibles.
2. **Uso**: Use el soporte únicamente para colgar llaves y objetos ligeros. Evite colgar objetos pesados que puedan dañar el soporte.
3. **Imanes**: Evite el contacto de los imanes con objetos metálicos y dispositivos electrónicos. Los imanes pueden interferir con el funcionamiento de los dispositivos electrónicos y dañarlos.

### Instrucciones para la eliminación

- El soporte debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales sobre desechos metálicos y electrónicos.
  - No deseche el soporte en la basura común. Póngase en contacto con los puntos de recolección de desechos electrónicos para desechar el producto de manera adecuada.
- 

## Svenska

Dessa säkerhetsinstruktioner har förberetts i enlighet med kraven i förordning (EU) 2023/988 om produkters

allmänna säkerhet (GPSR). Målet är att skydda användarna från faror som uppstår vid felaktig användning av produkten. Varningarna har formulerats på ett enkelt och begripligt sätt med hänsyn till äldre personer och personer med begränsad rörlighet.

#### Risikanalyis

- **Fall av hållaren:** Den magnetiska hållaren kan falla om den inte är ordentligt fäst vid ytan, vilket kan orsaka skador och risk för olyckor.
- **Klämning av händer:** Användning av hållaren nära metalliska ytor kan oavsiktligt dra till sig andra föremål, vilket kan orsaka skador eller skador.
- **Barn och husdjur:** Denna produkt är inte ett leksak. Undvik kontakt mellan barn och husdjur med magneter, eftersom de kan vara farliga om de sväljs.

#### Säkra användarinstruktioner

1. **Montering:** Kontrollera att ytan där du fäster hållaren är ren och slät. Använd inte på känsliga ytor.
2. **Användning:** Använd hållaren enbart för att hänga upp nycklar och lätta föremål. Undvik att hänga upp tunga föremål som kan skada hållaren.
3. **Magneter:** Undvik kontakt mellan magneter och metallföremål samt elektroniska enheter. Magneter kan störa elektroniska enheters funktion och orsaka skador.

#### Instruktioner för kassering

- Hållaren ska kasseras enligt lokala regler för metall- och elektroniska avfall.
- Släng inte hållaren i vanlig soporna. Kontakta samlingspunkter för elektroniskt avfall för att korrekt kassera produkten.

---

#### Português

Estas instruções de segurança foram preparadas de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2023/988 sobre a segurança geral dos produtos (GPSR). O objetivo é proteger os usuários contra os perigos decorrentes do uso incorreto do produto. Os avisos foram formulados de forma simples e compreensível, levando em consideração as pessoas idosas e com mobilidade reduzida.

#### Análise de riscos

- **Queda do suporte:** O suporte magnético pode cair se não estiver corretamente fixado à superfície, o que pode causar danos e riscos de lesões.
- **Prensão das mãos:** O uso do suporte perto de superfícies metálicas pode atrair acidentalmente outros objetos, o que pode causar lesões ou danos.
- **Crianças e animais de estimação:** Este produto não é um brinquedo. Evite o contato de crianças e animais de estimação com os ímãs, pois podem ser perigosos se ingeridos.

#### Instruções para uso seguro

1. **Instalação:** Certifique-se de que a superfície onde o suporte está fixado esteja limpa e lisa. Não o use em superfícies sensíveis.
2. **Uso:** Use o suporte apenas para pendurar chaves e objetos leves. Evite pendurar objetos pesados que possam danificar o suporte.
3. **Ímãs:** Evite o contato dos ímãs com objetos metálicos e dispositivos eletrônicos. Os ímãs podem interferir no funcionamento de dispositivos eletrônicos e danificá-los.

#### Instruções para descarte

- O suporte deve ser descartado de acordo com as regulamentações locais sobre resíduos metálicos e eletrônicos.
- Não descarte o suporte no lixo comum. Entre em contato com os pontos de coleta de resíduos eletrônicos para descarte adequado do produto.

---

#### Nederlands

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2023/988 betreffende de algemene productveiligheid (GPSR). Het doel is om gebruikers te beschermen tegen gevaren die voortkomen uit onjuist gebruik van het product. De waarschuwingen zijn op een eenvoudige en begrijpelijke manier geformuleerd, met inachtneming van oudere mensen en mensen met beperkte mobiliteit.

#### Risicoanalyse

- **Val van de houder:** De magnetische houder kan vallen als deze niet correct aan het oppervlak is bevestigd, wat schade en letsel kan veroorzaken.

- **Vastklemmen van handen:** Het gebruik van de houder in de buurt van metalen oppervlakken kan per ongeluk andere objecten aantrekken, wat letsel of schade kan veroorzaken.
- **Kinderen en huisdieren:** Dit product is geen speelgoed. Vermijd contact tussen kinderen en huisdieren met de magneten, omdat ze gevaarlijk kunnen zijn als ze worden ingeslikt.

#### Veilige gebruiksinstructies

1. **Installatie:** Zorg ervoor dat het oppervlak waarop de houder wordt bevestigd schoon en glad is. Gebruik het niet op gevoelige oppervlakken.
2. **Gebruik:** Gebruik de houder alleen om sleutels en lichte voorwerpen op te hangen. Vermijd het ophangen van zware voorwerpen die de houder kunnen beschadigen.
3. **Magneten:** Vermijd contact tussen de magneten en metalen objecten of elektronische apparaten. Magneten kunnen de werking van elektronische apparaten verstoren en deze beschadigen.

#### Instructies voor verwijdering

- De houder moet worden verwijderd in overeenstemming met de lokale voorschriften voor metalen en elektronische afval.
- Gooi de houder niet weg in het gewone afval. Neem contact op met inzamelpunten voor elektronisch afval om het product op de juiste manier te verwijderen.

- **Bambini e animali domestici:** Questo prodotto non è un giocattolo. Evitare il contatto di bambini e animali domestici con i magneti, poiché possono essere pericolosi se ingeriti.

#### Istruzioni per un uso sicuro

1. **Installazione:** Assicurati che la superficie su cui fissi il supporto sia pulita e liscia. Non utilizzarlo su superfici sensibili.
2. **Utilizzo:** Utilizza il supporto solo per appendere chiavi e oggetti leggeri. Evita di appendere oggetti pesanti che potrebbero danneggiare il supporto.
3. **Magneti:** Evita il contatto dei magneti con oggetti metallici e dispositivi elettronici. I magneti possono interferire con il funzionamento dei dispositivi elettronici e danneggiarli.

#### Istruzioni per lo smaltimento

- Il supporto deve essere smaltito secondo le normative locali sui rifiuti metallici ed elettronici.
- Non gettare il supporto nei rifiuti domestici. Contatta i punti di raccolta dei rifiuti elettronici per smaltire correttamente il prodotto.

#### Italiano

Queste istruzioni di sicurezza sono state preparate in conformità con i requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Il loro scopo è proteggere gli utenti dai pericoli derivanti da un uso improprio del prodotto. Gli avvisi sono formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle persone anziane e con mobilità ridotta.

#### Analisi dei rischi

- **Caduta del supporto:** Il supporto magnetico può cadere se non è fissato correttamente alla superficie, causando danni e rischi di lesioni.
- **Schicciamento delle mani:** L'uso del supporto vicino a superfici metalliche può attrarre accidentalmente altri oggetti, causando lesioni o danni.