

## POLSKI

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

**Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.**

### Analiza ryzyka

- Możliwość przewrócenia się stojaka przy niewłaściwym ustawieniu lub nadmiernym obciążeniu.
- Ryzyko uszkodzenia zegarków lub biżuterii przy nieostrożnym wkładaniu lub wyjmowaniu.
- Narażenie na ostre krawędzie lub elementy stojaka, które mogą spowodować skaleczenia.

### Instrukcja bezpiecznego używania

- Umieść stojak na stabilnej i płaskiej powierzchni, z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu.
- Nie przekraczaj maksymalnej nośności stojaka określonej w specyfikacji produktu.
- Ostrożnie umieszczaj i wyjmuj zegarki oraz biżuterię, unikając nagłych ruchów.
- Regularnie sprawdzaj stan stojaka pod kątem uszkodzeń lub luźnych elementów.
- Przechowuj stojak w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

**Utylizacja** Zużyty lub uszkodzony stojak wyrzuć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i plastikowych. Jeśli stojak zawiera elementy elektroniczne, skorzystaj z punktów zbiórki odpadów elektronicznych.

## ENGLISH

These safety guidelines have been prepared based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR). They aim to protect users from hazards arising from improper use. The warnings are formulated in a simple and understandable manner, considering elderly individuals and those with mobility limitations.

**Product intended for persons over 14 years of age.**

### Risk Analysis

- Possibility of the stand tipping over due to improper placement or excessive loading.
- Risk of damaging watches or jewelry when placing or removing items carelessly.
- Exposure to sharp edges or stand components that may cause cuts.

### Safe Use Instructions

- Place the stand on a stable and flat surface, away from high-traffic areas.
- Do not exceed the stand's maximum load capacity as specified in the product specifications.
- Carefully place and remove watches and jewelry, avoiding sudden movements.
- Regularly inspect the stand for damage or loose components.
- Store the stand in a dry place, away from moisture and heat sources.

**Disposal** Dispose of the used or damaged stand in accordance with local regulations for electronic and plastic waste. If the stand contains electronic components, use electronic waste collection points.

## ČEŠTINA

Tato bezpečnostní pokyny byly připraveny na základě požadavků Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Jejich cílem je chránit uživatele před nebezpečími plynoucími z nesprávného používání. Upozornění jsou formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

**Produkt určený pro osoby starší 14 let.**

### Analýza rizik

- Možnost převržení stojanu při nesprávném umístění nebo přetížení.
- Riziko poškození hodinek nebo šperků při neopatrném vkládání nebo vyjímání.
- Expozice ostrým hranám nebo částem stojanu, které mohou způsobit poranění.

### Instrukce pro bezpečné používání

- Umístěte stojan na stabilní a rovný povrch, mimo frekventované oblasti.

2. Nepřekračujte maximální nosnost stojanu uvedenou ve specifikaci produktu.
3. Opatrně vkládejte a vyjímejte hodinky a šperky, vyhýbejte se náhlým pohybům.
4. Pravidelně kontrolujte stav stojanu na poškození nebo volné části.
5. Uchovávejte stojan na suchém místě, mimo vlhkost a zdroje tepla.

**Likvidace** Použitý nebo poškozený stojan vyhodte v souladu s místními předpisy pro elektronický a plastový odpad. Pokud stojan obsahuje elektronické součásti, využijte sběrné body pro elektronický odpad.

## SLOVAKY

Tieto bezpečnostné pokyny boli pripravené na základe požiadaviek Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Ich cieľom je chrániť používateľov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z nesprávneho používania. Upozornenia sú formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na staršie osoby a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

**Produkt určený pre osoby staršie ako 14 rokov.**

### Analýza rizík

1. Možnosť prevrátenia stojana pri nesprávnom umiestnení alebo nadmernom zaťažení.
2. Riziko poškodenia hodínok alebo šperkov pri neopatrnom vkladaní alebo vyberaní.
3. Expozícia ostrým hranám alebo súčastiam stojana, ktoré môžu spôsobiť poranenia.

### Inštrukcie pre bezpečné používanie

1. Umistite stojan na stabilný a rovný povrch, mimo frekventovaných oblastí.
2. Neprekračujte maximálnu nosnosť stojana uvedenú v špecifikácii produktu.
3. Opatrne vkladajte a vyberajte hodinky a šperky, vyhýbajte sa náhlým pohybom.
4. Pravidelne kontrolujte stav stojana na poškodenie alebo voľné súčasti.
5. Uchovávať stojan na suchom mieste, mimo vlhkosti a zdrojov tepla.

**Likvidácia** Použitý alebo poškodený stojan vyhodte v súlade s miestnymi predpismi pre elektronický a plastový odpad. Ak stojan obsahuje elektronické súčasti, využite zberné miesta pre elektronický odpad.

## DEUTSCH

Diese Sicherheitshinweise wurden basierend auf den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Benutzer vor Gefahren schützen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können. Die Warnhinweise sind einfach und verständlich formuliert, unter Berücksichtigung älterer Personen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

**Produkt für Personen über 14 Jahre bestimmt.**

### Risikobewertung

1. Möglichkeit des Umkippens des Ständers bei falscher Platzierung oder Überlastung.
2. Risiko der Beschädigung von Uhren oder Schmuck bei unsachgemäßem Einsetzen oder Entfernen.
3. Exposition gegenüber scharfen Kanten oder Standteilen, die Schnittverletzungen verursachen können.

### Sichere Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie den Ständer auf eine stabile und ebene Fläche, fern von stark frequentierten Bereichen.
2. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Ständers, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
3. Platzieren und entnehmen Sie Uhren und Schmuck vorsichtig, vermeiden Sie plötzliche Bewegungen.
4. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Ständers auf Beschädigungen oder lose Teile.
5. Lagern Sie den Ständer an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und Wärmequellen.

**Entsorgung** Entsorgen Sie den gebrauchten oder beschädigten Ständer gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik- und Kunststoffabfälle. Wenn der Ständer elektronische Komponenten enthält, nutzen Sie Sammelstellen für Elektronikabfälle.

## УКРАЇНСЬКА

Ці інструкції з безпеки підготовлені на основі вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продукції (GPSR). Вони спрямовані на захист

користувачів від небезпек, що виникають внаслідок неправильного використання. Попередження сформульовані просто та зрозуміло, з урахуванням літніх людей та осіб з обмеженою рухливістю.

**Продукт призначений для осіб старше 14 років.**

#### Аналіз ризиків

1. Можливість перекидання стійки при неправильному розміщенні або перевантаженні.
2. Ризик пошкодження годинників або ювелірних виробів при необережному встановленні або знятті.
3. Вразливість до гострих країв або деталей стійки, які можуть спричинити порізи.

#### Інструкції з безпечного використання

1. Розмістіть стійку на стабільній та рівній поверхні, подалі від місць з високою прохідністю.
2. Не перевищуйте максимальну вантажопідйомність стійки, зазначену в специфікації продукту.
3. Обережно встановлюйте та знімайте годинники та ювелірні вироби, уникаючи різких рухів.
4. Регулярно перевіряйте стан стійки на наявність пошкоджень або розхитаних деталей.
5. Зберігайте стійку в сухому місці, подалі від вологи та джерел тепла.

**Утилізація** Викидайте використану або пошкоджену стійку відповідно до місцевих нормативів щодо електронних та пластикових відходів. Якщо стійка містить електронні компоненти, використовуйте пункти збору електронних відходів.

#### ROMÂNĂ

Ацесте instrucțiuni de siguranță au fost elaborate pe baza cerințelor Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Ele au scopul de a proteja utilizatorii de pericolele care pot apărea din utilizarea necorespunzătoare. Avertismentele sunt formulate într-un mod simplu și ușor de înțeles, având în vedere persoanele în vârstă și cele cu mobilitate redusă.

**Produs destinat persoanelor peste 14 ani.**

#### Analiza riscurilor

1. Posibilitatea răsturnării suportului în cazul plasării incorecte sau a supraîncărcării.
2. Risc de deteriorare a ceasurilor sau bijuteriilor prin introducerea sau scoaterea neglijentă.
3. Expunerea la margini ascuțite sau componente ale suportului care pot provoca tăieturi.

#### Instrucțiuni de utilizare în siguranță

1. Așezați suportul pe o suprafață stabilă și plană, departe de zonele cu trafic intens.
2. Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a suportului specificată în specificațiile produsului.
3. Introduceți și scoateți ceasurile și bijuteriile cu atenție, evitând mișcările bruște.
4. Verificați regulat starea suportului pentru daune sau componente slăbite.
5. Depozitați suportul într-un loc uscat, departe de umezeală și surse de căldură.

**Eliminare** Aruncați suportul uzat sau deteriorat conform reglementărilor locale privind deșeurile electronice și de plastic. Dacă suportul conține componente electronice, utilizați punctele de colectare a deșeurilor electronice.

#### MAGYAR

Ezeket a biztonsági útmutatókat az (EU) 2023/988 számú Általános Termékbiztonsági Rendelet (GPSR) előírásai alapján készítettük. Céljuk, hogy megvédjék a felhasználókat a nem megfelelő használatból eredő veszélyektől. A figyelmeztetések egyszerűen és érthetően vannak megfogalmazva, tekintettel az idősebb személyekre és a mozgáskorlátozottakra.

**A termék 14 év feletti személyek számára készült.**

#### Kockázatelemzés

1. A tartó felborulásának lehetősége helytelen elhelyezés vagy túlterhelés esetén.
2. Az órák vagy ékszerek sérülésének kockázata óvatlan behelyezés vagy eltávolítás esetén.
3. Éles élek vagy a tartó részei, amelyek vágási sérüléseket okozhatnak.

#### Biztonságos használati utasítás

1. Helyezze a tartót egy stabil és sík felületre, távol a forgalmas területektől.
2. Ne lépje túl a tartó maximális teherbírását, ahogyan az a termék specifikációjában szerepel.
3. Óvatosan helyezze be és vegye ki az órákat és ékszereket, kerülve a hirtelen mozdulatokat.
4. Rendszeresen ellenőrizze a tartó állapotát sérülések vagy meglazult részek szempontjából.
5. Tárolja a tartót száraz helyen, távol a nedvességtől és a hőforrásoktól.

**Ártalmatlanítás** Használt vagy sérült tartót dobjon el a helyi elektronikai és műanyag hulladékkezelési előírásoknak megfelelően. Ha a tartó tartalmaz elektronikus komponenseket, használja az elektronikai hulladékgyűjtő pontokat.

## БЪЛГАРСКИ

Тези инструкции за безопасност са изготвени на базата на изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 за обща безопасност на продуктите (GPSR). Те целят да защитят потребителите от опасности, произтичащи от неправилна употреба. Предупрежденията са формулирани по прост и разбираем начин, като се има предвид възрастните хора и лицата с ограничена подвижност.

**Продуктът е предназначен за лица над 14 години.**

### Анализ на риска

1. Възможност за прехлъзване на стойката при неправилно поставяне или претоварване.
2. Риск от повреда на часовници или бижута при небрежно поставяне или изваждане.
3. Излагане на остри ръбове или компоненти на стойката, които могат да причинят порязвания.

### Инструкции за безопасна употреба

1. Поставете стойката на стабилна и равна повърхност, далеч от места с висок трафик.
2. Не превишавайте максималната носимост на стойката, посочена в спецификациите на продукта.

3. Внимателно поставяйте и изваждайте часовниците и бижутата, избягвайте внезапни движения.
4. Редовно проверявайте състоянието на стойката за повреди или разхлабени части.
5. Съхранявайте стойката на сухо място, далеч от влага и източници на топлина.

**Утилизация** Изхвърлете използваната или повредена стойка съгласно местните регулации за електронни и пластмасови отпадъци. Ако стойката съдържа електронни компоненти, използвайте пунктовете за събиране на електронни отпадъци.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας έχουν προετοιμαστεί βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων (GPSR). Στοχεύουν στην προστασία των χρηστών από κινδύνους που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Οι προειδοποιήσεις διατυπώνονται με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όσους έχουν περιορισμένη κινητικότητα.

**Το προϊόν προορίζεται για άτομα άνω των 14 ετών.**

### Ανάλυση κινδύνου

1. Δυνατότητα ανατροπής του стант λόγω κακής τοποθέτησης ή υπερφόρτωσης.
2. Κίνδυνος ζημιάς ρολογιών ή κοσμημάτων κατά την απρόσεκτη τοποθέτηση ή αφαίρεση.
3. Έκθεση σε αιχμηρές άκρες ή εξαρτήματα του стант που μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα.

### Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

1. Τοποθετήστε το стант σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από περιοχές με υψηλή κυκλοφορία.
2. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο του стант όπως καθορίζεται στις προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Τοποθετείτε και αφαιρείτε προσεκτικά τα ρολόγια και τα κοσμήματα, αποφεύγοντας ξαφνικές κινήσεις.
4. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του стант για τυχόν ζημιές ή χαλαρά εξαρτήματα.

- Αποθηκεύστε το σταντ σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και πηγές θερμότητας.

**Διάθεση** Διαθέστε το παλιό ή κατεστραμμένο σταντ σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις για τα ηλεκτρονικά και πλαστικά απορρίμματα. Εάν το σταντ περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε τα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών απορριμμάτων.

#### Lietuvių

Šios saugos gairės parengtos remiantis ES reglamento 2023/988 dėl bendro produktų saugumo (GPSR) reikalavimais. Jų tikslas – apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kylusių dėl netinkamo naudojimo. Įspėjimai formuluojami paprastai ir aiškiai, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus asmenis ir judėjimo negalią turinčius asmenis.

**Produktas skirtas asmenims virš 14 metų amžiaus.**

#### Rizikos analizė

- Stovo nukritimo galimybė netinkamo padėjimo ar per didelio apkrovimo atveju.
- Rizika pažeisti laikrodžius ar papuošalus netinkamai įdedant ar išimant.
- Susidūrimas su aštriais stovo kraštais ar komponentais, kurie gali sukelti pjovimus.

#### Saugos naudojimo instrukcijos

- Įstatykite stendą ant stabilios ir lygaus paviršiaus, toli nuo didelio eismo zonų.
- Neviršykite stovo maksimalaus apkrovimo, nurodyto produkto specifikacijoje.
- Atsargiai įdėkite ir išimkite laikrodžius bei papuošalus, vengiant staigių judesių.
- Reguliariai tikrinkite stovo būklę dėl pažeidimų ar laisvų komponentų.
- Laikykite stendą sausoje vietoje, toli nuo drėgmės ir šilumos šaltinių.

**Šalinimas** Naudotą ar pažeistą stendą išmeskite pagal vietos elektronikos ir plastiko atliekų tvarkymo taisykles. Jei stendas turi elektroninių komponentų, naudokite elektroninių atliekų surinkimo taškus.

#### Latviešu

Šīs drošības norādījumi ir sagatavoti, balstoties uz Eiropas Savienības Regulas (ES) 2023/988 vispārējās produkta drošības (GPSR) prasībām. Tie ir paredzēti, lai aizsargātu lietotājus no briesmām, kas var rasties nepareizas lietošanas dēļ. Brīdinājumi formulēti

vienkārši un saprotami, ņemot vērā vecāka gadagājuma personas un personas ar ierobežotu kustību spēju.

**Produkts paredzēts personām vecākām par 14 gadiem.**

#### Riska analīze

- Stenda pirkšanās iespēja nepareizas novietošanas vai pārmērīgas slodzes gadījumā.
- Riski bojāt pulksteņus vai rotaslietas, neuzmanīgi ievietojot vai noņemot.
- Iestarpināšana ar asiem stenda malu vai komponentiem, kas var izraisīt griezumus.

#### Drošas lietošanas instrukcijas

- Novietojiet stendu uz stabilas un līdzenas virsmas, tālu no augstas intensitātes plūsmas zonām.
- Nepārsniedziet stenda maksimālo noslogojumu, kā norādīts produkta specifikācijā.
- Uzmanīgi ievietojiet un noņemiet pulksteņus un rotaslietas, izvairoties no pēkšņām kustībām.
- Regulāri pārbaudiet stenda stāvokli bojājumu vai brīvu komponentu dēļ.
- Glabājiet stendu sausā vietā, tālu no mitruma un siltuma avotiem.

**Iznīcināšana** Izmetiet lietoto vai bojāto stendu atbilstoši vietējām elektronikas un plastmasas atkritumu pārstrādes noteikumiem. Ja stendā ir elektroniskie komponenti, izmantojiet elektronisko atkritumu savākšanas punktus.

#### SUOMI

Nämä turvallisuuohjeet on laadittu EU-asetuksen 2023/988 yleisessä tuoteturvallisuudesta (GPSR) vaatimusten perusteella. Ne on tarkoitettu suojaamaan käyttäjiä vääriinkäytöstä aiheutuvilta vaaroilta. Varoitukset on muotoiltu yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, ottaen huomioon vanhemmat henkilöt ja liikkumisrajoitteiset.

**Tuote on tarkoitettu yli 14-vuotiaille henkilöille.**

#### Riskianalyysi

- Tangon kaatumisen mahdollisuus vääran sijoittelun tai ylikuormituksen seurauksena.

2. Kellojen tai korujen vaurioitumisriski varovattomasta asettamisesta tai poistamisesta.
3. Altistuminen teräville reunoille tai tangon osille, jotka voivat aiheuttaa haavoja.

#### Turvallisen käytön ohjeet

1. Aseta tanko vakaan ja tasaisen pinnan päälle, kauas vilkkaista alueista.
2. Älä ylitä tangon maksimikuormitusta, joka on määritetty tuotteen teknisissä tiedoissa.
3. Aseta ja poista kellot ja korut varovasti, välttämällä äkillisiä liikkeitä.
4. Tarkista säännöllisesti tangon kunto vaurioiden tai löysien osien varalta.
5. Säilytä tanko kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja lämmönlähteistä.

**Hävittäminen** Hävitä käytetty tai vaurioitunut tanko paikallisten elektronisten ja muovijätteiden käsittelysäädösten mukaisesti. Jos tanko sisältää elektronisia komponentteja, käytä elektronisten jätteiden keräyspisteitä.

---

#### HRVATSKI

Ove sigurnosne smjernice pripremljene su na temelju zahtjeva Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Cilj im je zaštititi korisnike od opasnosti koje proizlaze iz nepravilne uporabe. Upozorenja su formulirana jednostavno i razumljivo, imajući na umu starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću.

**Proizvod namijenjen osobama starijim od 14 godina.**

#### Analiza rizika

1. Mogućnost prevrnuća postolja pri nepravilnom postavljanju ili preopterećenju.
2. Rizik od oštećenja satova ili nakita pri nepažljivom stavljanju ili uklanjanju.
3. Izloženost ostrim rubovima ili dijelovima postolja koji mogu uzrokovati posjekotine.

#### Upute za sigurno korištenje

1. Postavite postolje na stabilnu i ravnu površinu, dalje od područja s visokim prometom.
2. Ne prekoračujte maksimalni kapacitet opterećenja postolja naveden u specifikacijama proizvoda.

3. Pažljivo stavlajte i uklanjajte satove i nakit, izbjegavajući nagle pokrete.
4. Redovito provjeravajte stanje postolja radi oštećenja ili labavih dijelova.
5. Čuvajte postolje na suhom mjestu, dalje od vlage i izvora topline.

**Zbrinjavanje** Izužite korišteno ili oštećeno postolje u skladu s lokalnim propisima o elektroničkom i plastičnom otpadu. Ako postolje sadrži elektroničke komponente, koristite prikupljačke točke za elektronički otpad.

---

#### SLOVENŠČINA

Te varnostne smernice so pripravljene na podlagi zahtev Uredbe (EU) 2023/988 o splavni varnosti izdelkov (GPSR). Namenjene so zaščiti uporabnikov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Opozorila so oblikovana preprosto in razumljivo, ob upoštevanju starejših oseb in oseb z omejeno gibljivostjo.

**Izdelek je namenjen osebam, starejšim od 14 let.**

#### Analiza tveganj

1. Možnost prevrnitve stojala zaradi nepravilnega postavitve ali preobremenitve.
2. Tveganje poškodb ur ali nakita pri neprevidnem vstavljanju ali odstranjevanju.
3. Izpostavljenost ostrim robovom ali delom stojala, ki lahko povzročijo ureznine.

#### Navodila za varno uporabo

1. Postavite stojalo na stabilno in ravno površino, stran od območij z veliko prometa.
2. Ne presežite maksimalne nosilnosti stojala, navedene v specifikaciji izdelka.
3. Previdno vstavljajte in odstranjujte ure in nakit, izogibajte se nenadnim gibom.
4. Redno preverjajte stanje stojala glede poškodb ali ohlapnih delov.
5. Shranjujte stojalo na suhem mestu, stran od vlage in virov toplote.

**Odstranjevanje** Uporabljenega ali poškodovanega stojala zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi za elektronsko in plastično odpadke. Če stojalo vsebuje elektronske komponente, uporabite zbirne točke za elektronske odpadke.

---

## FRANÇAIS

Ces directives de sécurité ont été préparées en conformité avec les exigences du Règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs des dangers résultant d'une utilisation inappropriée. Les avertissements sont formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

### Produit destiné aux personnes de plus de 14 ans.

#### Analyse des risques

1. Risque de renversement du support en cas de mauvais placement ou de surcharge.
2. Risque d'endommagement des montres ou des bijoux lors de l'insertion ou du retrait négligent.
3. Exposition aux bords tranchants ou aux composants du support pouvant causer des coupures.

#### Instructions d'utilisation en toute sécurité

1. Placez le support sur une surface stable et plane, loin des zones à fort trafic.
2. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du support spécifiée dans les caractéristiques du produit.
3. Insérez et retirez les montres et les bijoux avec précaution, en évitant les mouvements brusques.
4. Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter d'éventuels dommages ou pièces desserrées.
5. Conservez le support dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur.

**Élimination** Jetez le support usagé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et plastiques. Si le support contient des composants électroniques, utilisez les points de collecte des déchets électroniques.

## ESPAÑOL

Estas directrices de seguridad han sido elaboradas de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre Seguridad General de los Productos (GPSR). Su objetivo es proteger a los usuarios de los peligros derivados del uso indebido. Las advertencias están formuladas de manera simple y comprensible,

teniendo en cuenta a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida.

### Producto destinado a personas mayores de 14 años.

#### Análisis de riesgos

1. Posibilidad de vuelco del soporte por colocación incorrecta o sobrecarga.
2. Riesgo de daño a relojes o joyas al insertar o retirar de manera descuidada.
3. Exposición a bordes afilados o componentes del soporte que puedan causar cortes.

#### Instrucciones de uso seguro

1. Coloque el soporte sobre una superficie estable y plana, lejos de áreas de alto tráfico.
2. No exceda la capacidad máxima de carga del soporte especificada en las características del producto.
3. Inserte y retire relojes y joyas con cuidado, evitando movimientos bruscos.
4. Revise regularmente el estado del soporte para detectar daños o piezas sueltas.
5. Guarde el soporte en un lugar seco, alejado de la humedad y fuentes de calor.

**Eliminación** Deseche el soporte usado o dañado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos y plásticos. Si el soporte contiene componentes electrónicos, utilice los puntos de recogida de residuos electrónicos.

## SVEDESE

Dessa säkerhetsanvisningar har utarbetats baserat på kraven i Förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). De syftar till att skydda användare från faror som uppstår vid felaktig användning. Varningarna är formulerade på ett enkelt och förståeligt sätt, med tanke på äldre personer och personer med nedsatt rörlighet.

### Produkt avsedd för personer över 14 år.

#### Riskanalys

1. Möjlighet att stativet välter vid felaktig placering eller överbelastning.
2. Risk för skador på klockor eller smycken vid vårdslös insättning eller borttagning.

3. Exponering för vassa kanter eller delar av stativet som kan orsaka skärsår.

#### Instruktioner för säker användning

1. Placera stativet på en stabil och plan yta, borta från områden med hög trafik.
2. Överskrid inte stativets maximala belastningskapacitet som anges i produktens specifikationer.
3. Sätt försiktigt i och ta ut klockor och smycken, undvik plötsliga rörelser.
4. Kontrollera regelbundet stativets skick för skador eller lösa delar.
5. Förvara stativet på en torr plats, borta från fukt och värmekällor.

**Bortskaffande** Kasta det använda eller skadade stativet i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt och plastavfall. Om stativet innehåller elektroniska komponenter, använd insamlingsställen för elektroniskt avfall.

#### PORTUGUÊS

Estas diretrizes de segurança foram elaboradas com base nos requisitos do Regulamento (UE) 2023/988 sobre Segurança Geral dos Produtos (GPSR). Visam proteger os usuários de perigos decorrentes do uso indevido. Os avisos são formulados de maneira simples e compreensível, tendo em conta pessoas idosas e com mobilidade reduzida.

**Produto destinado a pessoas com mais de 14 anos.**

#### Análise de Risco

1. Possibilidade de o suporte tombar devido a colocação incorreta ou sobrecarga.
2. Risco de danificar relógios ou joias ao inserir ou remover de forma descuidada.
3. Exposição a bordas afiadas ou componentes do suporte que podem causar cortes.

#### Instruções de Uso Seguro

1. Coloque o suporte em uma superfície estável e plana, longe de áreas de alto tráfego.
2. Não exceda a capacidade máxima de carga do suporte conforme especificado nas características do produto.
3. Insira e remova relógios e joias com cuidado, evitando movimentos bruscos.

4. Verifique regularmente o estado do suporte para identificar danos ou peças soltas.
5. Armazene o suporte em um local seco, longe da umidade e de fontes de calor.

**Descarte** Descarte o suporte usado ou danificado de acordo com as regulamentações locais sobre resíduos eletrônicos e plásticos. Se o suporte contiver componentes eletrônicos, utilize pontos de coleta de resíduos eletrônicos.

#### NEDERLANDS

Deze veiligheidsrichtlijnen zijn opgesteld op basis van de vereisten van Verordening (EU) 2023/988 betreffende algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen gevaren die voortvloeien uit onjuist gebruik. De waarschuwingen zijn op een eenvoudige en begrijpelijke manier geformuleerd, rekening houdend met ouderen en personen met beperkte mobiliteit.

**Product bedoeld voor personen ouder dan 14 jaar.**

#### Risicoanalyse

1. Kans dat de standaard omvalt bij onjuiste plaatsing of overbelasting.
2. Risico op beschadiging van horloges of sieraden bij onvoorzichtig plaatsen of verwijderen.
3. Blootstelling aan scherpe randen of onderdelen van de standaard die snijwonden kunnen veroorzaken.

#### Veilige Gebruiksaanwijzingen

1. Plaats de standaard op een stabiele en vlakke ondergrond, weg van drukke gebieden.
2. Overschrijd de maximale draagcapaciteit van de standaard niet zoals gespecificeerd in de productspecificaties.
3. Plaats en verwijder horloges en sieraden voorzichtig, vermijd plotselinge bewegingen.
4. Controleer regelmatig de staat van de standaard op beschadigingen of losse onderdelen.
5. Bewaar de standaard op een droge plaats, uit de buurt van vocht en warmtebronnen.

**Verwijdering** Gooi de gebruikte of beschadigde standaard weg in overeenstemming met de lokale voorschriften voor elektronisch en plastic afval. Als de

standaard elektronische onderdelen bevat, gebruik dan inzamelpunten voor elektronisch afval.

---

## ITALIANO

Queste linee guida sulla sicurezza sono state redatte in conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (GPSR). Hanno lo scopo di proteggere gli utenti dai pericoli derivanti dall'uso improprio. Gli avvisi sono formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle persone anziane e di quelle con mobilità ridotta.

**Prodotto destinato a persone sopra i 14 anni.**

### Analisi del Rischio

1. Possibilità di ribaltamento del supporto a causa di posizionamento scorretto o sovraccarico.
2. Rischio di danneggiamento di orologi o gioielli durante l'inserimento o la rimozione negligente.
3. Esposizione a spigoli vivi o componenti del supporto che possono causare tagli.

### Istruzioni per l'Uso Sicuro

1. Posizionare il supporto su una superficie stabile e piana, lontano da aree ad alto traffico.
2. Non superare la capacità massima di carico del supporto come specificato nelle caratteristiche del prodotto.
3. Inserire e rimuovere orologi e gioielli con cura, evitando movimenti bruschi.
4. Controllare regolarmente lo stato del supporto per rilevare eventuali danni o parti allentate.
5. Conservare il supporto in un luogo asciutto, lontano da umidità e fonti di calore.

**Smaltimento** Smaltire il supporto usato o danneggiato secondo le normative locali sui rifiuti elettronici e plastici. Se il supporto contiene componenti elettronici, utilizzare i punti di raccolta per rifiuti elettronici.