

Polski

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.

Analiza ryzyka

Nieprawidłowe używanie silikonowej szczotki do toalety może prowadzić do uszkodzenia powierzchni toalety lub samego produktu, co może skutkować niedostatecznym czyszczeniem oraz rozwojem bakterii. Użytkownicy powinni zaprzestać korzystania ze szczotki, jeśli zauważą oznaki zużycia lub uszkodzenia. Należy również zachować ostrożność przy przechowywaniu produktu w wilgotnym środowisku.

Instrukcja bezpiecznego używania

1. Przed użyciem upewnij się, że szczotka jest czysta i nieuszkodzona.
2. Używaj produktu wyłącznie do czyszczenia toalety, zgodnie z przeznaczeniem.
3. Regularnie czyść i dezynfekuj szczotkę, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
4. Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Instrukcja utylizacji

1. Po zakończeniu użytkowania lub w przypadku uszkodzenia, zutylizuj szczotkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

2. Jeśli produkt zawiera elementy nadające się do recyklingu, oddziel je od części nierecyklingowych.
3. Nie wyrzucaj produktu do kanalizacji ani do ogólnego kosza na śmieci, jeśli dostępna jest opcja recyklingu.

English

These safety instructions have been prepared based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on the general safety of products (GPSR). They are intended to protect users from hazards resulting from improper use. The warnings have been formulated in a simple and understandable manner, taking into account the elderly and persons with limited mobility.

This product is intended for users over 14 years of age.

Risk Analysis

Improper use of the silicone toilet brush may lead to damage of the toilet surface or the brush itself, which can result in inadequate cleaning and bacterial growth. Users should discontinue use if signs of wear or damage are observed. Caution should also be exercised when storing the product in a humid environment.

Instructions for Safe Use

1. Ensure that the brush is clean and undamaged before use.
2. Use the product solely for cleaning the toilet, as intended.
3. Regularly clean and disinfect the brush to prevent bacterial growth.
4. Store the product in a dry place, away from heat sources.

Disposal Instructions

1. At the end of its use or if damaged, dispose of the brush in accordance with local waste regulations.

2. If the product contains recyclable components, separate them from non-recyclable parts.
3. Do not dispose of the product in the sewage system or general household waste if a recycling option is available.

Čeština

Tato bezpečnostní opatření byla připravena na základě požadavků Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Mají za cíl chránit uživatele před nebezpečími vyplývajícími z nesprávného používání. Upozornění byla formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí. Produkt je určen pro osoby starší 14 let.

Analýza rizik

Nesprávné používání silikonové toaletní kartáče může vést k poškození povrchu toalety nebo samotného kartáče, což může způsobit nedostatečné čištění a růst bakterií. Uživatelé by měli přestat kartáč používat, pokud se objeví známky opotřebení či poškození. Při skladování ve vlhkém prostředí je třeba zachovat opatrnost.

Návod k bezpečnému použití

1. Před použitím se ujistěte, že je kartáč čistý a nepoškozený.
2. Používejte produkt výhradně k čištění toalety.
3. Pravidelně kartáč čistěte a dezinfikujte, aby se zabránilo růstu bakterií.
4. Skladujte produkt na suchém místě, mimo zdroje tepla.

Pokyny pro likvidaci

1. Po ukončení používání nebo v případě poškození kartáč zlikvidujte

v souladu s místními předpisy o odpadech.

2. Pokud produkt obsahuje recyklovatelné součásti, oddělte je od těch, které nelze recyklovat.
3. Nevyhazujte produkt do kanalizace ani do běžného komunálního odpadu, pokud je k dispozici možnost recyklace.

Slovenčina

Tieto bezpečnostné pokyny boli vypracované na základe požiadaviek Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Sú určené na ochranu používateľov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z nesprávneho používania. Upozornenia boli formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na starších ľudí a osoby s obmedzenou pohyblivosťou. Produkt je určený pre osoby staršie ako 14 rokov.

Analýza rizík

Nesprávne používanie silikónového toaletného kefka môže viesť k poškodeniu povrchu toalety alebo samotného kefka, čo môže spôsobiť nedostatočné čistenie a rast baktérií. Používatelia by mali prestať kefku používať, ak sa vyskytnú známky opotrebenia alebo poškodenia. Pri skladovaní produktu vo vlhkom prostredí je potrebná zvýšená opatrnosť.

Návod na bezpečné používanie

1. Pred použitím sa uistite, že kefka je čistá a nepoškodená.
2. Používajte produkt výlučne na čistenie toalety.
3. Pravidelne kefku čistite a dezinfikujte, aby ste predišli rastu baktérií.

4. Uchovávať produkt na suchom mieste, mimo zdrojov tepla.

Pokyny na likvidáciu

1. Po ukončení používania alebo v prípade poškodenia kefku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
2. Ak produkt obsahuje recyklovateľné časti, oddelte ich od tých, ktoré nie je možné recyklovať.
3. Nevyhadzujte produkt do kanalizácie ani do bežného odpadu, ak existuje možnosť recyklácie.

Deutsch

Diese Sicherheitshinweise wurden auf Grundlage der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Benutzer vor Gefahren schützen, die aus unsachgemäßem Gebrauch resultieren. Die Warnhinweise wurden in einfacher und verständlicher Weise formuliert, wobei besonderes Augenmerk auf ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität gelegt wurde.

Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.

Risikobewertung

Unsachgemäßer Gebrauch der Silikon-Toilettenbürste kann zu Schäden an der Toilettenoberfläche oder an der Bürste selbst führen, was zu unzureichender Reinigung und Bakterienwachstum führen kann. Benutzer sollten die Bürste nicht verwenden, wenn Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung auftreten. Beim Lagern des Produkts in feuchter Umgebung ist besondere Vorsicht geboten.

Anleitung zur sicheren Verwendung

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Bürste sauber und unbeschädigt ist.
2. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zur Reinigung der Toilette.
3. Reinigen und desinfizieren Sie die Bürste regelmäßig, um Bakterienwachstum zu vermeiden.
4. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Hitzequellen.

Entsorgungsanleitung

1. Entsorgen Sie die Bürste nach Ende der Nutzung oder bei Beschädigung gemäß den lokalen Abfallvorschriften.
2. Trennen Sie recycelbare Komponenten gegebenenfalls von nicht-recycelbaren Teilen.
3. Werfen Sie das Produkt nicht in die Kanalisation oder in den allgemeinen Hausmüll, wenn eine Recyclingmöglichkeit besteht.

Українська

Ці рекомендації з безпеки було підготовлено на основі вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 щодо загальної безпеки продукції (GPSR). Вони мають на меті захист користувачів від небезпек, що виникають через неправильне використання. Попередження сформульовано просто та зрозуміло, з урахуванням потреб літніх людей та осіб з обмеженою мобільністю. Цей продукт призначений для осіб віком від 14 років.

Аналіз ризиків

Неправильне використання силіконової щітки до туалету може призвести до пошкодження поверхні туалету або самої

щітки, що може спричинити недостатнє чищення та розвиток бактерій. Користувачі повинні припинити використання, якщо виявлено ознаки зносу чи пошкодження. Також слід дотримуватися обережності при зберіганні продукту у вологому середовищі.

Інструкція з безпечного використання

1. Перед використанням переконайтеся, що щітка чиста та неушкоджена.
2. Використовуйте продукт виключно для чищення туалету.
3. Регулярно очищуйте та дезінфікуйте щітку, щоб запобігти росту бактерій.
4. Зберігайте продукт у сухому місці, подалі від джерел тепла.

Інструкція з утилізації

1. Після завершення використання або у разі пошкодження утилізуйте щітку згідно з місцевими правилами щодо відходів.
2. Якщо продукт містить компоненти, що підлягають переробці, відокремте їх від тих, що не підлягають переробці.
3. Не викидайте продукт до каналізації або разом із загальними відходами, якщо є можливість переробки.

Română

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost întocmite pe baza cerințelor Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Ele au ca scop protejarea utilizatorilor de pericolele rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Avertismentele au fost formulate într-un mod simplu și ușor de

înțeles, ținând cont de persoanele în vârstă și de cele cu mobilitate redusă. Acest produs este destinat persoanelor de peste 14 ani.

Analiza riscurilor

Utilizarea incorectă a periei de toaletă din silicon poate duce la deteriorarea suprafeței toaletei sau a periei în sine, rezultând într-o curățare inadecvată și proliferarea bacteriilor. Utilizatorii ar trebui să înceteze utilizarea dacă se observă semne de uzură sau deteriorare. De asemenea, se recomandă prudență la depozitarea produsului în medii umede.

Instrucțiuni pentru utilizare în siguranță

1. Asigurați-vă că peria este curată și neavariată înainte de utilizare.
2. Folosiți produsul exclusiv pentru curățarea toaletei.
3. Curățați și dezinfecțați peria regulat pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.
4. Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de sursele de căldură.

Instrucțiuni pentru eliminare

1. La sfârșitul utilizării sau în caz de deteriorare, eliminați peria conform reglementărilor locale privind deșeurile.
2. Dacă produsul conține componente reciclabile, separați-le de cele nereciclabile.
3. Nu aruncați produsul în canalizare sau împreună cu deșeurile menajere, dacă există opțiunea de reciclare.

Magyar

Ezeket a biztonsági útmutatásokat az (EU) 2023/988 rendelet, a termékek általános biztonságáról szóló előírásai

alapján készítettük. Céljuk, hogy megvédjék a felhasználókat a nem megfelelő használatból eredő veszélyektől. A figyelmeztetések egyszerű és érthető módon lettek megfogalmazva, különös tekintettel az idősebbekre és a mozgáskorlátozottakra. Ez a termék 14 év felettiek számára készült.

Kockázatelemzés

A szilikon toalettekefe helytelen használata a toalett felületének vagy a kefének a károsodásához vezethet, ami nem megfelelő tisztításhoz és baktériumok elszaporodásához vezethet. A felhasználóknak abba kell hagyniuk a kefe használatát, ha elhasználódás vagy sérülés jeleit tapasztalják. Ügyelni kell a termék nedves környezetben történő tárolására is.

Biztonságos használati útmutató

1. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kefe tiszta és sértetlen.
2. A terméket kizárólag a toalett tisztítására használja.
3. Rendszeresen tisztítsa és fertőtlenítsa a kefét a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében.
4. Tárolja a terméket száraz helyen, távol a hőforrásoktól.

Ártalmatlanítási utasítások

1. Használat befejezése vagy sérülés esetén ártalmatlanítsa a kefét a helyi hulladékszabályozásnak megfelelően.
2. Ha a termék tartalmaz recikálható elemeket, válassza szét őket a nem recikálható részekről.
3. Ne dobja a terméket a csatornába vagy a háztartási hulladék közé, ha recikálási lehetőség áll rendelkezésre.

Български

Тези указания за безопасност са подготвени въз основа на изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR). Те имат за цел да защитят потребителите от опасностите, произтичащи от неправилна употреба. Предупрежденията са формулирани по прост и разбираем начин, с оглед на възрастните хора и лицата с ограничена подвижност. Този продукт е предназначен за лица на възраст над 14 години.

Анализ на риска

Неправилната употреба на силиконовата тоалетна четка може да доведе до повреда на повърхността на тоалетната или на самата четка, което може да причини недостатъчно почистване и развитие на бактерии. Потребителите трябва да спрат да използват четката, ако се появят признаци на износване или повреда. При съхранение във влажна среда, внимавайте.

Инструкции за безопасна употреба

1. Преди употреба се уверете, че четката е чиста и не е повредена.
2. Използвайте продукта само за почистване на тоалетната.
3. Редовно почиствайте и дезинфекцирайте четката, за да предотвратите растежа на бактерии.
4. Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от източници на топлина.

Инструкции за изхвърляне

1. След приключване на употребата или при повреда, изхвърлете четката според местните разпоредби за отпадъци.

2. Ако продуктът съдържа компоненти, подлежащи на рециклиране, отделете ги от тези, които не могат да бъдат рециклирани.
3. Не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци, ако има възможност за рециклиране.

Ελληνικά

Οι οδηγίες ασφαλείας αυτές έχουν ετοιμαστεί βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR). Σκοπός τους είναι η προστασία των χρηστών από κινδύνους που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Το προϊόν προορίζεται για άτομα άνω των 14 ετών.

Ανάλυση κινδύνου

Η λανθασμένη χρήση της σιλικόνης βούρτσας τουαλέτας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην επιφάνεια της τουαλέτας ή στη βούρτσα, οδηγώντας σε ανεπαρκή καθαρισμό και ανάπτυξη βακτηρίων. Οι χρήστες θα πρέπει να διακόψουν τη χρήση εάν παρατηρηθούν σημάδια φθοράς ή βλάβης. Επιπλέον, να δείχνετε προσοχή κατά την αποθήκευση του προϊόντος σε υγρό περιβάλλον.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα είναι καθαρή και άθικτη πριν από τη χρήση.
2. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον καθαρισμό της τουαλέτας.
3. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά τη βούρτσα για να

αποτρέψετε την ανάπτυξη βακτηρίων.

4. Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας.

Οδηγίες απόρριψης

1. Μετά τη λήξη της χρήσης ή σε περίπτωση βλάβης, απορρίψτε τη βούρτσα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης.
2. Εάν το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα μέρη, διαχωρίστε τα από τα μη ανακυκλώσιμα.
3. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα γενικά απόβλητα ή στο δίκτυο αποχέτευσης, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη επιλογή ανακύκλωσης.

Lietuvių

Šios saugos gairės parengtos remiantis Europos Sąjungos 2023/988 reglamentu, nustatančiu bendrą produktų saugumą (GPSR). Jos skirtos apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kilusių netinkamo naudojimo metu. Įspėjimai suformuluoti paprastu ir suprantamu būdu, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus asmenis bei ribotą judrumą. Produktas skirtas asmenims, vyresniems nei 14 metų.

Rizikos analizė

Netinkamas silikoninės tualetinės šepetėlio naudojimas gali sukelti tualetinio paviršiaus ar pačios šepetėlio pažeidimus, dėl kurių gali būti nepakankamai švarinama ir vystytis bakterijos. Vartotojai turėtų nustoti naudoti šepetėlį, jei pastebima nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių. Būkite atsargūs, saugant produktą drėgnomis sąlygomis.

Instrukcija saugiam naudojimui

1. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad šepetėlis yra švarus ir nepažeistas.

2. Naudokite produktą tik tualetui valyti.
3. Reguliariai valykite ir dezinfekuokite šepetėlį, kad būtų išvengta bakterijų augimo.
4. Laikykite produktą sausoje vietoje, toli nuo šilumos šaltinių.

Instrukcija utilizavimui

1. Pasibaigus naudojimo laikotarpiui arba esant pažeidimams, utilizuokite šepetėlį pagal vietos tvarką.
2. Jei produktas turi perdirbamų dalių, atskirkite jas nuo neperdirbamų.
3. Neišmeskite produkto į bendrą šiukšlių konteinerį, jei yra galimybė perdirbti.

Latviešu

Šīs drošības instrukcijas ir sagatavotas, pamatojoties uz ES noteikumiem 2023/988 par produktu vispārējo drošību (GPSR). Tās ir paredzētas, lai aizsargātu lietotājus no riskantiem gadījumiem, kas var rasties nepareizas lietošanas dēļ. Brīdinājumi ir formulēti vienkāršā un saprotamā veidā, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēkus un personas ar ierobežotu kustīgumu. Produkts ir paredzēts personām, kuri ir vecākas par 14 gadiem.

Riska analīze

Nepareiza silikona tualetes suku lietošana var novest pie bojājumiem uz tualetes virsmas vai pašas suku, kas var izraisīt nepietiekamu tīrīšanu un baktēriju augšanu. Lietotājiem nevajadzētu turpināt lietot suku, ja konstatēti nolietojuma vai bojājumu simptomi. Sargājoties, ievērojiet īpašu piesardzību, uzglabājot produktu mitrā vidē.

Instrukcija drošai lietošanai

1. Pirms lietošanas pārlicinieties, ka suka ir tīra un nepokausta.

2. Lietojiet produktu tikai tualetes tīrīšanai.
3. Regulāri tīriet un dezinfekcijiet suku, lai novērstu baktēriju augšanu.
4. Glabājiet produktu sausā vietā, prom no karstuma avotiem.

Norādījumi par utilizāciju

1. Pēc lietošanas beigām vai bojājumu gadījumā, utilizējiet suku atbilstoši vietējiem noteikumiem.
2. Ja produkts satur pārstrādājamās sastāvdaļas, atdaliet tās no neatgriezeniskajām.
3. Neizmeijiet produktu kopā ar parastajiem atkritumiem, ja ir iespēja pārstrādāt.

Suomi

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu Euroopan unionin asettamien, yleisessä tuoteturvallisuudesta (GPSR) kertovien asetusten (EU) 2023/988 perusteella. Niiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä virheellisestä käytöstä johtuvilta vaaroilta. Varoitukset on muotoiltu yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla, ottaen huomioon ikääntyneet sekä liikuntarajoitteiset henkilöt. Tuote on tarkoitettu yli 14-vuotiaille henkilöille.

Riskianalyysi

Silikonista valmistettu vessaharja voi väärinkäytettynä aiheuttaa vaurioita vessan pinnalle tai harjaan itselleen, mikä voi johtaa riittämättömään puhdistukseen ja bakteerien kasvuun. Käyttäjien tulee lopettaa harjan käyttö, mikäli siihen ilmenee kulumisen tai vaurioiden merkkejä. Huomioi myös tuotteen säilyttäminen kosteassa ympäristössä.

Ohjeet turvalliseen käyttöön

1. Varmista ennen käyttöä, että harja on puhdas ja ehjä.
2. Käytä tuotetta ainoastaan vessan puhdistamiseen.
3. Puhdista ja desinfioi harja säännöllisesti bakteerien kasvun estämiseksi.
4. Säilytä tuotetta kuivassa paikassa, poissa lämmönlähteistä.

Hävitysohjeet

1. Käytön päättyessä tai vaurioitumisen sattuessa hävitä harja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
2. Jos tuotteessa on kierrätettäviä osia, erottele ne muista osista.
3. Älä hävitä tuotetta viemärijärjestelmään tai tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos kierrätys on mahdollista.

Hrvatski

Ove sigurnosne smjernice pripremljene su u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Namijenjene su zaštiti korisnika od opasnosti koje mogu proizaći iz nepravilne uporabe. Upozorenja su formulirana na jednostavan i razumljiv način, imajući u vidu starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću. Proizvod je namijenjen osobama starijima od 14 godina.

Analiza rizika

Nepravilna uporaba silikonske četke za WC može dovesti do oštećenja površine WC školjke ili same četke, što može rezultirati neadekvatnim čišćenjem i razvojem bakterija. Korisnici trebaju prekinuti uporabu ako primijete znakove trošenja ili oštećenja. Također, budite oprezni prilikom skladištenja proizvoda u vlažnom okruženju.

Upute za sigurno korištenje

1. Prije uporabe provjerite je li četka čista i neoštećena.
2. Koristite proizvod isključivo za čišćenje WC školjke.
3. Redovito čistite i dezinficirajte četku kako biste spriječili rast bakterija.
4. Čuvajte proizvod na suhom mjestu, dalje od izvora topline.

Upute za odlaganje

1. Nakon završetka uporabe ili u slučaju oštećenja, odložite četku u skladu s lokalnim propisima o otpadu.
2. Ako proizvod sadrži reciklabilne komponente, odvojite ih od onih koje se ne mogu reciklirati.
3. Ne odlažite proizvod u opći otpad ako postoji mogućnost recikliranja.

Slovenščina

Ta varnostna navodila so bila pripravljena na podlagi zahtev Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti izdelkov (GPSR). Namenjena so zaščiti uporabnikov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Opozorila so formulirana na preprost in razumljiv način, z mislijo na starejše osebe in osebe z omejeno gibljivostjo. Izdelek je namenjen osebam, starejšim od 14 let.

Analiza tveganj

Nepravilna uporaba silikonske toaletne krtače lahko povzroči poškodbe površine WC školjke ali same krtače, kar lahko privede do neustreznega čiščenja in rasti bakterij. Uporabniki naj prenehajo z uporabo, če opazijo znake obrabe ali poškodb. Bodite previdni tudi pri shranjevanju izdelka v vlažnem okolju.

Navodila za varno uporabo

1. Pred uporabo se prepričajte, da je krtača čista in neoškodovana.
2. Izdelek uporabljajte izključno za čiščenje WC školjke.
3. Redno čistite in razkužujte krtačo, da preprečite rast bakterij.
4. Shranjujte izdelek na suhem mestu, stran od virov toplote.

Navodila za odstranjevanje

1. Po zaključku uporabe ali v primeru poškodb odstranite krtačo v skladu z lokalnimi predpisi o odpadkih.
2. Če izdelek vsebuje reciklabilne dele, jih ločite od tistih, ki jih ni mogoče reciklirati.
3. Izdelek ne odlagajte med običajne odpadke, če je na voljo možnost recikliranja.

Français

Ces consignes de sécurité ont été élaborées sur la base des exigences du Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs contre les dangers résultant d'une utilisation inappropriée. Les avertissements ont été formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des personnes âgées et de celles à mobilité réduite.

Ce produit est destiné aux personnes de plus de 14 ans.

Analyse des risques

Une mauvaise utilisation de la brosse de toilette en silicone peut endommager la surface de la cuvette ou la brosse elle-même, entraînant un nettoyage insuffisant et la prolifération de bactéries. Les utilisateurs doivent cesser d'utiliser la brosse s'ils constatent des signes d'usure ou de détérioration. Il convient également

de faire preuve de prudence lors du stockage du produit dans un environnement humide.

Instructions pour une utilisation sécurisée

1. Avant utilisation, assurez-vous que la brosse est propre et intacte.
2. Utilisez le produit exclusivement pour nettoyer la cuvette.
3. Nettoyez et désinfectez régulièrement la brosse afin de prévenir la croissance bactérienne.
4. Conservez le produit dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur.

Instructions pour l'élimination

1. À la fin de son utilisation ou en cas de détérioration, éliminez la brosse conformément aux réglementations locales sur les déchets.
2. Si le produit contient des composants recyclables, séparez-les des parties non recyclables.
3. Ne jetez pas le produit dans le réseau d'égouts ni avec les ordures ménagères si une option de recyclage est disponible.

Español

Estas instrucciones de seguridad han sido elaboradas en base a los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Tienen como objetivo proteger a los usuarios de los peligros derivados del uso inadecuado. Las advertencias han sido formuladas de manera sencilla y comprensible, teniendo en cuenta a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida. Este producto está destinado a personas mayores de 14 años.

Análisis de riesgos

El uso inadecuado del cepillo de inodoro de silicona puede provocar daños en la superficie del inodoro o en el cepillo mismo, lo que puede resultar en una limpieza insuficiente y en el crecimiento de bacterias. Los usuarios deben dejar de utilizar el cepillo si se observan signos de desgaste o daño. Se debe tener precaución al almacenar el producto en un ambiente húmedo.

Instrucciones para un uso seguro

1. Asegúrese de que el cepillo esté limpio y sin daños antes de usarlo.
2. Utilice el producto exclusivamente para limpiar el inodoro.
3. Limpie y desinfecte el cepillo regularmente para evitar el crecimiento de bacterias.
4. Guarde el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor.

Instrucciones para la eliminación

1. Al finalizar su uso o en caso de daño, deseche el cepillo de acuerdo con las normativas locales de residuos.
2. Si el producto contiene componentes reciclables, sepárelos de los que no lo sean.
3. No deseche el producto en el sistema de alcantarillado ni junto con los residuos domésticos si existe la opción de reciclaje.

Svenska

Dessa säkerhetsanvisningar har upprättats baserat på kraven i förordning (EU) 2023/988 om produktsäkerhet (GPSR). De syftar till att skydda användare mot faror som kan uppstå vid felaktig användning. Varningarna har formulerats på ett enkelt och begripligt sätt, med hänsyn till äldre personer och

personer med nedsatt rörlighet.

Denna produkt är avsedd för personer över 14 år.

Riskanalys

Felaktig användning av den silikonbaserade toalettborsten kan leda till skador på toalettens yta eller på borsten själv, vilket kan resultera i otillräcklig rengöring och bakterietillväxt. Användare bör sluta använda borsten om tecken på slitage eller skador uppträder. Var även försiktig vid förvaring i fuktiga miljöer.

Instruktioner för säker användning

1. Se till att borsten är ren och oskadad innan användning.
2. Använd produkten enbart för att rengöra toaletten.
3. Rengör och desinficera borsten regelbundet för att förhindra bakterietillväxt.
4. Förvara produkten på en torr plats, borta från värmekällor.

Anvisningar för avfallshantering

1. Kassera borsten efter användning eller vid skada enligt lokala avfallsföreskrifter.
2. Om produkten innehåller återvinningsbara komponenter, separera dessa från icke-återvinningsbara delar.
3. Släng inte produkten med vanligt hushållsavfall om återvinning är möjligt.

Português

Estas instruções de segurança foram elaboradas com base nos requisitos do Regulamento (UE) 2023/988 sobre a segurança geral dos produtos (GPSR). Têm como objetivo proteger os usuários contra os perigos decorrentes do uso inadequado.

As advertências foram formuladas de forma simples e compreensível, tendo em conta as pessoas idosas e aquelas com mobilidade reduzida.

Este produto é destinado a pessoas com mais de 14 anos.

Análise de riscos

O uso inadequado da escova sanitária de silicone pode causar danos à superfície da sanita ou à própria escova, resultando em limpeza insuficiente e no crescimento de bactérias. Os usuários devem interromper o uso se forem observados sinais de desgaste ou danos. Deve-se ter cuidado ao armazenar o produto em ambientes húmidos.

Instruções para uso seguro

1. Certifique-se de que a escova está limpa e sem danos antes de usá-la.
2. Utilize o produto exclusivamente para a limpeza da sanita.
3. Limpe e desinfete a escova regularmente para evitar o crescimento de bactérias.
4. Armazene o produto em local seco, longe de fontes de calor.

Instruções para eliminação

1. Ao final do uso ou em caso de danos, descarte a escova de acordo com as regulamentações locais de resíduos.
2. Se o produto contiver componentes recicláveis, separe-os dos não recicláveis.
3. Não descarte o produto no sistema de esgoto ou com os resíduos domésticos se houver opção de reciclagem.

basis van de vereisten van Verordening (EU) 2023/988 betreffende de algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen gevaren die voortvloeien uit onjuist gebruik. De waarschuwingen zijn op een eenvoudige en begrijpelijke manier geformuleerd, met speciale aandacht voor ouderen en personen met beperkte mobiliteit. Dit product is bedoeld voor personen ouder dan 14 jaar.

Risicoanalyse

Onjuist gebruik van de siliconen toiletborstel kan leiden tot schade aan het toiletoppervlak of aan de borstel zelf, wat kan resulteren in onvoldoende reiniging en de groei van bacteriën. Gebruikers dienen de borstel niet te gebruiken als er tekenen van slijtage of schade worden waargenomen. Wees ook voorzichtig bij het opslaan van het product in een vochtige omgeving.

Instructies voor veilig gebruik

1. Zorg ervoor dat de borstel schoon en onbeschadigd is voordat u deze gebruikt.
2. Gebruik het product uitsluitend voor het reinigen van het toilet.
3. Reinig en desinfecteer de borstel regelmatig om bacteriegroei te voorkomen.
4. Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen.

Instructies voor verwijdering

1. Gooi de borstel na afloop van het gebruik of bij beschadiging weg volgens de lokale afvalvoorschriften.
2. Als het product recycleerbare onderdelen bevat, scheid deze dan van de niet-recycleerbare delen.

Nederlands

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld op

3. Gooi het product niet weg in het riool of met het gewone huishoudelijk afval als er een recyclingoptie beschikbaar is.

Italiano

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in base ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Esse mirano a proteggere gli utenti dai rischi derivanti da un uso improprio. Gli avvertimenti sono stati formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle persone anziane e di quelle con mobilità ridotta. Questo prodotto è destinato a persone di età superiore ai 14 anni.

Analisi dei rischi

Un uso scorretto della spazzola per toilette in silicone può causare danni alla superficie della tazza o alla spazzola stessa, portando a una pulizia insufficiente e alla proliferazione di batteri. Gli utenti dovrebbero interrompere l'uso della spazzola se si notano segni di usura o danni. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione alla conservazione del prodotto in ambienti umidi.

Istruzioni per un uso sicuro

1. Assicurarsi che la spazzola sia pulita e integra prima dell'uso.
2. Utilizzare il prodotto esclusivamente per la pulizia della toilette.
3. Pulire e disinfettare regolarmente la spazzola per prevenire la crescita dei batteri.
4. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore.

Istruzioni per lo smaltimento

1. Al termine dell'uso o in caso di danni, smaltire la spazzola in

conformità con le normative locali sui rifiuti.

2. Se il prodotto contiene componenti riciclabili, separarle da quelle non riciclabili.
3. Non gettare il prodotto nel sistema fognario o insieme ai rifiuti domestici se è disponibile un'opzione di riciclaggio.

Polski

Instrukcja obsługi: Silikonowa szczotka do toalety

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Przed użyciem upewnij się, że szczotka jest prawidłowo zamocowana do uchwytu.
- Używaj szczotki wyłącznie do czyszczenia toalety.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić powierzchni.
- Po użyciu dokładnie optucz szczotkę pod bieżącą wodą.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji:

- Regularnie czyść szczotkę przy użyciu łagodnego detergentu.
- Po każdym użyciu pozostaw szczotkę do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.
- Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić silikon.

Wskazówki dotyczące utylizacji:

- Po zakończeniu okresu użytkowania zutylizuj szczotkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt podlega recyklingowi, oddaj go do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Nie wyrzucaj szczotki do zwykłych pojemników na odpady, jeśli można ją poddać recyklingowi.

English

User Manual: Silicone Toilet Brush

Usage Guidelines:

- Ensure that the brush is properly attached to its holder before use.
- Use the brush exclusively for cleaning the toilet.
- Avoid applying excessive force during cleaning to prevent surface damage.
- Rinse the brush thoroughly under running water after use.

Maintenance Guidelines:

- Clean the brush regularly using a mild detergent.
- Allow the brush to air dry naturally after each use.
- Do not use harsh cleaning agents that may damage the silicone.

Disposal Guidelines:

- When the brush has reached the end of its service life, dispose of it according to local waste regulations.

- If the product is recyclable, take it to an appropriate collection point.
 - Do not discard the brush with general household waste if it can be recycled.
-

Čeština

Návod k použití: Silikonová toaletní kartáč

Pokyny k použití:

- Před použitím se ujistěte, že je kartáč správně upevněn na držáku.
- Kartáč používejte výhradně k čištění toalety.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při čištění, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Po použití kartáč opláchněte pod tekoucí vodou.

Pokyny k údržbě:

- Kartáč pravidelně čistěte pomocí jemného čistícího prostředku.
- Nechte kartáč po každém použití přirozeně uschnout na vzduchu.
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky, které by mohly poškodit silikon.

Pokyny k likvidaci:

- Po skončení životnosti kartáče jej zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
 - Pokud je produkt recyklovatelný, odevzdejte jej do sběrného místa.
 - Nevyhazujte kartáč do běžného odpadu, pokud lze materiály recyklovat.
-

Slovenčina

Návod na použitie: Silikónová toaletná kefka

Pokyny pre používanie:

- Pred použitím sa uistite, že kefka je správne pripevnená k držiaku.
- Kefku používajte výlučne na čistenie toalety.
- Vyhýbajte sa nadmernému tlaku počas čistenia, aby ste nepoškodili povrch.
- Po použití kefku opláchnite pod tečúcou vodou.

Pokyny pre údržbu:

- Kefku pravidelne čistite pomocou mierneho čistiaceho prostriedku.
- Nechajte kefku po každom použití prirodzene vyschnúť.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť silikón.

Pokyny pre likvidáciu:

- Po ukončení životnosti kefky ju zlikvidujte podľa miestnych predpisov o odpadoch.

- Ak je produkt recyklovateľný, odovzdajte ho do určeného zberného miesta.
 - Nevyhadzujte kefkú do bežného odpadu, ak je možné ju recyklovať.
-

Deutsch

Bedienungsanleitung: Silikon-Toilettenbürste

Gebrauchsanweisungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Bürste vor der Verwendung korrekt am Halter befestigt ist.
- Verwenden Sie die Bürste ausschließlich zur Reinigung der Toilette.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Reinigen, um Beschädigungen der Oberfläche zu verhindern.
- Spülen Sie die Bürste nach der Benutzung gründlich unter fließendem Wasser ab.

Pflegehinweise:

- Reinigen Sie die Bürste regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel.
- Lassen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch an der Luft natürlich trocknen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die das Silikon beschädigen könnten.

Entsorgungshinweise:

- Entsorgen Sie die Bürste am Ende ihrer Nutzungsdauer gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.
 - Falls das Produkt recycelbar ist, geben Sie es an einer entsprechenden Sammelstelle ab.
 - Werfen Sie die Bürste nicht in den normalen Hausmüll, wenn sie recycelbar ist.
-

Українська

Інструкція з експлуатації: Силіконова туалетна щітка

Рекомендації щодо використання:

- Перед використанням переконайтеся, що щітка правильно закріплена на тримачі.
- Використовуйте щітку виключно для чищення туалету.
- Уникайте надмірного тиску під час чищення, щоб не пошкодити поверхню.
- Після використання ретельно промийте щітку під проточною водою.

Рекомендації щодо догляду:

- Регулярно очищуйте щітку за допомогою м'якого миючого засобу.
- Після кожного використання залиште щітку сохнути на повітрі.
- Не використовуйте агресивні засоби для чищення, які можуть пошкодити силікон.

Рекомендації щодо утилізації:

- Після завершення терміну експлуатації утилізуйте щітку згідно з місцевими правилами.
 - Якщо продукт підлягає переробці, здайте його до відповідного пункту збору відходів.
 - Не викидайте щітку разом із загальними відходами, якщо її можна переробити.
-

Română

Instrucțiuni de utilizare: Perie de toaletă din silicon

Instrucțiuni de utilizare:

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că peria este fixată corespunzător pe suport.
- Utilizați peria exclusiv pentru curățarea toaletei.
- Evitați aplicarea unei presiuni excesive în timpul curățării pentru a preveni deteriorarea suprafeței.
- Clătiți peria temeinic sub jet de apă după utilizare.

Instrucțiuni de întreținere:

- Curățați peria regulat cu un detergent blând.
- Lăsați peria să se usuce natural la aer după fiecare utilizare.
- Nu folosiți produse de curățare agresive care ar putea deteriora siliconul.

Instrucțiuni de eliminare:

- La sfârșitul duratei de viață, eliminați peria conform reglementărilor locale.
 - Dacă produsul este reciclabil, predați-l la un punct de colectare a deșeurilor.
 - Nu aruncați peria împreună cu deșeurile menajere, dacă poate fi reciclată.
-

Magyar

Használati útmutató: Szilikon toalettkefe

Használati utasítások:

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kefe megfelelően van rögzítve a tartóhoz.
- Csak a toalett tisztítására használja a kefét.
- Kerülje a túlzott nyomás alkalmazását a tisztítás során, hogy elkerülje a felület károsodását.
- Használat után alaposan öblítse le a kefét folyó vízzel.

Karbantartási utasítások:

- Rendszeresen tisztítsa a kefét enyhe tisztítószerrel.
- Hagyja a kefét minden használat után természetes módon megszáradni.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek károsíthatják a szilikont.

Ártalmatlanítási utasítások:

- Amikor a kefe eléri a végső élettartamát, ártalmatlanítsa a helyi előírások szerint.
- Ha a termék újrahasznosítható, vigye el az arra kijelölt gyűjtőhelyre.
- Ne dobja a kefét a háztartási hulladék közé, ha újrahasznosítható.

Български

Инструкция за употреба: Силиконова тоалетна четка

Указания за употреба:

- Преди употреба се уверете, че четката е правилно закрепена на държача.
- Използвайте четката изключително за почистване на тоалетната.
- Избягвайте прекомерно натискане по време на почистване, за да не повредите повърхността.
- След употреба изплакнете четката обилно с течаща вода.

Указания за поддръжка:

- Редовно почиствайте четката с мек почистващ препарат.
- Оставете четката да изсъхне на въздух след всяка употреба.
- Не използвайте агресивни почистващи средства, които могат да повредят силикона.

Указания за изхвърляне:

- След края на експлоатационния ѝ срок, изхвърлете четката според местните разпоредби.
- Ако продуктът е рециклируем, предайте го на подходящ пункт за събиране на отпадъци.
- Не изхвърляйте четката заедно с общите битови отпадъци, ако може да бъде рециклирана.

Ελληνικά

Ελληνικά

Οδηγίες Χρήσης: Σιλικόνη βούρτσα για τουαλέτα

Οδηγίες Χρήσης:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα είναι σωστά στερεωμένη στη βάση της.

- Χρησιμοποιείτε τη βούρτσα αποκλειστικά για τον καθαρισμό της τουαλέτας.
- Αποφύγετε την εφαρμογή υπερβολικής πίεσης κατά το καθάρισμα για να μην καταστρέψετε την επιφάνεια.
- Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε τη βούρτσα με άφθονο τρεχούμενο νερό.

Οδηγίες Συντήρησης:

- Καθαρίζετε τακτικά τη βούρτσα με ένα ήπιο καθαριστικό.
- Αφήστε τη βούρτσα να στεγνώσει φυσικά στον αέρα μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που μπορεί να βλάψουν το σιλικόνη.

Οδηγίες Διαχείρισης Αποβλήτων:

- Όταν η βούρτσα φτάσει στο τέλος της χρήσης της, απορρίψτε τη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Εάν το προϊόν είναι ανακυκλώσιμο, παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής αποβλήτων.
- Μην απορρίπτετε τη βούρτσα μαζί με τα συνηθισμένα απόβλητα εάν μπορεί να ανακυκλωθεί.

Lietuvių

Naudojimo instrukcija: Silikono tualetinis šepetėlis

Naudojimo instrukcijos:

- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad šepetėlis yra tinkamai pritvirtintas prie laikiklio.
- Naudokite šepetėlį tik tualetui valyti.
- Venkite pernelyg didelio spaudimo valymo metu, kad nepakenktumėte paviršiui.
- Po naudojimo kruopščiai nuplaukite šepetėlį po tekančiu vandeniu.

Priežiūros instrukcijos:

- Reguliariai valykite šepetėlį naudojant švelnų valiklį.
- Leiskite šepetėliui natūraliai išdžiūti po kiekvieno naudojimo.
- Venkite naudoti agresyvius valymo priemones, kurie gali pakenkti silikonui.

Utilizacijos instrukcijos:

- Pasibaigus šepetėlio tarnavimo laikui, utilizuokite jį pagal vietinius reikalavimus.
 - Jei produktas yra perdirbamas, nuneškite jį į atitinkamą surinkimo punktą.
 - Neišmeskite šepetėlio į bendrą atliekų konteinerį, jei jis gali būti perdirbamas.
-

Latviešu

Lietošanas instrukcija: Silikona tualetes suku

Lietošanas norādījumi:

- Pirms lietošanas pārļiecinieties, ka suka ir pareizi piestiprināta pie turētāja.
- Izmantojiet suku tikai tualetes tīrīšanai.
- Izvairieties no pārmērīga spiediena tīrīšanas laikā, lai nesabojātu virsmu.
- Pēc lietošanas rūpīgi noskalojiet suku zem tekoša ūdens.

Apkopšanas norādījumi:

- Regulāri tīriet suku ar vieglu tīrīšanas līdzekli.
- Pēc katras lietošanas ļaujiet sukai dabīgi izžūt.
- Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas var bojāt silikonu.

Utilizācijas norādījumi:

- Kad suka ir nolietota, iznīciniet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Ja produkts ir pārstrādājams, nogādājiet to uz atbilstošu savākšanas vietu.
- Neizmetiet suku kopā ar parastajiem atkritumiem, ja to var pārstrādāt.

Suomi

Suomi

Käyttöohje: Silikoninen vessaharja

Käyttöohjeet:

- Varmista ennen käyttöä, että harja on oikein kiinnitetty pidikkeeseen.
- Käytä harjaa ainoastaan vessan puhdistamiseen.
- Vältä liiallista painamista puhdistuksen aikana, jotta et vahingoita pintaa.
- Huuhtelee harja huolellisesti juoksevan veden alla käytön jälkeen.

Huolto-ohjeet:

- Puhdista harja säännöllisesti miedolla pesuaineella.
- Anna harjan kuivua luonnollisesti ilman suoraa auringonvaloa jokaisen käytön jälkeen.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa silikonია.

Jätehuolto-ohjeet:

- Kun harja on kulunut loppuun, hävitä se paikallisten jäteohjeiden mukaisesti.
- Jos tuote on kierrätettävissä, vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
- Älä hävitä harjaa tavalliseen jätteeseen, jos se on kierrätettävissä.

Hrvatski

Upute za uporabu: Silikonska četka za WC

Upute za uporabu:

- Prije uporabe provjerite je li četka ispravno pričvršćena na držač.
- Četku koristite isključivo za čišćenje WC-a.
- Izbjegavajte primjenu prekomjernog pritiska tijekom čišćenja kako ne biste oštetili površinu.
- Nakon uporabe temeljito isperite četku pod tekućom vodom.

Upute za održavanje:

- Redovito čistite četku blagim deterdžentom.
- Pustite četku da se prirodno osuši nakon svakog korištenja.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti silikon.

Upute za odlaganje:

- Kada četka postane istrošena, odložite je u skladu s lokalnim propisima o otpadima.
- Ako je proizvod reciklabilan, odnesite ga u odgovarajući reciklažni centar.
- Ne bacajte četku u opći otpad ako se može reciklirati.

Slovenščina

Navodila za uporabo: Silikonska straniščna krtača

Navodila za uporabo:

- Pred uporabo se prepričajte, da je krtača pravilno pritrjena na nosilec.
- Krtačo uporabljajte izključno za čiščenje stranišča.
- Pri čiščenju se izogibajte pretiranemu pritisku, da ne poškodujete površine.
- Po uporabi krtačo temeljito sperite s tekočo vodo.

Navodila za vzdrževanje:

- Redno čistite krtačo z blagim čistilom.
- Po vsakem čiščenju pustite, da se krtača naravno posuši.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil, ki bi lahko poškodovala silikon.

Navodila za odlaganje:

- Ko krtača doseže konec svoje uporabnosti, jo odložite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Če je izdelek reciklabilen, ga odnesite na ustrezen zbiralnik.

- Ne odlagajte krtače med splošne odpadke, če jo je mogoče reciklirati.
-

Français

Français

Mode d'emploi: Brosse de toilette en silicone

Conseils d'utilisation:

- Avant utilisation, assurez-vous que la brosse est correctement fixée à son support.
- Utilisez la brosse exclusivement pour nettoyer les toilettes.
- Évitez d'exercer une pression excessive lors du nettoyage afin de ne pas endommager la surface.
- Rincez soigneusement la brosse à l'eau courante après chaque utilisation.

Conseils d'entretien:

- Nettoyez régulièrement la brosse avec un détergent doux.
- Laissez-la sécher naturellement à l'air libre après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs susceptibles d'endommager le silicone.

Conseils pour l'élimination:

- Lorsque la brosse arrive en fin de vie, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
 - Si le produit est recyclable, apportez-le à un point de collecte approprié.
 - Ne jetez pas la brosse avec les ordures ménagères si elle peut être recyclée.
-

Español

Español

Instrucciones de uso: Cepillo de inodoro de silicona

Instrucciones de uso:

- Antes de usar, asegúrese de que el cepillo esté correctamente fijado a su soporte.
- Utilice el cepillo exclusivamente para limpiar el inodoro.
- Evite aplicar una presión excesiva durante la limpieza para no dañar la superficie.
- Después de cada uso, enjuague el cepillo cuidadosamente con agua corriente.

Instrucciones de mantenimiento:

- Limpie el cepillo regularmente con un detergente suave.
- Deje que el cepillo se seque al aire de forma natural tras cada uso.
- No utilice productos de limpieza agresivos que puedan dañar el silicón.

Instrucciones de eliminación:

- Cuando el cepillo haya cumplido su vida útil, deséchelo según las normativas locales de residuos.
 - Si el producto es reciclable, llévelo a un punto de recogida adecuado.
 - No deseche el cepillo junto con los residuos generales si puede ser reciclado.
-

Svenska

Svenska

Bruksanvisning: Silikontoalettborste

Användningsinstruktioner:

- Se till att borsten är ordentligt fäst vid sin hållare innan användning.
- Använd borsten enbart för att rengöra toaletten.
- Undvik att applicera överdrivet tryck under rengöringen för att inte skada ytan.
- Skölj borsten noggrant under rinnande vatten efter användning.

Underhållsinstruktioner:

- Rengör borsten regelbundet med ett mildt rengöringsmedel.
- Låt borsten lufttorka naturligt efter varje användning.
- Använd inte starka rengöringsmedel som kan skada silikonet.

Avfallshanteringsinstruktioner:

- När borsten är utsliten, kassera den enligt lokala avfallssorteringsföreskrifter.
 - Om produkten är återvinningsbar, lämna in den vid en lämplig återvinningsstation.
 - Släng inte borsten med vanligt hushållsavfall om den kan återvinnas.
-

Português

Português

Manual de Instruções: Escova de Silicone para Banheiro

Instruções de Uso:

- Antes de usar, certifique-se de que a escova está corretamente fixada ao suporte.
- Utilize a escova exclusivamente para limpar o vaso sanitário.
- Evite aplicar pressão excessiva durante a limpeza para não danificar a superfície.
- Após o uso, enxágue bem a escova em água corrente.

Instruções de Manutenção:

- Limpe a escova regularmente com um detergente suave.

- Deixe a escova secar naturalmente ao ar após cada uso.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos que possam danificar o silicone.

Instruções para Descarte:

- Quando a escova atingir o fim de sua vida útil, descarte-a de acordo com as normas locais de resíduos.
- Se o produto for reciclável, leve-o a um ponto de coleta apropriado.
- Não descarte a escova com o lixo comum se ela puder ser reciclada.

Nederlands

Nederlands

Gebruiksaanwijzing: Siliconen toiletborstel

Gebruiksaanwijzingen:

- Zorg ervoor dat de borstel correct aan de houder is bevestigd voordat u deze gebruikt.
- Gebruik de borstel uitsluitend voor het reinigen van het toilet.
- Vermijd overmatig druk tijdens het reinigen om schade aan de oppervlakte te voorkomen.
- Spoel de borstel na gebruik grondig af onder stromend water.

Onderhoudsinstructies:

- Reinig de borstel regelmatig met een mild reinigingsmiddel.
- Laat de borstel na elk gebruik op natuurlijke wijze drogen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die het siliconen materiaal kunnen beschadigen.

Verwijderingsinstructies:

- Wanneer de borstel aan het einde van zijn levensduur is, verwijder deze dan volgens de lokale afvalvoorschriften.
- Als het product recyclebaar is, breng het dan naar een daarvoor bestemde inzamelingsplaats.
- Gooi de borstel niet weg met het algemene huishoudelijk afval als deze recyclebaar is.

Italiano

Italiano

Istruzioni per l'uso: Spazzola in silicone per WC

Istruzioni per l'uso:

- Prima dell'uso, assicurarsi che la spazzola sia correttamente fissata al supporto.

- Utilizzare la spazzola esclusivamente per pulire il WC.
- Evitare di applicare troppa pressione durante la pulizia per non danneggiare la superficie.
- Dopo l'uso, risciacquare abbondantemente la spazzola sotto acqua corrente.

Istruzioni per la manutenzione:

- Pulire regolarmente la spazzola con un detergente delicato.
- Lasciare asciugare la spazzola all'aria in modo naturale dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia aggressivi che potrebbero danneggiare il silicone.

Istruzioni per lo smaltimento:

- Quando la spazzola ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltirla secondo le normative locali.
- Se il prodotto è riciclabile, consegnarlo a un punto di raccolta appropriato.
- Non gettare la spazzola insieme ai rifiuti comuni se può essere riciclata.