Polski

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

Analiza ryzyka:

1. **Ryzyko poślizgnięcia:** Woda lub mydło mogą rozlać się na podłogę, zwiększając ryzyko poślizgnięcia się użytkownika.
2. **Ryzyko zadrapań:** Jeśli produkt jest używany bez odpowiedniej konserwacji, mogą pojawić się ostre krawędzie, które mogą uszkodzić łapy psa.
3. **Ryzyko połknięcia małych części:** Dzieci lub zwierzęta mogą przypadkowo połknąć odczepialne części produktu.

Instrukcja bezpiecznego używania:

1. Używaj produktu wyłącznie do czyszczenia łap psów.
2. Napełnij czyścik wodą i dodaj łagodny środek myjący, jeśli to konieczne.
3. Unikaj używania gorącej wody, która mogłaby poparzyć łapy psa.
4. Po każdym użyciu dokładnie opłucz i osusz produkt, aby zapobiec gromadzeniu się brudu lub bakterii.
5. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt, gdy nie jest używany.

Utylizacja:

1. Rozmontuj produkt na części.
2. Części plastikowe oddaj do recyklingu w punktach przeznaczonych do tego celu.
3. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

English

These safety guidelines have been prepared based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR). They aim to protect users from hazards arising from improper use. The warnings have been formulated in a simple and understandable manner, considering elderly users and those with mobility limitations.

Risk Analysis:

1. **Slip hazard:** Water or soap may spill onto the floor, increasing the risk of slipping.
2. **Scratch hazard:** If the product is not maintained properly, sharp edges could develop, potentially harming the dog's paws.
3. **Choking hazard:** Small detachable parts of the product could be accidentally swallowed by children or pets.

Safe Usage Instructions:

1. Use the product exclusively for cleaning dog paws.
2. Fill the cleaner with water and add a mild cleaning agent if necessary.
3. Avoid using hot water, which could scald the dog's paws.
4. Rinse and dry the product thoroughly after each use to prevent dirt or bacteria buildup.
5. Store the product out of reach of children and pets when not in use.

Disposal:

1. Disassemble the product into parts.
2. Recycle plastic components at designated recycling points.
3. Follow local waste disposal regulations.

Česky

Tyto pokyny k bezpečnosti byly připraveny na základě nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Jejich cílem je chránit uživatele před riziky vyplývajícími z nesprávného používání. Upozornění byla formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Analýza rizik:

1. **Nebezpečí uklouznutí:** Voda nebo mýdlo mohou skapávat na podlahu a zvýšit riziko uklouznutí.
2. **Nebezpečí poškrábání:** Pokud není produkt správně udržován, mohou se na něm objevit ostré hrany, které mohou poškodit psí tlapky.
3. **Nebezpečí zadušení:** Děti nebo domácí zvířata mohou omylem spolknout malé odnímatelné části výrobku.

Pokyny k bezpečnému používání:

1. Používejte výrobek výhradně k čištění psích tlapek.
2. Naplňte čistič vodou a přidejte jemný čisticí prostředek, pokud je to nutné.
3. Vyhněte se používání horké vody, která by mohla psí tlapky popálit.

4. Po každém použití produkt důkladně opláchněte a osušte, aby se zabránilo hromadění nečistot nebo bakterií.

5. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat, pokud není používán.

Likvidace:

1. Rozložte výrobek na jednotlivé části.

2. Plastové součásti odevzdejte do recyklačního zařízení.

3. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu.

Slovensky

Tieto bezpečnostné pokyny boli pripravené na základe nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Ich cieľom je chrániť používateľov pred rizikami vyplývajúcimi z nesprávneho používania. Varovania boli formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na starších ľudí a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Analýza rizík:

1. **Riziko pošmyknutia:** Voda alebo mydlo môžu kvapkať na podlahu a zvýšiť riziko pošmyknutia.

2. **Riziko poškriabania:** Ak výrobok nie je správne udržiavaný, môžu sa objaviť ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť psie labky.

3. **Riziko udusenia:** Deti alebo domáce zvieratá môžu náhodne prehltnúť malé odnímateľné časti výrobku.

Pokyny na bezpečné používanie:

1. Používajte výrobok výhradne na čistenie psích labiek.

2. Naplňte čistič vodou a pridajte jemný čistiaci prostriedok, ak je to potrebné.

3. Nepoužívajte horúcu vodu, ktorá by mohla popáliť psie labky.

4. Po každom použití produkt dôkladne opláchnite a osušte, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt alebo baktérií.

5. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat, keď sa nepoužíva.

Likvidácia:

1. Rozložte výrobok na jednotlivé časti.

2. Plastové komponenty recyklujte v špeciálnych recyklačných centrách.

3. Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu odpadu.

Deutsch

Diese Sicherheitshinweise wurden gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Benutzer vor Gefahren schützen, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen könnten. Die Warnhinweise sind einfach und verständlich formuliert, insbesondere im Hinblick auf ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Risikobewertung:

1. **Rutschgefahr:** Wasser oder Seife können auf den Boden tropfen und das Risiko von Ausrutschen erhöhen.

2. **Kratzergefahr:** Bei unsachgemäßer Wartung können scharfe Kanten entstehen, die den Pfoten des Hundes Schaden zufügen könnten.

3. **Erstickungsgefahr:** Kinder oder Haustiere könnten kleine abnehmbare Teile des Produkts versehentlich verschlucken.

Sichere Verwendung:

1. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zum Reinigen der Hundepfoten.

2. Füllen Sie den Reiniger mit Wasser und geben Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel hinzu.

3. Vermeiden Sie die Verwendung von heißem Wasser, da es die Pfoten des Hundes verbrühen könnte.

4. Spülen und trocknen Sie das Produkt nach jeder Verwendung gründlich, um Schmutz- oder Bakterienansammlungen zu vermeiden.

5. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgung:

1. Zerlegen Sie das Produkt in seine Einzelteile.

2. Recyceln Sie Kunststoffteile an geeigneten Recyclingstationen.

3. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.

Українська

Ці рекомендації з безпеки підготовлено відповідно до Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продукції (GPSR). Вони спрямовані на захист користувачів від ризиків, які виникають унаслідок неправильного використання. Попередження сформульовані просто і зрозуміло, з урахуванням потреб літніх людей та осіб з обмеженою рухливістю.

Аналіз ризиків:

1. **Ризик ковзання:** Вода або мило можуть потрапити на підлогу, підвищуючи ризик посковзнутися.
2. **Ризик подряпин:** У разі неправильного догляду можуть з'явитися гострі краї, які можуть пошкодити лапи собаки.
3. **Ризик удушення:** Діти або домашні тварини можуть випадково проковтнути дрібні знімні частини продукту.

Інструкція з безпечного використання:

1. Використовуйте продукт виключно для миття лап собак.
2. Наповніть чашу водою та, за потреби, додайте м'який мийний засіб.
3. Уникайте використання гарячої води, яка може обпекти лапи собаки.
4. Після кожного використання ретельно промийте та висушіть продукт, щоб уникнути накопичення бруду чи бактерій.
5. Зберігайте продукт поза досяжністю дітей та домашніх тварин, коли він не використовується.

Утилізація:

1. Розберіть продукт на складові частини.
2. Пластикові елементи віддайте на переробку до відповідних пунктів збору.
3. Дотримуйтесь місцевих правил утилізації відходів.

Română

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost elaborate conform Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Acestea au ca scop protejarea utilizatorilor împotriva riscurilor generate de utilizarea necorespunzătoare. Avertismentele au fost redactate simplu și clar, ținând cont de nevoile persoanelor în vârstă și cu mobilitate redusă.

Analiza riscurilor:

1. **Risc de alunecare:** Apa sau săpunul pot ajunge pe podea, crescând riscul de alunecare.
2. **Risc de zgârieturi:** Dacă produsul nu este întreținut corespunzător, pot apărea margini ascuțite care ar putea răni labele câinelui.
3. **Risc de sufocare:** Părțile mici și detașabile ale produsului pot fi înghițite accidental de copii sau animale de companie.

Instrucțiuni de utilizare sigură:

1. Utilizați produsul exclusiv pentru curățarea lăbuțelor câinilor.
2. Umpleți recipientul cu apă și, dacă este necesar, adăugați un agent de curățare blând.
3. Evitați utilizarea apei fierbinți, care ar putea provoca arsuri lăbuțelor câinelui.
4. Spălați și uscați produsul după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea murdăriei sau a bacteriilor.
5. Depozitați produsul într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie atunci când nu este utilizat.

Eliminare:

1. Dezasamblați produsul în părți componente.
2. Reciclați componentele din plastic în punctele de reciclare desemnate.
3. Respectați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.

Magyar

Ezek a biztonsági utasítások az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet előírásai alapján készültek. Céljuk a felhasználók védelme a nem megfelelő használatból eredő veszélyektől. Az utasításokat egyszerűen és érthetően fogalmaztuk meg, különös tekintettel az idősebbekre és a mozgásukban korlátozott személyekre.

Kockázatelemzés:

1. **Csúszásveszély:** Víz vagy szappan kifolyhat a padlóra, növelve a csúszás kockázatát.
2. **Karcveszély:** Nem megfelelő karbantartás esetén éles élek alakulhatnak ki, amelyek megsérthetik a kutya mancsát.
3. **Fulladásveszély:** A termék apró, levehető részeit véletlenül lenyelhetik gyermekek vagy háziállatok.

Biztonságos használati utasítás:

1. A terméket kizárólag kutyamancsok tisztítására használja.
2. Töltse meg a tisztítót vízzel, és szükség esetén adjon hozzá enyhe tisztítószert.
3. Kerülje a forró víz használatát, amely megégetheti a kutya mancsát.
4. Használat után alaposan öblítse ki és szárítsa meg a terméket, hogy elkerülje a szennyeződés vagy baktériumok felhalmozódását.
5. Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen, amikor nem használja.

Ártalmatlanítás:

1. Szerelje szét a terméket alkatrészeire.
2. A műanyag részeket adja le újrahasznosító pontokon.
3. Kövesse a helyi hulladékkezelési előírásokat.

Български

Тези инструкции за безопасност са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR). Целта им е да защитят потребителите от рискове, произтичащи от неправилна употреба. Предупрежденията са формулирани просто и разбираемо, с оглед на възрастни хора и лица с ограничена подвижност.

Анализ на риска:

1. **Опасност от подхлъзване:** Вода или сапун могат да попаднат на пода и да увеличат риска от подхлъзване.
2. **Опасност от надраскване:** Ако продуктът не се поддържа правилно, могат да се образуват остри ръбове, които да наранят лапите на кучето.
3. **Опасност от задавяне:** Малки разглобяеми части на продукта могат случайно да бъдат погълнати от деца или домашни любимци.

Инструкции за безопасна употреба:

1. Използвайте продукта само за почистване на лапите на кучето.
2. Напълнете съда с вода и при необходимост добавете мек почистващ препарат.
3. Избягвайте употребата на гореща вода, която може да изгори лапите на кучето.
4. След всяка употреба старателно изплакнете и подсушете продукта, за да предотвратите натрупване на мръсотия или бактерии.
5. Съхранявайте продукта на недостъпно за деца и домашни любимци място, когато не го използвате.

Изхвърляне:

1. Разглобете продукта на части.
2. Рециклирайте пластмасовите елементи в съответните пунктове за рециклиране.
3. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Ελληνικά

Οι παρούσες οδηγίες ασφαλείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR). Στόχος τους είναι η προστασία των χρηστών από κινδύνους που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ηλικιωμένους και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Ανάλυση κινδύνων:

1. **Κίνδυνος ολίσθησης:** Νερό ή σαπούνι μπορεί να χυθούν στο δάπεδο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης.
2. **Κίνδυνος γρατζουνιών:** Η ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αιχμηρών άκρων, που μπορεί να τραυματίσουν τα πόδια του σκύλου.
3. **Κίνδυνος ασφυξίας:** Τα μικρά αποσπώμενα μέρη του προϊόντος μπορεί να καταποθούν κατά λάθος από παιδιά ή κατοικίδια.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης:

1. Χρησιμοποιήστε το προϊόν αποκλειστικά για τον καθαρισμό των πατουσών του σκύλου.
2. Γεμίστε το καθαριστικό με νερό και, αν χρειάζεται, προσθέστε ήπιο απορρυπαντικό.
3. Αποφύγετε τη χρήση ζεστού νερού, το οποίο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στις πατούσες του σκύλου.
4. Ξεπλύνετε και στεγνώστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγετε τη συσσώρευση βρωμιάς ή βακτηρίων.
5. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Απόρριψη:

1. Αποσυναρμολογήστε το προϊόν σε τμήματα.
2. Ανακυκλώστε τα πλαστικά εξαρτήματα σε κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.
3. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Lietuvių

Šios saugos instrukcijos parengtos pagal Reglamentą (ES) 2023/988 dėl bendro gaminių saugos (GPSR). Jų tikslas – apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kylančių dėl netinkamo naudojimo. Įspėjimai suformuluoti paprastai ir suprantamai, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmonių ir riboto judumo asmenų poreikius.

Rizikos analizė:

1. **Paslydimo rizika:** Vanduo arba muilas gali patekti ant grindų, padidindami paslydimo riziką.
2. **Įbrėžimų rizika:** Jei gaminys nėra tinkamai prižiūrimas, gali atsirasti aštrių briaunų, galinčių pažeisti šuns letenas.

3. **Užspringimo rizika:** Mažos nuimamos dalys gali būti netyčia prarytos vaikų ar gyvūnų.

Saugos naudojimo instrukcijos:

1. Naudokite gaminį tik šuns letenų valymui.
2. Užpildykite valiklį vandeniu ir, jei reikia, įpilkite švelnaus ploviklio.
3. Venkite naudoti karštą vandenį, kuris galėtų nudeginti šuns letenas.
4. Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite gaminį, kad išvengtumėte nešvarumų ar bakterijų kaupimosi.
5. Laikykite gaminį vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kai jis nenaudojamas.

Šalinimas:

1. Išardykite gaminį į dalis.
2. Plastiko komponentus atiduokite perdirbti į specializuotus centrus.
3. Vadovaukitės vietiniais atliekų tvarkymo reglamentais.

Latviešu
Šīs drošības instrukcijas sagatavotas saskaņā ar Regulu (ES) 2023/988 par vispārējo produktu drošību (GPSR). Tās paredzētas, lai aizsargātu lietotājus no riskiem, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ. Brīdinājumi formulēti vienkārši un saprotami, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēkus un personas ar ierobežotu pārvietošanos.

Riska analīze:

1. **Slīdēšanas risks:** Ūdens vai ziepes var nokļūt uz grīdas, palielinot paslīdēšanas iespējamību.
2. **Skrāpējumu risks:** Nepareizas apkopes gadījumā var rasties asas malas, kas var sabojāt suņa ķepas.
3. **Aizrīšanās risks:** Produkta mazās noņemamās detaļas var nejauši norīt bērni vai mājdzīvnieki.

Drošas lietošanas instrukcijas:

1. Izmantojiet produktu tikai suņu ķepu tīrīšanai.
2. Piepildiet tīrītāju ar ūdeni un, ja nepieciešams, pievienojiet maigās ziepes.
3. Izvairieties no karsta ūdens izmantošanas, kas varētu apdedzināt suņa ķepas.
4. Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi izskalojiet un nosusiniet produktu, lai novērstu netīrumu vai baktēriju uzkrāšanos.
5. Glabājiet produktu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, kad tas netiek izmantots.

Atkritumu apsaimniekošana:

1. Izjauciet produktu daļās.
2. Plastmasas komponentus nododiet pārstrādes punktos.
3. Izmetiet atkritumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Suomi
Nämä turvallisuusohjeet on laadittu EU-asetuksen 2023/988 yleisestä tuoteturvallisuudesta (GPSR) vaatimusten mukaisesti. Ne on tarkoitettu suojaamaan käyttäjiä väärinkäytöstä johtuvilta vaaroilta. Ohjeet on muotoiltu yksinkertaisesti ja selkeästi, erityisesti ikääntyneiden ja liikkumisrajoitteisten tarpeet huomioiden.

Riskianalyysi:

1. **Lipsumisvaara:** Vesi tai saippua voi päätyä lattialle ja lisätä liukastumisriskiä.
2. **Naarmuuntumisvaara:** Jos tuotetta ei huolleta asianmukaisesti, terävät reunat voivat vahingoittaa koiran tassuja.
3. **Tukehtumisvaara:** Pienet irrotettavat osat voivat päätyä lasten tai lemmikkien nieltäviksi.

Turvallisen käytön ohjeet:

1. Käytä tuotetta vain koirien tassujen puhdistamiseen.
2. Täytä puhdistaja vedellä ja lisää tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
3. Älä käytä kuumaa vettä, joka voi polttaa koiran tassuja.
4. Huuhtele ja kuivaa tuote huolellisesti jokaisen käytön jälkeen, jotta vältät lian tai bakteerien kertymisen.
5. Säilytä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.

Hävittäminen:

1. Purkaa tuote osiin.
2. Vie muoviosat kierrätyspisteeseen.
3. Toimi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Hrvatski
Ove sigurnosne upute izrađene su u skladu s Uredbom (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Cilj im je zaštititi korisnike od rizika koji proizlaze iz nepravilne upotrebe. Upute su jednostavne i razumljive, posebno prilagođene starijim osobama i osobama s ograničenom pokretljivošću.

Analiza rizika:

1. **Rizik od klizanja:** Voda ili sapun mogu dospjeti na pod i povećati rizik od klizanja.

2. **Rizik od ogrebotina:** Ako se proizvod ne održava pravilno, mogu nastati oštri rubovi koji mogu ozlijediti pseće šape.

3. **Rizik od gušenja:** Mali, odvojivi dijelovi proizvoda mogu slučajno progutati djeca ili kućni ljubimci.

Upute za sigurnu upotrebu:

1. Proizvod koristite isključivo za čišćenje psećih šapa.

2. Napunite čistač vodom i, ako je potrebno, dodajte blagi deterdžent.

3. Izbjegavajte upotrebu vruće vode koja bi mogla opeći pseće šape.

4. Nakon svake upotrebe temeljito isperite i osušite proizvod kako biste spriječili nakupljanje prljavštine ili bakterija.

5. Držite proizvod izvan dosega djece i kućnih ljubimaca kada nije u upotrebi.

Zbrinjavanje:

1. Rasklopite proizvod na dijelove.

2. Reciklirajte plastične komponente u odgovarajućim centrima za reciklažu.

3. Slijedite lokalne propise o odlaganju otpada.

Slovenščina
Te varnostne smernice so pripravljene v skladu z Uredbo (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov (GPSR). Namenjene so zaščiti uporabnikov pred tveganji, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Navodila so preprosta in razumljiva, posebej prilagojena starejšim osebam in tistim z omejeno mobilnostjo.

Analiza tveganj:

1. **Tveganje zdrsa:** Voda ali milo lahko pritečeta na tla in povečata tveganje zdrsa.

2. **Tveganje prask:** Če izdelek ni pravilno vzdrževan, se lahko pojavijo ostri robovi, ki bi lahko poškodovali pasje tačke.

3. **Tveganje zadušitve:** Majhni, odstranljivi deli izdelka lahko nehote pogoltnejo otroci ali hišni ljubljenčki.

Navodila za varno uporabo:

1. Izdelek uporabljajte izključno za čiščenje pasjih tačk.

2. Napolnite čistilnik z vodo in po potrebi dodajte blag detergent.

3. Izogibajte se uporabi vroče vode, ki bi lahko opekla pasje tačke.

4. Po vsaki uporabi izdelek temeljito sperite in osušite, da preprečite kopičenje umazanije ali bakterij.

5. Izdelek hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov, ko ni v uporabi.

Odstranjevanje:

1. Razstavite izdelek na posamezne dele.

2. Plastične dele reciklirajte v ustreznih centrih za reciklažo.

3. Upoštevajte lokalne predpise za odstranjevanje odpadkov.

Français
Ces consignes de sécurité ont été élaborées conformément au règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs contre les risques liés à une mauvaise utilisation. Les avertissements ont été formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des besoins des personnes âgées et à mobilité réduite.

Analyse des risques :

1. **Risque de glissade :** De l'eau ou du savon peut tomber sur le sol, augmentant le risque de chute.

2. **Risque de coupure :** Un entretien inadéquat peut entraîner l'apparition de bords tranchants, susceptibles de blesser les pattes du chien.

3. **Risque d'étouffement :** Les petites parties détachables du produit peuvent être accidentellement avalées par des enfants ou des animaux.

Instructions d'utilisation sécurisée :

1. Utilisez le produit exclusivement pour nettoyer les pattes des chiens.

2. Remplissez le nettoyeur avec de l'eau et ajoutez, si nécessaire, un détergent doux.

3. Évitez d'utiliser de l'eau chaude, qui pourrait brûler les pattes du chien.

4. Rincez et séchez soigneusement le produit après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de saleté ou de bactéries.

5. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux lorsqu'il n'est pas utilisé.

Élimination :

1. Démontez le produit en pièces.

2. Recyclez les parties en plastique dans des points de recyclage spécialisés.

3. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets.

Español

Estas instrucciones de seguridad han sido elaboradas conforme al Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Su objetivo es proteger a los usuarios de los riesgos derivados de un uso inadecuado. Las advertencias han sido redactadas de manera sencilla y comprensible, teniendo en cuenta las necesidades de las personas mayores y con movilidad reducida.

Análisis de riesgos:

1. **Riesgo de resbalones:** El agua o el jabón pueden derramarse en el suelo, aumentando el riesgo de caídas.
2. **Riesgo de arañazos:** Un mantenimiento inadecuado puede causar bordes afilados que podrían dañar las patas del perro.
3. **Riesgo de asfixia:** Las partes pequeñas y desmontables del producto pueden ser ingeridas accidentalmente por niños o mascotas.

Instrucciones de uso seguro:

1. Utilice el producto exclusivamente para limpiar las patas de los perros.
2. Llene el limpiador con agua y añada un detergente suave si es necesario.
3. Evite utilizar agua caliente, ya que podría quemar las patas del perro.
4. Enjuague y seque el producto cuidadosamente después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad o bacterias.
5. Guarde el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas cuando no esté en uso.

Eliminación:

1. Desmonte el producto en sus partes.
2. Recicle las piezas de plástico en los puntos de reciclaje correspondientes.
3. Siga las normativas locales sobre eliminación de residuos.

Svenska

Dessa säkerhetsinstruktioner har utarbetats i enlighet med förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). De är utformade för att skydda användare från risker som uppstår vid felaktig användning. Varningarna har formulerats på ett enkelt och tydligt sätt, med hänsyn till äldre och personer med begränsad rörlighet.

Riskanalys:

1. **Halkrisk:** Vatten eller tvål kan hamna på golvet och öka risken för halka.
2. **Reporisk:** Bristande underhåll kan leda till vassa kanter som kan skada hundens tassar.
3. **Kvävningsrisk:** Små avtagbara delar av produkten kan oavsiktligt sväljas av barn eller husdjur.

Säkra användarinstruktioner:

1. Använd produkten endast för att rengöra hundens tassar.
2. Fyll rengöringskoppen med vatten och tillsätt ett milt rengöringsmedel vid behov.
3. Undvik att använda varmt vatten som kan orsaka brännskador på hundens tassar.
4. Skölj och torka produkten noggrant efter varje användning för att förhindra ansamling av smuts eller bakterier.
5. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.

Återvinning:

1. Demontera produkten i delar.
2. Återvinn plastdelar på en återvinningsstation.
3. Följ lokala regler för avfallshantering.

Português

Estas instruções de segurança foram elaboradas em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/988 sobre segurança geral dos produtos (GPSR). Elas visam proteger os usuários contra os riscos decorrentes do uso inadequado. As advertências foram redigidas de forma simples e clara, considerando as necessidades de pessoas idosas e com mobilidade reduzida.

Análise de riscos:

1. **Risco de escorregamento:** Água ou sabão podem derramar no chão, aumentando o risco de quedas.
2. **Risco de arranhões:** A falta de manutenção pode causar bordas afiadas que podem machucar as patas do cão.
3. **Risco de asfixia:** Partes pequenas e removíveis do produto podem ser ingeridas acidentalmente por crianças ou animais de estimação.

Instruções de uso seguro:

1. Use o produto exclusivamente para limpar as patas dos cães.
2. Encha o limpador com água e, se necessário, adicione um detergente suave.
3. Evite usar água quente, pois pode causar queimaduras nas patas do cão.
4. Lave e seque o produto cuidadosamente após cada uso para evitar o acúmulo de sujeira ou bactérias.
5. Armazene o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação quando não estiver em uso.

Descarte:

1. Desmonte o produto em partes.
2. Recicle as partes plásticas em pontos de coleta apropriados.
3. Siga as regulamentações locais para descarte de resíduos.

Nederlands
Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen risico's die voortvloeien uit onjuist gebruik. De waarschuwingen zijn eenvoudig en begrijpelijk geformuleerd, rekening houdend met ouderen en mensen met beperkte mobiliteit.

Risicoanalyse:

1. **Uitglijdingsgevaar:** Water of zeep kan op de vloer terechtkomen, waardoor het risico op uitglijden toeneemt.
2. **Krasgevaar:** Onvoldoende onderhoud kan leiden tot scherpe randen die de poten van de hond kunnen beschadigen.
3. **Verstikkingsgevaar:** Kleine, afneembare onderdelen van het product kunnen per ongeluk worden ingeslikt door kinderen of huisdieren.

Veilige gebruiksinstructies:

1. Gebruik het product uitsluitend voor het reinigen van hondenpoten.
2. Vul de reiniger met water en voeg indien nodig een mild reinigingsmiddel toe.
3. Vermijd het gebruik van heet water, omdat dit de poten van de hond kan verbranden.
4. Spoel en droog het product grondig na elk gebruik om ophoping van vuil of bacteriën te voorkomen.
5. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren wanneer het niet in gebruik is.

Verwijdering:

1. Demonteer het product in onderdelen.
2. Recycle plastic onderdelen bij aangewezen recyclingpunten.
3. Volg lokale voorschriften voor afvalbeheer.

Italiano
Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Hanno l'obiettivo di proteggere gli utenti dai rischi derivanti da un uso improprio. Gli avvertimenti sono stati formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle esigenze degli anziani e delle persone con mobilità ridotta.

Analisi dei rischi:

1. **Rischio di scivolamento:** Acqua o sapone possono cadere sul pavimento, aumentando il rischio di scivolate.
2. **Rischio di graffi:** Una manutenzione inadeguata può causare bordi taglienti che potrebbero ferire le zampe del cane.
3. **Rischio di soffocamento:** Le parti piccole e rimovibili del prodotto possono essere ingerite accidentalmente da bambini o animali domestici.

Istruzioni per un uso sicuro:

1. Utilizzare il prodotto esclusivamente per pulire le zampe dei cani.
2. Riempire il pulitore con acqua e aggiungere un detergente delicato, se necessario.
3. Evitare di utilizzare acqua calda che potrebbe scottare le zampe del cane.
4. Risciacquare e asciugare accuratamente il prodotto dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di sporco o batteri.
5. Conservare il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non in uso.

Smaltimento:

1. Smontare il prodotto in parti.
2. Riciclare le parti in plastica nei centri di raccolta designati.
3. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.