Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

Analiza ryzyka:

Lampion papierowy LED Halloween jest produktem dekoracyjnym i przeznaczonym do stosowania wyłącznie w warunkach suchego środowiska. Zastosowanie lampionu w wilgotnym otoczeniu może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych i stanowić zagrożenie. Należy również unikać kontaktu z płomieniami lub źródłami wysokiej temperatury, ponieważ papier może łatwo ulec zapłonowi.

Instrukcja bezpiecznego używania:

1. **Produkt przeznaczony jest dla osób powyżej 14. roku życia.**
2. **Lampion należy używać tylko w suchych warunkach, z dala od wody i wilgoci.**
3. **Nie pozostawiaj lampionu bez nadzoru podczas użytkowania.**
4. **Nie stosować w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.**
5. **Po użyciu wyłącz lampion i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.**

Instrukcja utylizacji:

Lampion należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych. Ze względu na elementy elektroniczne, produkt nie powinien być wyrzucany do standardowego pojemnika na śmieci. Należy go oddać do punktu zbiórki elektroodpadów.

English:

These safety instructions have been prepared in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR). Their purpose is to protect users from hazards arising from improper use. The warnings are formulated in a simple and understandable way, keeping in mind older people and those with limited mobility.

Risk Analysis:

The Halloween paper LED lantern is a decorative product intended for use only in dry environments. Using the lantern in a damp environment may cause damage to the electronic components and present a hazard. Also, avoid contact with open flames or high-temperature sources, as the paper is highly flammable.

Safe Usage Instructions:

1. **This product is intended for persons over 14 years of age.**
2. **The lantern should only be used in dry conditions, away from water and moisture.**
3. **Do not leave the lantern unattended while in use.**
4. **Do not use near open flames or sources of high temperature.**
5. **After use, turn off the lantern and ensure it is properly secured to prevent accidental activation.**

Disposal Instructions:

The lantern should be disposed of in accordance with local regulations regarding electronic waste. Due to its electronic components, the product should not be disposed of in standard household waste. Please take it to an electronic waste collection point.

Čeština:

Tato bezpečnostní upozornění byla připravena v souladu s požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Jejich cílem je chránit uživatele před nebezpečími vyplývajícími z nesprávného použití. Upozornění jsou formulována jednoduchým a srozumitelným způsobem, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Analýza rizik:

Papírový LED lampion Halloween je dekorační výrobek určený k použití pouze v suchém prostředí. Použití lampionu ve vlhkém prostředí může vést k poškození elektronických komponentů a představovat nebezpečí. Vyhněte se také kontaktu s otevřeným ohněm nebo vysokoteplotními zdroji, protože papír je vysoce hořlavý.

Pokyny pro bezpečné použití:

1. **Tento výrobek je určen pro osoby starší 14 let.**
2. **Lampion používejte pouze v suchých podmínkách, mimo vodu a vlhkost.**
3. **Neponechávejte lampion bez dozoru při používání.**
4. **Nepoužívejte lampion v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysoké teploty.**

5. **Po použití lampion vypněte a ujistěte se, že je správně zabezpečen, aby se předešlo náhodnému zapnutí.**

Pokyny pro likvidaci:

Lampion by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o nakládání s elektroodpadem. Vzhledem k elektronickým komponentám by neměl být vyhazován do běžného odpadu. Měl by být odevzdán do sběrného místa pro elektroodpad.

Slovenčina:

Tieto bezpečnostné pokyny boli pripravené v súlade s požiadavkami Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Ich cieľom je chrániť používateľov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z nesprávneho použitia. Upozornenia sú formulované jednoducho a zrozumiteľne, so zreteľom na starších ľudí a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Analýza rizík:

Halloween lampáš z papiera LED je dekoratívny výrobok určený na použitie iba v suchých podmienkach. Používanie lampáša vo vlhkom prostredí môže spôsobiť poškodenie elektronických komponentov a predstavovať nebezpečenstvo. Rovnako sa vyhnite kontaktu s otvoreným ohňom alebo zdrojmi vysokej teploty, pretože papier je vysoko horľavý.

Pokyny pre bezpečné používanie:

1. **Tento výrobok je určený pre osoby staršie ako 14 rokov.**
2. **Lampáš používajte iba v suchých podmienkach, mimo vody a vlhkosti.**
3. **Neponechávajte lampáš bez dozoru počas používania.**
4. **Nepoužívajte lampáš v blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojov vysokej teploty.**
5. **Po použití lampáš vypnite a uistite sa, že je správne zabezpečený pred náhodným zapnutím.**

Pokyny na likvidáciu:

Lampáš by mal byť likvidovaný v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa elektroodpadu. Vzhľadom na elektronické komponenty by nemal byť vyhadzovaný do bežného odpadu. Mal by byť odovzdaný na zberný bod elektroodpadu.

Deutsch:

Diese Sicherheitshinweise wurden gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie dienen dem Schutz der Benutzer vor Gefahren, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. Die Warnhinweise sind einfach und verständlich formuliert, wobei ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität berücksichtigt werden.

Risikomanalyse:

Die Halloween-Papier-LED-Laterne ist ein dekoratives Produkt, das nur in trockenen Umgebungen verwendet werden darf. Die Verwendung der Laterne in feuchter Umgebung kann zu Schäden an den elektronischen Komponenten führen und eine Gefahr darstellen. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit offenen Flammen oder Wärmequellen, da das Papier leicht entflammbar ist.

Sicherheitsanweisungen zur Verwendung:

1. **Dieses Produkt ist für Personen über 14 Jahre bestimmt.**
2. **Verwenden Sie die Laterne nur in trockenen Bedingungen, fern von Wasser und Feuchtigkeit.**
3. **Lassen Sie die Laterne während der Nutzung nicht unbeaufsichtigt.**
4. **Verwenden Sie sie nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen.**
5. **Schalten Sie die Laterne nach Gebrauch aus und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß gesichert ist, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.**

Entsorgungsanweisungen:

Die Laterne sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroabfälle entsorgt werden. Aufgrund der elektronischen Komponenten sollte das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll geworfen werden. Es sollte zu einer Sammelstelle für Elektroschrott gebracht werden.

Українська:

Ці інструкції з безпеки підготовлені відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продукції (GPSR). Їх мета — захистити користувачів від небезпек, що виникають внаслідок неправильного використання. Попередження сформульовані просто та зрозуміло, з урахуванням людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями.

Аналіз ризиків:

Світильник із паперу LED на Хелловін — це декоративний виріб, який призначений тільки для використання в сухих умовах. Використання світильника у вологому середовищі може призвести до пошкодження електронних компонентів і створити небезпеку. Також необхідно уникати контакту з відкритим вогнем або джерелами високої температури, оскільки папір є легкозаймистим.

Інструкція з безпечного використання:

1. **Цей виріб призначений для осіб старше 14 років.**
2. **Використовуйте світильник тільки в сухих умовах, далеко від води та вологи.**
3. **Не залишайте світильник без нагляду під час використання.**
4. **Не використовуйте світильник поблизу відкритого вогню або джерел високої температури.**
5. **Після використання вимикайте світильник і переконайтеся, що він надійно зафіксований, щоб уникнути випадкового увімкнення.**

Інструкція з утилізації:

Світильник слід утилізувати відповідно до місцевих правил поводження з електронними відходами. Через наявність електронних компонентів, продукт не слід викидати у звичайне сміття. Здайте його в пункт збору електронних відходів.

Română:

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost pregătite conform cerințelor Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Scopul acestora este de a proteja utilizatorii de pericolele cauzate de utilizarea incorectă a produsului. Avertismentele sunt formulate într-un mod simplu și ușor de înțeles, având în vedere persoanele în vârstă și persoanele cu mobilitate redusă.

Analiza riscurilor:

Lanterna de hârtie LED Halloween este un produs decorativ destinat să fie utilizat doar în medii uscate. Utilizarea lanternei într-un mediu umed poate duce la deteriorarea componentelor electronice și poate reprezenta un pericol. De asemenea, evitați contactul cu flăcările deschise sau cu sursele de temperaturi ridicate, deoarece hârtia este ușor inflamabilă.

Instrucțiuni pentru utilizare în siguranță:

1. **Acest produs este destinat persoanelor cu vârsta de peste 14 ani.**
2. **Folosiți lanterna doar în condiții de uscat, departe de apă și umiditate.**
3. **Nu lăsați lanterna nesupravegheată în timpul utilizării.**
4. **Nu folosiți lanterna în apropierea focului deschis sau a surselor de temperatură ridicată.**
5. **După utilizare, opriți lanterna și asigurați-vă că este corect securizată pentru a preveni activarea accidentală.**

Instrucțiuni de eliminare:

Lanterna trebuie eliminată conform reglementărilor locale privind deșeurile electronice. Datorită componentelor electronice, produsul nu trebuie aruncat la gunoiul menajer. Trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor electronice.

Magyar:

Ezeket a biztonsági utasításokat az (EU) 2023/988 számú rendelet, az általános termékbiztonságról (GPSR) szóló előírásainak megfelelően készítettük el. Céljuk, hogy megvédjék a felhasználókat a termék helytelen használatából eredő veszélyektől. Az figyelmeztetéseket egyszerűen és érthetően fogalmaztuk meg, figyelembe véve az idősebb személyeket és a mozgáskorlátozottakat.

Kockázatelemzés:

A Halloween papírlámpás LED dekoratív termék, amelyet csak száraz környezetben szabad használni. A lámpás nedves környezetben történő használata elektronikai komponensek sérüléséhez és veszélyforrást jelenthet. Kerülni kell az érintkezést nyílt lángokkal vagy magas hőmérsékletű forrásokkal, mivel a papír könnyen gyúlékony.

Biztonságos használati utasítás:

1. **Ez a termék 14 évesnél idősebb személyek számára készült.**
2. **A lámpást csak száraz környezetben, víztől és párától távol használja.**
3. **Ne hagyja felügyelet nélkül a lámpást használat közben.**
4. **Ne használja nyílt lángok vagy magas hőmérsékletű források közelében.**
5. **Használat után kapcsolja ki a lámpást, és győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzítette, hogy elkerülje a véletlenszerű bekapcsolódást.**

Hulladékkezelési utasítások:

A lámpást a helyi elektronikai hulladékkezelési előírások szerint kell eltüntetni. Mivel elektronikai komponenseket tartalmaz, a terméket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Elektronikai hulladékgyűjtő pontba kell vinni.

Български:

Тези указания за безопасност са подготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR). Те имат за цел да защитят потребителите от опасности, произтичащи от неправилно използване. Уведомленията са формулирани по начин, който е прост и разбираем, като се има предвид възрастни хора и лица с ограничена подвижност.

Анализ на рисковете:

Хелоуин фенерът от хартия с LED е декоративен продукт, предназначен да се използва само в суха среда. Използването на фенера в влажна среда може да доведе до повреда на електронните компоненти и да създаде опасност. Избягвайте контакт с открит огън или източници на висока температура, тъй като хартията е лесно запалима.

Инструкции за безопасно използване:

1. **Този продукт е предназначен за лица над 14 години.**
2. **Използвайте фенера само в сухи условия, далеч от вода и влага.**
3. **Не оставяйте фенера без надзор по време на употреба.**
4. **Не използвайте фенера в близост до открит огън или източници на висока температура.**
5. **След употреба изключете фенера и се уверете, че е добре закрепен, за да се предотврати случайно включване.**

Инструкции за изхвърляне:

Фенерът трябва да бъде изхвърлен в съответствие с местните разпоредби за електронни отпадъци. Поради електронните компоненти, продуктът не трябва да се изхвърля в обикновеното сметище. Трябва да бъде предаден в пункт за събиране на електронни отпадъци.

Ελληνικά:

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με την γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR). Σκοπός τους είναι η προστασία των χρηστών από κινδύνους που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Οι προειδοποιήσεις διατυπώνονται με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ηλικιωμένα άτομα και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Ανάλυση κινδύνου:

Ο χαρτοφύλακας LED Halloween είναι ένα διακοσμητικό προϊόν που προορίζεται μόνο για χρήση σε ξηρό περιβάλλον. Η χρήση της λάμπας σε υγρό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και να δημιουργήσει κίνδυνο. Αποφύγετε την επαφή με ανοιχτή φωτιά ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας, καθώς το χαρτί είναι εύφλεκτο.

Οδηγίες για ασφαλή χρήση:

1. **Το προϊόν αυτό προορίζεται για άτομα άνω των 14 ετών.**
2. **Χρησιμοποιείτε τη λάμπα μόνο σε ξηρές συνθήκες, μακριά από νερό και υγρασία.**
3. **Μην αφήνετε τη λάμπα χωρίς επιτήρηση κατά τη χρήση.**
4. **Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας.**
5. **Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη λάμπα και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισμένη για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίησή της.**

Οδηγίες για την απόρριψη:

Η λάμπα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Εξαιτίας των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί στα κανονικά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Lietuvių:

Šios saugos instrukcijos parengtos pagal Europos Sąjungos Reglamentą (ES) 2023/988 dėl bendros produktų saugos (GPSR). Jų tikslas – apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kylančių dėl netinkamo naudojimo. Įspėjimai pateikti paprastu ir suprantamu būdu, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmones ir žmones su judėjimo sutrikimais.

Rizikos analizė:

Helovino LED popierinis žibintas yra dekoratyvinis produktas, skirtas naudoti tik sausose sąlygose. Naudojant žibintą drėgnoje aplinkoje, gali būti sugadinti elektroniniai komponentai ir kyla pavojus. Venkite sąlyčio

su atvira liepsna ar aukštos temperatūros šaltiniais, nes popierius yra lengvai užsidegantis.

Saugios naudojimo instrukcijos:

1. **Šis produktas skirtas asmenims, vyresniems nei 14 metų.**
2. **Naudokite žibintą tik sausose sąlygose, toliau nuo vandens ir drėgmės.**
3. **Nelaikykite žibinto be priežiūros naudojimo metu.**
4. **Nenaudokite žibinto arti atviros liepsnos ar aukštos temperatūros šaltinių.**
5. **Po naudojimo išjunkite žibintą ir įsitikinkite, kad jis yra tvirtai pritvirtintas, kad būtų išvengta netyčinio įjungimo.**

Naudojimo instrukcijos atliekant išmetimą:

Žibintą reikia išmesti pagal vietinius elektroninių atliekų tvarkymo taisykles. Kadangi produktas turi elektroninių komponentų, jo negalima išmesti į įprastą šiukšlių dėžę. Jį reikia pristatyti į elektroninių atliekų surinkimo punktą.

Latviešu:

Šie drošības norādījumi sagatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/988 par produktu vispārējo drošību (GPSR). To mērķis ir aizsargāt lietotājus no riskiem, kas rodas no nepareizas produkta lietošanas. Brīdinājumi ir formulēti vienkāršā un saprotamā veidā, ņemot vērā gados vecākus cilvēkus un cilvēkus ar ierobežotu kustību spēju.

Risku analīze:

Helovīnu LED papīra laterna ir dekoratīvs produkts, kas paredzēts tikai lietošanai sausā vidē. Lietojot laternu mitrā vidē, var tikt bojāti elektroniskie komponenti un radīt bīstamība. Izvairieties no saskares ar atklātu liesmu vai augstas temperatūras avotiem, jo papīrs ir viegli uzliesmojošs.

Drošas lietošanas norādījumi:

1. **Šis produkts ir paredzēts personām, kas vecākas par 14 gadiem.**
2. **Lietojiet laternu tikai sausos apstākļos, tālāk no ūdens un mitruma.**
3. **Neatstājiet laternu bez uzraudzības lietošanas laikā.**
4. **Nelietojiet laternu tuvumā pie atklātām liesmām vai augstas temperatūras avotiem.**
5. **Pēc lietošanas izslēdziet laternu un pārliecinieties, ka tā ir droši nostiprināta, lai novērstu nejaušu ieslēgšanos.**

Atkritumu utilizēšanas norādījumi:

Laternu jāizņīcina saskaņā ar vietējiem elektronisko atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Ņemot vērā elektroniskos komponentus, produktu nedrīkst izmest parastajos atkritumos. Tas jānogādā elektronisko atkritumu savākšanas punktā.

Suomi:

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu Euroopan unionin asetuksen (EU) 2023/988 mukaan yleisestä tuoteturvallisuudesta (GPSR). Niiden tarkoituksena on suojella käyttäjiä vaaroilta, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä. Varotoimet on muotoiltu yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, ottaen huomioon vanhukset ja liikkumisrajoitteiset henkilöt.

Riskianalyysi:

Halloweenin LED-paperilyhty on koristeellinen tuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa olosuhteissa. Lyhdyn käyttö kosteassa ympäristössä voi vahingoittaa elektronisia komponentteja ja aiheuttaa vaaran. Vältä yhteyksiä avotuleen tai kuumiin lähteisiin, koska paperi on helposti syttyvää.

Turvallisen käytön ohjeet:

1. **Tämä tuote on tarkoitettu yli 14-vuotiaille henkilöille.**
2. **Käytä lyhtyä vain kuivissa olosuhteissa, kaukana vedestä ja kosteudesta.**
3. **Älä jätä lyhtyä valvonnatta käytön aikana.**
4. **Älä käytä lyhtyä lähellä avotulta tai kuumia lähteitä.**
5. **Käytön jälkeen sammuta lyhty ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty estääksesi vahingossa käynnistymisen.**

Käyttöohjeet hävittämiseen:

Lyhty tulee hävittää paikallisten sähköromukäsittelysääntöjen mukaisesti. Koska tuote sisältää elektronisia komponentteja, sitä ei saa heittää tavallisiin jätteisiin. Se tulee viedä sähköromukeräyspisteeseen.

Hrvatski:

Ove sigurnosne upute pripremljene su u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti

proizvoda (GPSR). Cilj im je zaštititi korisnike od opasnosti koje nastaju nepravilnim korištenjem proizvoda. Upozorenja su formulirana na jednostavan i razumljiv način, s obzirom na starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću.

Analiza rizika:

Halloween papirna LED svjetiljka je dekorativni proizvod koji je namijenjen isključivo za upotrebu u suhim uvjetima. Korištenje svjetiljke u vlažnim uvjetima može oštetiti elektroničke komponente i stvoriti opasnost. Izbjegavajte kontakt s otvorenom vatrom ili izvorima visoke temperature jer je papir lako zapaljiv.

Upute za sigurno korištenje:

1. **Ovaj proizvod je namijenjen osobama starijim od 14 godina.**
2. **Koristite svjetiljku samo u suhim uvjetima, daleko od vode i vlage.**
3. **Ne ostavljajte svjetiljku bez nadzora tijekom upotrebe.**
4. **Ne koristite svjetiljku u blizini otvorenog plamena ili izvora visoke temperature.**
5. **Nakon upotrebe isključite svjetiljku i provjerite da je sigurno pričvršćena kako biste spriječili slučajno uključivanje.**

Upute za odlaganje:

Svjetiljka se mora odložiti u skladu s lokalnim pravilima za elektronički otpad. Zbog prisutnosti elektroničkih komponenti, proizvod se ne smije bacati u obični otpad. Treba ga predati na mjesto za prikupljanje elektroničkog otpada.

Slovenščina:

Ta varnostna navodila so pripravljena v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti izdelkov (GPSR). Njihov namen je zaščititi uporabnike pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe izdelka. Opozorila so oblikovana na preprost in razumljiv način, pri čemer so upoštevani starejši ljudje in osebe z omejeno gibljivostjo.

Analiza tveganja:

Halloween papirna LED svetilka je dekorativni izdelek, namenjen izključno za uporabo v suhih pogojih. Uporaba svetilke v vlažnem okolju lahko poškoduje elektronske komponente in predstavlja nevarnost. Izogibajte se stiku z odprto ognjem ali viri visoke temperature, saj je papir lahko vnetljiv.

Navodila za varno uporabo:

1. **Ta izdelek je namenjen osebam, starejšim od 14 let.**
2. **Svetilko uporabljajte samo v suhih pogojih, stran od vode in vlage.**
3. **Ne puščajte svetilke brez nadzora med uporabo.**
4. **Svetilke ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali virov visoke temperature.**
5. **Po uporabi izklopite svetilko in preverite, ali je trdno pritrjena, da preprečite nenamerno vklopitev.**

Navodila za odstranjevanje:

Svetilko odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z elektronskimi odpadki. Zaradi prisotnosti elektronskih komponent izdelek ne sme biti odložen v običajni smeti. Predati ga je treba v zbirni center za elektronske odpadke.

Français:

Ces instructions de sécurité ont été rédigées conformément aux exigences du règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR). Leur objectif est de protéger les utilisateurs contre les dangers liés à une mauvaise utilisation du produit. Les avertissements sont formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

Analyse des risques :

La lanterne Halloween en papier LED est un produit décoratif conçu uniquement pour une utilisation dans des environnements secs. L'utilisation de la lanterne dans un environnement humide peut endommager les composants électroniques et représenter un danger. Évitez tout contact avec une flamme nue ou des sources de chaleur élevée, car le papier est facilement inflammable.

Instructions pour une utilisation en toute sécurité :

1. **Ce produit est destiné aux personnes de plus de 14 ans.**
2. **Utilisez la lanterne uniquement dans des environnements secs, loin de l'eau et de l'humidité.**
3. **Ne laissez pas la lanterne sans surveillance pendant son utilisation.**
4. **N'utilisez pas la lanterne à proximité d'une flamme nue ou de sources de chaleur élevée.**

5. **Après utilisation, éteignez la lanterne et assurez-vous qu'elle est bien fixée pour éviter toute activation accidentelle.**

Instructions d'élimination :

La lanterne doit être éliminée conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques. En raison des composants électroniques, le produit ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de collecte des déchets électroniques.

Español:

Estas instrucciones de seguridad han sido elaboradas de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Su objetivo es proteger a los usuarios de los peligros derivados del uso incorrecto del producto. Las advertencias están formuladas de manera sencilla y comprensible, teniendo en cuenta a las personas mayores y a las personas con movilidad reducida.

Análisis de riesgos:

La linterna de Halloween de papel con LED es un producto decorativo diseñado para su uso únicamente en ambientes secos. El uso de la linterna en un ambiente húmedo puede dañar los componentes electrónicos y representar un peligro. Evite el contacto con llamas abiertas o fuentes de alta temperatura, ya que el papel es fácilmente inflamable.

Instrucciones de uso seguro:

1. **Este producto está destinado a personas mayores de 14 años.**
2. **Use la linterna solo en ambientes secos, lejos del agua y la humedad.**
3. **No deje la linterna sin supervisión durante su uso.**
4. **No utilice la linterna cerca de llamas abiertas o fuentes de alta temperatura.**
5. **Después de usarla, apague la linterna y asegúrese de que esté bien fijada para evitar su activación accidental.**

Instrucciones de eliminación:

La linterna debe ser eliminada de acuerdo con las regulaciones locales de residuos electrónicos. Debido a sus componentes electrónicos, el producto no debe ser desechado en la basura común. Debe entregarse en un punto de recogida de residuos electrónicos.

Svenska:

Dessa säkerhetsanvisningar har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). Syftet är att skydda användare från risker som uppstår vid felaktig användning av produkten. Varningarna är formulerade på ett enkelt och förståeligt sätt, med hänsyn till äldre personer och personer med rörelsehinder.

Riskanalys:

Halloween LED-papperslykta är en dekorativ produkt som endast är avsedd för användning i torra miljöer. Användning av lampan i en fuktig miljö kan skada de elektroniska komponenterna och orsaka fara. Undvik kontakt med öppen eld eller källor med hög temperatur eftersom papper är lättantändligt.

Instruktioner för säker användning:

1. **Denna produkt är avsedd för personer över 14 år.**
2. **Använd endast lampan i torra miljöer, långt från vatten och fukt.**
3. **Lämna inte lampan utan uppsikt under användning.**
4. **Använd inte lampan nära öppen eld eller källor med hög temperatur.**
5. **Stäng av lampan efter användning och se till att den är ordentligt fäst för att förhindra oavsiktlig aktivering.**

Instruktioner för bortskaffande:

Lampan ska kasseras enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall. På grund av de elektroniska komponenterna får produkten inte slängas i hushållssoporna. Den ska lämnas vid en insamlingspunkt för elektroniskt avfall.

Português:

Estas instruções de segurança foram elaboradas de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2023/988 sobre a segurança geral dos produtos (GPSR). O objetivo é proteger os utilizadores dos perigos resultantes do uso indevido do produto. Os avisos são formulados de forma simples e compreensível, tendo em conta as pessoas idosas e as pessoas com mobilidade reduzida.

Análise de riscos:

A lanterna de Halloween em papel com LED é um produto decorativo destinado a ser usado apenas em ambientes secos. O uso da lanterna em ambientes

húmidos pode danificar os componentes eletrónicos e criar riscos. Evite o contacto com chamas abertas ou fontes de altas temperaturas, uma vez que o papel é altamente inflamável.

Instruções de uso seguro:

1. **Este produto é destinado a pessoas com mais de 14 anos.**
2. **Utilize a lanterna apenas em ambientes secos, longe de água e humidade.**
3. **Não deixe a lanterna sem vigilância durante o uso.**
4. **Não utilize a lanterna perto de chamas abertas ou fontes de altas temperaturas.**
5. **Após o uso, desligue a lanterna e certifique-se de que está bem fixada para evitar ativações acidentais.**

Instruções para eliminação:

A lanterna deve ser descartada de acordo com as regulamentações locais de resíduos eletrónicos. Devido aos componentes eletrónicos, o produto não deve ser descartado no lixo comum. Deve ser entregue num ponto de recolha de resíduos eletrónicos.

Nederlands:

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld volgens de vereisten van Verordening (EU) 2023/988 betreffende de algemene productveiligheid (GPSR). Het doel is om gebruikers te beschermen tegen risico's die voortkomen uit onjuist gebruik van het product. De waarschuwingen zijn op een eenvoudige en begrijpelijke manier geformuleerd, rekening houdend met ouderen en mensen met beperkte mobiliteit.

Risicoanalyse:

De Halloween LED papieren lantaarn is een decoratief product dat alleen in droge omgevingen mag worden gebruikt. Het gebruik van de lantaarn in een vochtige omgeving kan de elektronische componenten beschadigen en een gevaar veroorzaken. Vermijd contact met open vlammen of hoge temperatuurbronnen, aangezien papier gemakkelijk brandt.

Instructies voor veilig gebruik:

1. **Dit product is bedoeld voor personen ouder dan 14 jaar.**
2. **Gebruik de lantaarn alleen in droge omgevingen, ver weg van water en vocht.**
3. **Laat de lantaarn niet onbeheerd achter tijdens gebruik.**
4. **Gebruik de lantaarn niet in de buurt van open vlammen of hoge temperatuurbronnen.**
5. **Zet de lantaarn uit na gebruik en zorg ervoor dat deze goed vastzit om onbedoeld inschakelen te voorkomen.**

Instructies voor verwijdering:

De lantaarn moet worden afgevoerd volgens de lokale regels voor elektronische afvalverwerking. Vanwege de elektronische componenten mag het product niet in het gewone afval worden gegooid. Het moet worden afgegeven op een inzamelpunt voor elektronisch afval.

Italiano:

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità con i requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Il loro scopo è proteggere gli utenti dai pericoli derivanti dall'uso improprio del prodotto. Gli avvisi sono formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle persone anziane e delle persone con mobilità ridotta.

Analisi dei rischi:

La lanterna di Halloween in carta con LED è un prodotto decorativo destinato ad essere utilizzato solo in ambienti asciutti. L'uso della lanterna in ambienti umidi può danneggiare i componenti elettronici e creare un pericolo. Evitare il contatto con fiamme libere o fonti di alta temperatura, poiché la carta è facilmente infiammabile.

Istruzioni per un uso sicuro:

1. **Questo prodotto è destinato a persone di età superiore ai 14 anni.**
2. **Utilizzare la lanterna solo in ambienti asciutti, lontano da acqua e umidità.**
3. **Non lasciare la lanterna incustodita durante l'uso.**
4. **Non utilizzare la lanterna vicino a fiamme libere o fonti di alta temperatura.**
5. **Dopo l'uso, spegnere la lanterna e assicurarsi che sia ben fissata per evitare attivazioni accidentali.**

Istruzioni per lo smaltimento:

La lanterna deve essere smaltita in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici. Poiché il prodotto contiene componenti elettronici, non deve essere gettato nei rifiuti comuni. Deve essere consegnato a un punto di raccolta di rifiuti elettronici.

Polski:

Instrukcja obsługi: Lampion papierowy LED Halloween

1. **Użytkowanie**:
   Lampion papierowy LED przeznaczony jest do dekoracji wnętrz, szczególnie na Halloween. Włóż baterie do obudowy lampionu (jeśli nie są dostarczone w zestawie) i włącz włącznik, aby uruchomić efekt świecenia LED. Lampion należy umieścić na płaskiej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.

2. **Pielęgnacja**:
   Lampion należy czyścić delikatnie wilgotną szmatką, unikając nadmiernego zwilżenia. Nie moczyć w wodzie. Przechowuj go w suchym miejscu, aby uniknąć zniszczenia papieru.

3. **Utylizacja**:
   Lampion należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów papierowych i elektronicznych. Utylizacja baterii powinna odbywać się w specjalnych punktach zbiórki odpadów elektronicznych.

English:

User Manual: Paper LED Lantern Halloween

1. **Usage**:
   The paper LED lantern is designed for indoor decoration, especially for Halloween. Insert batteries into the lantern housing (if not included in the set) and turn on the switch to activate the LED light effect. Place the lantern on a flat surface, away from heat sources.

2. **Care**:
   Clean the lantern gently with a damp cloth, avoiding excessive moisture. Do not submerge in water. Store it in a dry place to avoid damaging the paper.

3. **Disposal**:
   Dispose of the lantern according to local regulations for paper and electronic waste. Batteries should be disposed of at dedicated electronic waste collection points.

Čeština:

Návod k použití: Papírový LED lampion Halloween

1. **Použití**:
   Papírový LED lampion je určen pro dekoraci interiérů, zejména na Halloween. Vložte baterie do krytu lampionu (pokud nejsou součástí balení) a zapněte spínač, abyste aktivovali efekt LED osvětlení. Umístěte lampion na rovný povrch, mimo dosah zdrojů tepla.

2. **Údržba**:
   Lampion jemně otírejte vlhkým hadříkem, vyhněte se nadměrnému navlhčení. Nemyjte v vodě. Skladujte jej na suchém místě, aby se předešlo poškození papíru.

3. **Likvidace**:
   Lampion likvidujte podle místních předpisů pro likvidaci papírového a elektronického odpadu. Baterie by měly být likvidovány na speciálních sběrných místech pro elektronický odpad.

Slovenčina:

Návod na použitie: Papierový LED lampión Halloween

1. **Použitie**:
   Papierový LED lampión je určený na dekoráciu interiéru, najmä na Halloween. Vložte batérie do krytu lampiónu (ak nie sú súčasťou balenia) a zapnite vypínač, aby sa aktivoval LED svetelný efekt. Umiestnite lampión na rovný povrch, mimo dosah zdrojov tepla.

2. **Údržba**:
   Lampión čistite jemne vlhkou handričkou, vyhýbajte sa nadmernému namočeniu. Nesmie sa namáčať do vody. Ukladajte ho na suchom mieste, aby nedošlo k poškodeniu papiera.

3. **Likvidácia**:
   Lampión zlikvidujte podľa miestnych predpisov pre likvidáciu papierového a elektronického odpadu. Batérie by mali byť likvidované v špeciálnych zberných miestach na elektronický odpad.

Deutsch:

Bedienungsanleitung: Papier LED Laterne Halloween

1. **Verwendung**:
   Die Papier LED Laterne ist für die Dekoration von Innenräumen, besonders für Halloween, vorgesehen. Setzen Sie Batterien in das Gehäuse der Laterne (falls nicht im Set enthalten) und schalten Sie den Schalter ein, um den LED-Lichteffekt zu aktivieren. Stellen Sie die Laterne auf eine flache Oberfläche, fern von Wärmequellen.

2. **Pflege**:
   Reinigen Sie die Laterne vorsichtig mit einem feuchten Tuch und vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit. Nicht in Wasser tauchen. Lagern Sie sie an einem trockenen Ort, um Schäden am Papier zu vermeiden.

3. **Entsorgung**:
   Entsorgen Sie die Laterne gemäß den lokalen Vorschriften für Papier- und Elektronikabfälle. Batterien sollten an speziellen Sammelstellen für Elektronikabfälle entsorgt werden.

Українська:

Інструкція користувача: Паперова LED ліхтар Halloween

1. **Використання**:
   Паперовий LED ліхтар призначений для декорування приміщень, особливо на Halloween. Вставте батарейки у корпус ліхтаря (якщо вони не включені в комплект) і увімкніть вимикач, щоб активувати LED освітлення. Розмістіть ліхтар на рівній поверхні, подалі від джерел тепла.

2. **Догляд**:
   Ліхтар слід очищати м'якою вологою тканиною, уникаючи надмірної вологи. Не мочити в воді. Зберігайте його в сухому місці, щоб уникнути пошкодження паперу.

3. **Утилізація**:
   Утилізуйте ліхтар відповідно до місцевих правил утилізації паперових та електронних відходів. Батареї повинні утилізуватися у спеціальних пунктах збору електронних відходів.

Română:

Instrucțiuni de utilizare: Felinar din hârtie LED Halloween

1. **Utilizare**:
   Felinarul din hârtie LED este destinat decorării interioarelor, în special pentru Halloween. Introduceți bateriile în carcasa felinarului (dacă nu sunt incluse în set) și porniți comutatorul pentru a activa efectul de lumină LED. Așezați felinarul pe o suprafață plană, departe de sursele de căldură.

2. **Întreținere**:
   Curățați felinarul cu o cârpă umedă, evitând umezeala excesivă. Nu îl înmuiați în apă. Depozitați-l într-un loc uscat pentru a evita deteriorarea hârtiei.

3. **Eliminare**:
   Eliminați felinarul conform reglementărilor locale privind deșeurile de hârtie și electronice. Bateriile trebuie eliminate în puncte speciale de colectare a deșeurilor electronice.

Magyar:

Használati útmutató: Papíralámpa LED Halloween

1. **Használat**:
   A papíralámpa LED világítással belső dekorációra, különösen Halloweenra készült. Helyezze be az elemeket a lámpás házába (ha nincsenek benne a csomagban), és kapcsolja be a kapcsolót, hogy aktiválja a LED fényhatást. Helyezze a lámpást sík felületre, távol a hőforrásoktól.

2. **Karbantartás**:
   A lámpást óvatosan törölje le nedves ruhával, kerülve a túlzott nedvességet. Ne merítse vízbe. Tárolja száraz helyen, hogy elkerülje a papír sérülését.

3. **Ártalmatlanítás**:
   A lámpást a helyi papír- és elektronikai hulladékszabályok szerint kell ártalmatlanítani. Az elemeket speciális elektronikai hulladékgyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Български:

Инструкция за употреба: Хартиен LED фенер Halloween

1. **Употреба**:
   Хартиеният LED фенер е предназначен за декорация на вътрешни помещения, особено за Halloween. Поставете батериите в корпуса на фенера (ако не са включени в комплекта) и включете ключа, за да активирате LED светлинния ефект. Поставете фенера на равна повърхност, далеч от източници на топлина.

2. **Поддръжка**:
   Почиствайте фенера внимателно с влажна кърпа, като избягвате прекомерна влага. Не потапяйте във вода. Съхранявайте го на сухо място, за да предотвратите повреда на хартията.

3. **Изхвърляне**:
   Изхвърлете фенера в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на хартиени и електронни отпадъци. Батериите трябва да се изхвърлят в специални събирателни пунктове за електронни отпадъци.

Ελληνικά:

Οδηγίες Χρήσης: Χάρτινο Φανάρι LED Halloween

1. **Χρήση**:
   Το χάρτινο φανάρι LED είναι σχεδιασμένο για διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ειδικά για το Halloween. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στην θήκη του φαναριού (αν δεν περιλαμβάνονται στο σετ) και ενεργοποιήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το εφέ φωτισμού LED. Τοποθετήστε το φανάρι σε επίπεδη επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας.

2. **Συντήρηση**:
   Καθαρίστε το φανάρι με ένα υγρό πανί, αποφεύγοντας την υπερβολική υγρασία. Μην το βυθίζετε σε νερό. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε τη ζημιά στο χαρτί.

3. **Απόρριψη**:
   Απορρίψτε το φανάρι σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χαρτιού και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς σταθμούς συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Lietuvių:

Naudojimo instrukcija: Popierinis LED žibintas Helovynui

1. **Naudojimas**:
   Popierinis LED žibintas skirtas vidaus dekoracijoms, ypač Helovyno šventei. Įdėkite baterijas į žibinto korpusą (jei jos nėra komplekte) ir įjunkite jungiklį, kad aktyvuotumėte LED apšvietimo efektą. Padėkite žibintą ant lygaus paviršiaus, toliau nuo šilumos šaltinių.

2. **Priežiūra**:
   Žibintą švelniai nuvalykite drėgna šluoste, vengdami perteklinės drėgmės. Nedirbkite su vandeniu. Laikykite jį sausoje vietoje, kad išvengtumėte popieriaus pažeidimo.

3. **Atliekų šalinimas**:
   Žibintą reikia pašalinti pagal vietinius tekstilės ir elektronikos atliekų šalinimo reikalavimus. Baterijas reikia pašalinti specialiuose elektroninių atliekų surinkimo punktuose.

Latviešu:

Lietošanas instrukcija: Papīra LED laterna Halloween

1. **Izmantošana**:
   Papīra LED laterna ir paredzēta iekštelpu dekorēšanai, īpaši uz Halloween. Ievietojiet baterijas laternas korpusā (ja tās nav iekļautas komplektā) un ieslēdziet slēdzi, lai aktivizētu LED gaismas efektu. Novietojiet laternu uz līdzena virsmas, prom no siltuma avotiem.

2. **Kopšana**:
   Laternu tīriet ar mitru drānu, izvairoties no pārmērīgas mitruma. Neiemērciet ūdenī. Uzglabājiet to sausā vietā, lai izvairītos no papīra bojājumiem.

3. **Iznīcināšana**:
   Laternu jāiznīcina saskaņā ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz papīra un elektronikas atkritumu iznīcināšanu. Baterijas jāiznīcina īpašos elektronikas atkritumu savākšanas punktos.

Suomi:

Käyttöohje: Paperinen LED-lamppu Halloween

1. **Käyttö**:
   Paperinen LED-lamppu on suunniteltu sisätilojen koristeeksi, erityisesti Halloweeniksi. Aseta paristot lampun koteloon (jos ne eivät ole mukana paketissa) ja kytke kytkin päälle aktivoidaksesi LED-valaistusefektin. Aseta lamppu tasaiselle pinnalle, kauas lämmönlähteistä.

2. **Hoito**:
   Puhdista lamppu varovasti kostealla liinalla, välttäen liiallista kosteutta. Älä upota vettä. Säilytä se kuivassa paikassa paperin vaurioitumisen estämiseksi.

3. **Hävittäminen**:
   Hävitä lamppu paikallisten paperi- ja elektroniikkajätteen hävittämissääntöjen mukaan. Paristot tulee hävittää erillisissä elektroniikkajätteen keräyspisteissä.

Hrvatski:

Upute za upotrebu: Papirna LED Lampa Halloween

1. **Upotreba**:
   Papirna LED lampa namijenjena je za dekoraciju unutarnjih prostora, posebno za Halloween. Stavite baterije u kućište lampe (ako nisu uključene u set) i uključite prekidač kako biste aktivirali LED svjetlosni efekt. Postavite lampu na ravnu površinu, daleko od izvora topline.

2. **Održavanje**:
   Lampa se čisti nježno vlažnom krpom, izbjegavajući prekomjernu vlagu. Nemojte je potapati u vodu. Pohranite je na suhom mjestu kako biste izbjegli oštećenje papira.

3. **Odlaganje**:
   Lampa se odlaže u skladu s lokalnim propisima za odlaganje papirnog i elektroničkog otpada. Baterije treba odlagati na specijaliziranim mjestima za prikupljanje elektroničkog otpada.

Slovenščina:

Navodila za uporabo: Papirna LED svetilka Halloween

1. **Uporaba**:
   Papirna LED svetilka je namenjena za okrasitev notranjih prostorov, še posebej za Halloween. Vstavite baterije v ohišje svetilke (če niso vključene v set) in vklopite stikalo, da aktivirate LED svetlobni učinek. Svetilko postavite na raven površino, stran od virov toplote.

2. **Vzdrževanje**:
   Svetilko očistite z vlažno krpo, pri tem pa se izogibajte prekomerni vlagi. Ne potapljajte je v vodo. Shranite jo na suhem mestu, da preprečite poškodbe papirja.

3. **Odstranjevanje**:
   Svetilko odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje papirja in elektronskih odpadkov. Baterije je treba odstraniti na specializiranih mestih za zbiranje elektronskih odpadkov.

Français:

Mode d'emploi : Lanternes en papier LED Halloween

1. **Utilisation** :
   La lanterne en papier LED est conçue pour la décoration intérieure, notamment pour Halloween. Insérez les piles dans le boîtier de la lanterne (si elles ne sont pas incluses dans le kit) et allumez l'interrupteur pour activer l'effet lumineux LED. Placez la lanterne sur une surface plane, loin des sources de chaleur.

2. **Entretien** :
   Nettoyez la lanterne avec un chiffon humide, en évitant l'excès d'humidité. Ne pas immerger dans l'eau. Conservez-la dans un endroit sec pour éviter d'endommager le papier.

3. **Élimination** :
   Éliminez la lanterne conformément aux réglementations locales sur les déchets papier et électroniques. Les piles doivent être éliminées dans des points de collecte spécialisés pour les déchets électroniques.

Español:

Instrucciones de uso: Linterna de papel LED Halloween

1. **Uso**:
   La linterna de papel LED está diseñada para decoración interior, especialmente para Halloween. Coloque las baterías en el compartimento de la linterna (si no están incluidas en el paquete) y encienda el interruptor para activar el efecto de luz LED. Coloque la linterna en una superficie plana, alejada de fuentes de calor.

2. **Mantenimiento**:
   Limpie la linterna con un paño húmedo, evitando el exceso de humedad. No sumerja en agua. Almacene en un lugar seco para evitar dañar el papel.

3. **Eliminación**:
   Elimine la linterna de acuerdo con las normativas locales de eliminación de residuos de papel y electrónicos. Las baterías deben eliminarse en puntos de recolección de residuos electrónicos.

Svenska:

Bruksanvisning: Pappers LED-lampa Halloween

1. **Användning**:
   Den pappersbaserade LED-lampan är avsedd för inomhusdekoration, särskilt för Halloween. Sätt i batterierna i lampans hölje (om de inte ingår i förpackningen) och slå på strömbrytaren för att aktivera LED-ljuseffekten. Placera lampan på en plan yta, borta från värmekällor.

2. **Underhåll**:
   Rengör lampan försiktigt med en fuktig trasa och undvik överdriven fukt. Tappa inte i vatten. Förvara den på en torr plats för att undvika skador på pappret.

3. **Bortskaffande**:
   Bortskaffa lampan enligt lokala regler för avfallshantering av papper och elektronik. Batterier ska kasseras i särskilda insamlingspunkter för elektroniskt avfall.

Português:

Instruções de uso: Lanterna de papel LED Halloween

1. **Uso**:
   A lanterna de papel LED é projetada para decoração de interiores, especialmente para o Halloween. Coloque as pilhas no compartimento da lanterna (se não estiverem incluídas no pacote) e ligue o interruptor para ativar o efeito de luz LED. Coloque a lanterna em uma superfície plana, longe de fontes de calor.

2. **Cuidados**:
   Limpe a lanterna com um pano úmido, evitando umidade excessiva. Não submerja em água. Armazene-a em um local seco para evitar danos ao papel.

3. **Descarte**:
   Descarte a lanterna de acordo com as regulamentações locais de descarte de resíduos de papel e eletrônicos. As pilhas devem ser descartadas em pontos de coleta de resíduos eletrônicos.

Nederlands:

Gebruiksaanwijzing: Papieren LED-lantaarn Halloween

1. **Gebruik**:
   De papieren LED-lantaarn is bedoeld voor binnenhuisdecoratie, vooral voor Halloween. Plaats de batterijen in het huis van de lantaarn (indien niet inbegrepen in de set) en zet de schakelaar aan om het LED-lichteffect te activeren. Zet de lantaarn op een vlakke ondergrond, weg van warmtebronnen.

2. **Onderhoud**:
   Maak de lantaarn voorzichtig schoon met een vochtige doek, vermijd overmatige vochtigheid. Niet onderdompelen in water. Bewaar deze op een droge plaats om schade aan het papier te voorkomen.

3. **Verwijdering**:
   Verwijder de lantaarn volgens de lokale voorschriften voor het verwijderen van papier- en elektronisch afval. Batterijen moeten worden afgevoerd op speciale inzamelpunten voor elektronisch afval.

Italiano:

Manuale d'uso: Lanterna di carta LED Halloween

1. **Utilizzo**:
   La lanterna di carta LED è progettata per la decorazione degli interni, specialmente per Halloween. Inserisci le batterie nel corpo della lanterna (se non incluse nel set) e accendi l'interruttore per attivare l'effetto luminoso LED. Posiziona la lanterna su una superficie piana, lontano da fonti di calore.

2. **Manutenzione**:
   Pulisci la lanterna delicatamente con un panno umido, evitando umidità eccessiva. Non immergerla in acqua. Conserva la lanterna in un luogo asciutto per evitare danni alla carta.

3. **Smaltimento**:
   Smaltisci la lanterna secondo le normative locali sui rifiuti di carta e elettronici. Le batterie devono essere smaltite in appositi punti di raccolta di rifiuti elettronici.