Polski

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

Produkt przeznaczony jest dla osób powyżej 14 roku życia.

Analiza ryzyka:

- Użycie końcówek do odkurzacza niezgodnie z instrukcją może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
- Niewłaściwa instalacja może powodować zwarcia elektryczne.
- Produkt może stanowić zagrożenie przy próbie modyfikacji jego konstrukcji.

Instrukcja bezpiecznego używania:

1. Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją.
2. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Regularnie sprawdzaj stan techniczny końcówek.
4. W przypadku zauważenia uszkodzeń, zaprzestań używania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Instrukcja utylizacji:

1. Po zakończeniu użytkowania nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
2. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
3. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji sprzętu elektronicznego.

English:
This safety information has been prepared in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on the general product safety (GPSR). Its purpose is to protect users from hazards resulting from improper use. The warnings are formulated in a simple and understandable manner, taking into account the elderly and persons with limited mobility.

The product is intended for persons over 14 years of age.

Risk Analysis:

- Improper use of the vacuum cleaner attachments may lead to device damage or personal injury.
- Incorrect installation may cause electrical short circuits.
- The product may pose a hazard if its design is modified.

Safe Usage Instructions:

1. Thoroughly read the instructions before use.
2. Use the product only for its intended purpose.
3. Regularly check the technical condition of the attachments.
4. If any damage is detected, cease use and contact an authorized service center.

Disposal Instructions:

1. Do not dispose of the product with regular waste after its lifecycle.
2. Contact your local electronic waste collection point.

3. Adhere to local regulations regarding the disposal of electronic equipment.

Čeština:
Tyto bezpečnostní pokyny byly připraveny na základě požadavků Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Jejich cílem je chránit uživatele před riziky vyplývajícími z nesprávného použití. Varování jsou formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Produkt je určen pro osoby starší 14 let.

Analýza rizik:

- Nesprávné použití nástavců k vysavači může vést k poškození zařízení nebo zranění.
- Nesprávná instalace může způsobit elektrické zkraty.
- Produkt může představovat riziko při pokusu o úpravu jeho konstrukce.

Pokyny pro bezpečné používání:

1. Před použitím si důkladně přečtěte návod.
2. Používejte produkt pouze podle určení.
3. Pravidelně kontrolujte technický stav nástavců.
4. V případě zjištění poškození přestaňte používat a kontaktujte autorizovaný servis.

Pokyny pro likvidaci:

1. Po ukončení používání nevyhazujte produkt do běžného odpadu.
2. Kontaktujte místní sběrný dvůr elektronického odpadu.
3. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace elektronického zařízení.

Slovenčina:
Tieto bezpečnostné pokyny boli pripravené na základe požiadaviek Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Ich cieľom je chrániť používateľov pred rizikami vyplývajúcimi z nesprávneho použitia. Varovania sú formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na starších a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Produkt je určený pre osoby staršie ako 14 rokov.

Analýza rizík:

- Nesprávne použitie koncoviek vysávača môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniam.
- Nesprávna inštalácia môže spôsobiť elektrické skraty.
- Produkt môže predstavovať riziko pri pokuse o úpravu jeho konštrukcie.

Pokyny pre bezpečné používanie:

1. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod.
2. Používajte produkt výlučne podľa určenia.
3. Pravidelne kontrolujte technický stav koncoviek.
4. V prípade zistenia poškodenia prestaňte produkt používať a kontaktujte autorizovaný servis.

Pokyny pre likvidáciu:

1. Po ukončení používania nevyhadzujte produkt medzi bežný odpad.
2. Kontaktujte miestny zberný bod elektronického odpadu.
3. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie elektronických zariadení.

Deutsch:
Diese Sicherheitsanweisungen wurden auf Grundlage der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Nutzer vor Gefahren durch unsachgemäße Verwendung schützen. Die Warnhinweise sind einfach und verständlich formuliert, unter Berücksichtigung älterer Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Das Produkt ist für Personen über 14 Jahre bestimmt.

Risikobewertung:

- Unsachgemäßer Gebrauch der Staubsaugeraufsätze kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.
- Eine fehlerhafte Installation kann zu elektrischen Kurzschlüssen führen.
- Das Produkt kann ein Risiko darstellen, wenn versucht wird, seine Konstruktion zu modifizieren.

Sichere Gebrauchsanweisung:

1. Lesen Sie vor der Verwendung die Anleitung sorgfältig durch.
2. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
3. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand der Aufsätze.
4. Bei festgestellten Schäden stellen Sie die Verwendung ein und kontaktieren Sie einen autorisierten Service.

Entsorgungsanleitung:

1. Entsorgen Sie das Produkt nach Ende der Nutzung nicht im normalen Hausmüll.
2. Kontaktieren Sie Ihre lokale Sammelstelle für Elektroschrott.
3. Befolgen Sie die lokalen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Geräte.

Українська:
Ці вказівки з безпеки було підготовлено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продуктів (GPSR). Їх мета – захист користувачів від небезпек, що виникають при неналежному використанні. Попередження сформульовані просто та зрозуміло, з урахуванням потреб людей похилого віку та з обмеженою мобільністю.

Продукт призначений для осіб віком від 14 років.

Аналіз ризиків:

- Неправильне використання насадок для пилососа може призвести до пошкодження пристрою або травм.
- Неправильна установка може викликати коротке замикання.
- Продукт може бути небезпечним у разі спроб модифікації його конструкції.

Інструкція з безпечного використання:

1. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією.
2. Використовуйте продукт виключно за призначенням.
3. Регулярно перевіряйте технічний стан насадок.
4. У разі виявлення пошкоджень припиніть використання і зверніться до авторизованого сервісного центру.

Інструкція з утилізації:

1. Після завершення використання не викидайте продукт серед звичайних відходів.
2. Зверніться до місцевої точки збору електронних відходів.
3. Дотримуйтеся місцевих нормативів щодо утилізації електронного обладнання.

Română:
Aceste instrucțiuni de siguranță au fost pregătite în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Scopul lor este de a proteja utilizatorii împotriva riscurilor rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Avertismentele sunt formulate într-un mod simplu și ușor de înțeles, având în vedere persoanele în vârstă și pe cele cu mobilitate redusă.

Produsul este destinat persoanelor de peste 14 ani.

Analiza riscurilor:

- Utilizarea necorespunzătoare a accesoriilor pentru aspirator poate duce la deteriorarea aparatului sau la rănirea utilizatorului.
- Instalarea incorectă poate provoca scurtcircuite electrice.
- Produsul poate reprezenta un risc în cazul modificării construcției sale.

Instrucțiuni de utilizare în siguranță:

1. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare.
2. Utilizați produsul exclusiv conform destinației.
3. Verificați regulat starea tehnică a accesoriilor.
4. În caz de deteriorare, încetați utilizarea și contactați un centru de service autorizat.

Instrucțiuni de eliminare:

1. După utilizare, nu aruncați produsul la deșeuri obișnuite.
2. Contactați punctul local de colectare a deșeurilor electronice.
3. Respectați reglementările locale privind eliminarea echipamentelor electronice.

Magyar:
Ezeket a biztonsági utasításokat az (EU) 2023/988 rendelet által előírt általános termékbiztonsági (GPSR) követelmények alapján készítettük el. Céljuk, hogy megvédjék a felhasználókat a nem megfelelő használatból eredő veszélyektől. A figyelmeztetések egyszerűen és érthetően vannak megfogalmazva, figyelembe véve az időseket és a mozgáskorlátozottakat.

A termék 14 év feletti személyek számára készült.

Kockázatelemzés:

- A porszívó végcsatlakozóinak nem megfelelő használata a készülék károsodásához vagy személyi sérülésekhez vezethet.
- A helytelen telepítés elektromos rövidzárlatot okozhat.
- A termék veszélyt jelenthet, ha megkísérlik a szerkezetének módosítását.

Biztonságos használati utasítások:

1. Használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót.
2. Csak a termék rendeltetésszerű használatára alkalmazza.

3. Rendszeresen ellenőrizze a végcsatlakozók műszaki állapotát.
4. Ha sérülést észlel, azonnal hagyja abba a használatot, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.

Ártalmatlanítási utasítások:

1. Használat befejezése után ne dobja a terméket a háztartási hulladék közé.
2. Vegye fel a kapcsolatot a helyi elektronikai hulladék gyűjtőponttal.
3. Tartsa be a helyi előírásokat az elektronikai eszközök ártalmatlanítására vonatkozóan.

Български:
Тези указания за безопасност са подготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 за общата безопасност на продуктите (GPSR). Те имат за цел да предпазят потребителите от опасности, произтичащи от неправилната употреба. Предупрежденията са формулирани по прост и разбираем начин, с оглед на възрастните хора и лицата с ограничена подвижност.

Продуктът е предназначен за лица над 14 години.

Анализ на риска:

- Неправилната употреба на приставките за прахосмукачка може да доведе до повреда на устройството или телесни наранявания.
- Неправилната инсталация може да предизвика късо съединение.
- Продуктът може да представлява риск при опити за модифициране на неговата конструкция.

Инструкции за безопасна употреба:

1. Преди употреба, запознайте се внимателно с ръководството.
2. Използвайте продукта само по предназначение.
3. Редовно проверявайте техническото състояние на приставките.
4. При забелязване на повреди, прекратете употребата и се свържете с упълномощен сервиз.

Инструкции за изхвърляне:

1. След приключване на употребата, не изхвърляйте продукта със сметките.
2. Свържете се с местната точка за събиране на електронни отпадъци.
3. Спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на електронно оборудване.

Ελληνικά:
Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια προϊόντων (GPSR). Σκοπός τους είναι να προστατεύσουν τους χρήστες από τους κινδύνους που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση. Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ηλικιωμένους και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Το προϊόν προορίζεται για άτομα άνω των 14 ετών.

Ανάλυση Κινδύνου:

- Η λανθασμένη χρήση των εξαρτημάτων για τη σκούπα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμούς.

- Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές βραχυκυκλώσεις.
- Το προϊόν μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο σε περίπτωση τροποποίησης της κατασκευής του.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης:

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά σύμφωνα με τη προορισμό του.
3. Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση των εξαρτημάτων.
4. Σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Οδηγίες Απόρριψης:

1. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε το προϊόν στα κοινά απορρίμματα.
2. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
3. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη ηλεκτρονικών συσκευών.

Lietuvių:
Šios saugumo instrukcijos parengtos remiantis Bendrojo produktų saugumo reglamento (GPSR) (ES) 2023/988 reikalavimais. Jų tikslas – apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kilusių dėl netinkamo naudojimo. Įspėjimai suformuluoti paprastai ir suprantamai, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmones ir ribotą judėjimą.

Produktas skirtas asmenims, vyresniems nei 14 metų.

Rizikos analizė:

- Netinkamas dulkių siurblio galūnių naudojimas gali sukelti įrenginio gedimą arba sužalojimus.
- Netinkama įrengimo procedūra gali sukelti elektros trumpąjį jungimą.
- Bandymas modifikuoti produkto konstrukciją gali sukelti papildomą pavojų.

Saugios naudojimo instrukcijos:

1. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas.
2. Naudokite produktą tik pagal jo paskirtį.
3. Reguliariai tikrinkite galūnių techninę būklę.
4. Jei pastebėsite pažeidimus, nustokite naudoti ir kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Instrukcijos dėl utilizavimo:

1. Pasibaigus naudojimui, nešalinkite produktą su įprastais šiukšlėmis.
2. Susisiekite su vietiniu elektronikos atliekų surinkimo centru.
3. Laikykitės vietinių nuostatų dėl elektroninių prietaisų utilizavimo.

Latviešu:
Šie drošības norādījumi ir sagatavoti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/988 prasībām par vispārējo preču drošību (GPSR). To mērķis ir aizsargāt lietotājus no riskantiem gadījumiem, kas var rasties nepareizas lietošanas dēļ. Brīdinājumi ir formulēti vienkārši un saprotami, ņemot vērā vecākus cilvēkus un personas ar ierobežotu kustīgumu.

Produkts ir paredzēts personām, kurām ir virs 14 gadiem.

Riska analīze:

- Nepareiza putekšūdens uzgaidītāju izmantošana var izraisīt ierīces bojājumus vai traumas.
- Nepareiza uzstādīšana var radīt īssavienojumus.
- Produkts var būt bīstams, ja tiek veikti izmaiņas tā konstrukcijā.

Norādījumi drošai lietošanai:

1. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukcijas.
2. Lietojiet produktu tikai tā paredzētajam mērķim.
3. Regulāri pārbaudiet uzgaidītāju tehnisko stāvokli.
4. Ja pamanāt bojājumus, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Norādījumi utilizācijai:

1. Pēc lietošanas neatmestiet produktu kopējā atkritumu plūsmā.
2. Sazinieties ar vietējo elektronisko atkritumu savākšanas punktu.
3. Ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz elektronisko iekārtu utilizāciju.

Suomi:
Nämä turvallisuusohjeet on laadittu EU:n asettamien Yleisten tuotesuoja-asetuksen (GPSR) (EU) 2023/988 vaatimusten mukaisesti. Tarkoituksena on suojata käyttäjiä virheellisestä käytöstä johtuvilta vaaroilta. Varoitukset on muotoiltu yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, ottaen huomioon ikääntyneet ja liikkumisrajoitteiset henkilöt.

Tuote on tarkoitettu yli 14-vuotiaille.

Riskianalyysi:

- Imuvarusteiden virheellinen käyttö voi johtaa laitteen vaurioitumiseen tai henkilövammoihin.
- Väärä asennus saattaa aiheuttaa sähköisiä oikosulkuja.
- Tuote voi olla vaarallinen, jos sen rakennetta muokataan.

Ohjeet turvalliseen käyttöön:

1. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
2. Käytä tuotetta ainoastaan sen tarkoituksen mukaisesti.
3. Tarkista säännöllisesti varusteiden kunto.
4. Jos havaitset vaurioita, lopeta käyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

Ohjeet hävittämiseen:

1. Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteenkeruuseen käytön päätyttyä.
2. Ota yhteyttä paikalliseen sähköjätteen keräyspisteeseen.
3. Noudata paikallisia määräyksiä sähköisten laitteiden hävittämisestä.

Hrvatski:
Ove sigurnosne upute pripremljene su u skladu s zahtjevima Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Njihova svrha je zaštititi korisnike od opasnosti koje proizlaze iz nepravilne uporabe. Upozorenja su formulirana jednostavno i razumljivo, imajući u vidu starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću.

Proizvod je namijenjen osobama starijim od 14 godina.

Analiza rizika:

- Nepravilna uporaba nastavaka za usisavač može dovesti do oštećenja uređaja ili tjelesnih ozljeda.
- Neispravna instalacija može uzrokovati električne kratke spojeve.
- Proizvod može predstavljati opasnost ako se pokuša modificirati njegova konstrukcija.

Upute za sigurno korištenje:

1. Prije uporabe detaljno pročitajte upute.
2. Koristite proizvod isključivo prema namjeni.
3. Redovito provjeravajte tehničko stanje nastavaka.
4. U slučaju oštećenja, prekinite uporabu i kontaktirajte ovlašteni servis.

Upute za odlaganje:

1. Nakon završetka uporabe, ne bacajte proizvod u običan otpad.
2. Obratite se lokalnoj zbirnoj točki za elektronički otpad.
3. Poštujte lokalne propise o odlaganju elektroničke opreme.

- Nepravilna uporaba nastavkov za sesalnik lahko povzroči poškodbe naprave ali telesne poškodbe.
- Napačna namestitev lahko povzroči električne kratke stike.
- Izdelek lahko predstavlja tveganje, če se poskusi spremeniti njegova zasnova.

Navodila za varno uporabo:

1. Pred uporabo natančno preberite navodila.
2. Izdelek uporabljajte izključno v skladu z njegovim namenom.
3. Redno preverjajte tehnično stanje nastavkov.
4. V primeru poškodb prenehajte z uporabo in kontaktirajte pooblaščen servis.

Navodila za odstranjevanje:

1. Po končani uporabi izdelek ne odlagajte med navadne odpadke.
2. Obrnite se na lokalno zbirno točko elektronskega odpada.
3. Upoštevajte lokalne predpise glede odstranjevanja elektronske opreme.

Slovenščina:
Ta varnostna navodila so bila pripravljena v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti izdelkov (GPSR). Namenjena so zaščiti uporabnikov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Opozorila so formulirana na preprost in razumljiv način, z mislijo na starejše osebe in osebe z omejeno mobilnostjo.

Izdelek je namenjen osebam, starejšim od 14 let.

Analiza tveganj:

Français:
Ces consignes de sécurité ont été préparées conformément aux exigences du Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs contre les dangers liés à une utilisation incorrecte. Les avertissements sont formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des personnes âgées et de celles ayant des limitations de mobilité.

Le produit est destiné aux personnes de plus de 14 ans.

Analyse des risques:

- Une utilisation incorrecte des embouts pour aspirateur peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures.
- Une installation incorrecte peut provoquer des courts-circuits électriques.
- Le produit peut présenter un risque en cas de modification de sa conception.

Instructions d'utilisation sécurisée:

1. Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
2. Utilisez le produit uniquement conformément à sa destination.
3. Vérifiez régulièrement l'état technique des embouts.
4. En cas de dommages constatés, cessez l'utilisation et contactez un centre de service agréé.

Instructions pour l'élimination:

1. Après utilisation, ne jetez pas le produit avec les déchets ordinaires.
2. Contactez le point de collecte local pour les déchets électroniques.
3. Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.

Español:
Esta información de seguridad se ha preparado de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Su objetivo es proteger a los usuarios de los peligros derivados del uso inadecuado. Las advertencias están formuladas de manera simple y comprensible, teniendo en cuenta a las personas mayores y a las personas con movilidad reducida.

El producto está destinado a personas mayores de 14 años.

Análisis de riesgos:

- El uso inadecuado de los accesorios para aspiradora puede causar daños en el dispositivo o lesiones personales.
- Una instalación incorrecta puede provocar cortocircuitos eléctricos.
- El producto puede representar un riesgo si se intenta modificar su diseño.

Instrucciones de uso seguro:

1. Lea detenidamente el manual antes de usar el producto.
2. Use el producto únicamente para su finalidad prevista.
3. Revise regularmente el estado técnico de los accesorios.
4. En caso de detectar algún daño, deje de usar el producto y contacte a un servicio autorizado.

Instrucciones de eliminación:

1. Tras finalizar su uso, no deseche el producto junto con los residuos comunes.
2. Contacte con el punto de recogida local de residuos electrónicos.
3. Cumpla con las normativas locales relativas a la eliminación de equipos electrónicos.

Svenska:
Dessa säkerhetsanvisningar har upprättats i enlighet med kraven i förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). Syftet är att skydda användare från faror som uppstår vid felaktig användning. Varningarna är formulerade på ett enkelt och förståeligt sätt, med tanke på äldre

personer och personer med begränsad rörlighet.

Produkten är avsedd för personer över 14 år.

Riskanalys:

- Felaktig användning av dammsugarens tillbehör kan leda till skador på apparaten eller personskador.
- Felaktig installation kan orsaka elektriska kortslutningar.
- Produkten kan utgöra en risk om dess konstruktion modifieras.

Instruktioner för säker användning:

1. Läs noggrant igenom instruktionerna innan användning.
2. Använd produkten endast för dess avsedda ändamål.
3. Kontrollera regelbundet tillbehörens tekniska skick.
4. Vid upptäckt av skador, sluta använda produkten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Instruktioner för bortskaffande:

1. Kassera inte produkten med vanligt hushållsavfall efter användning.
2. Kontakta din lokala insamlingsstation för elektroniskt avfall.
3. Följ lokala regler för bortskaffande av elektronisk utrustning.

Português:
Estas instruções de segurança foram preparadas de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2023/988 sobre a segurança geral dos produtos (GPSR). O objetivo é proteger os utilizadores contra os perigos decorrentes do uso inadequado. Os avisos são formulados de forma simples e compreensível, tendo em conta os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida.

O produto é destinado a pessoas com mais de 14 anos.

Análise de riscos:

- O uso inadequado dos acessórios para aspirador pode causar danos ao aparelho ou lesões.
- Uma instalação incorreta pode provocar curtos-circuitos elétricos.
- O produto pode representar um risco se a sua conceção for modificada.

Instruções para utilização segura:

1. Leia atentamente as instruções antes de usar.
2. Utilize o produto apenas para a finalidade a que se destina.
3. Verifique regularmente o estado técnico dos acessórios.
4. Em caso de danos, suspenda o uso e contacte um centro de serviço autorizado.

Instruções para eliminação:

1. Após o uso, não descarte o produto com os resíduos comuns.
2. Contacte o ponto local de recolha de resíduos eletrónicos.
3. Siga as normas locais relativas à eliminação de equipamentos eletrónicos.

Nederlands:
Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2023/988 betreffende de algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen gevaren die voortvloeien uit onjuist

gebruik. De waarschuwingen zijn op een eenvoudige en begrijpelijke manier geformuleerd, met oog voor ouderen en personen met beperkte mobiliteit.

Het product is bedoeld voor personen ouder dan 14 jaar.

Risicoanalyse:

- Onjuist gebruik van de stofzuigeraccessoires kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.
- Een verkeerde installatie kan elektrische kortsluiting veroorzaken.
- Het product kan een gevaar vormen als geprobeerd wordt de constructie aan te passen.

Instructies voor veilig gebruik:

1. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
2. Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
3. Controleer regelmatig de technische staat van de accessoires.
4. Stop met het gebruik en neem contact op met een erkende service als er schade wordt geconstateerd.

Instructies voor verwijdering:

1. Gooi het product na gebruik niet bij het gewone afval.
2. Neem contact op met uw lokale inzamelpunt voor elektronisch afval.
3. Volg de lokale regelgeving met betrekking tot de verwijdering van elektronische apparatuur.

Italiano:
Queste istruzioni di sicurezza sono state preparate in conformità con i requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Hanno lo scopo di proteggere gli utenti dai pericoli derivanti da un uso improprio. Gli avvertimenti sono formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle esigenze degli anziani e di chi ha mobilità ridotta.

Il prodotto è destinato a persone di età superiore ai 14 anni.

Analisi del rischio:

- Un uso improprio degli accessori per aspirapolvere può causare danni al dispositivo o lesioni personali.
- Un'installazione errata può provocare cortocircuiti elettrici.
- Il prodotto può rappresentare un rischio in caso di modifica della sua struttura.

Istruzioni per un uso sicuro:

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
3. Controllare regolarmente lo stato tecnico degli accessori.
4. In caso di danni, interrompere l'uso e contattare un centro assistenza autorizzato.

Istruzioni per lo smaltimento:

1. Dopo l'uso, non gettare il prodotto insieme ai rifiuti normali.
2. Contattare il punto di raccolta locale per i rifiuti elettronici.
3. Rispettare le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche.