Polski

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.

Analiza ryzyka
Przed użyciem blendy fotograficznej należy zapoznać się z instrukcją. Użytkownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń, takich jak uszkodzenia mechaniczne czy ryzyko oparzeń, wynikających z niewłaściwego stosowania produktu.

Instrukcja bezpiecznego używania
Przed rozpoczęciem używania upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, unikaj nadmiernego obciążenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z serwisem technicznym.

Instrukcja utylizacji
Po zakończeniu eksploatacji produktu postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów – zgłoś go do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

English

These safety instructions have been prepared based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on the general product safety (GPSR). They are intended to protect users from hazards arising from improper use. The warnings have been formulated in a simple and understandable manner, considering elderly people and those with mobility impairments.
Product intended for persons over 14 years of age.

Risk Analysis
Before using the photographic blend, read the manual carefully. Users should be aware of potential hazards such as mechanical damage or burn risks resulting from improper use.

Safe Usage Instructions
Before beginning use, ensure that all components are properly assembled. Use the product as intended and avoid overloading. If in doubt, contact technical support.

Disposal Instructions
After the product's life cycle, follow local regulations for disposal. Do not dispose of the product in regular waste; instead, take it to an electronic waste collection point.

Česky

Tyto bezpečnostní pokyny byly připraveny na základě požadavků nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Jsou určeny k ochraně uživatelů před riziky vyplývajícími z nesprávného použití. Varování jsou formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.
Produkt určen pro osoby starší 14 let.

Analýza rizik
Před použitím blendy pro fotografii si důkladně přečtěte návod. Uživatelé by měli být obeznámeni s potenciálními riziky, jako jsou mechanické poškození nebo riziko popálení v důsledku nesprávného použití.

Návod k bezpečnému použití
Před zahájením použití se ujistěte, že jsou všechny součásti správně sestaveny. Používejte výrobek podle určení a vyhněte se přetížení. V případě pochybností kontaktujte technickou podporu.

Návod k likvidaci
Po skončení životnosti výrobku postupujte v souladu s místními předpisy o likvidaci. Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, odevzdejte jej do sběrného místa pro elektronický odpad.

Slovensky

Tieto bezpečnostné pokyny boli pripravené na základe požiadaviek Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Sú určené na ochranu používateľov pred rizikami vyplývajúcimi z nesprávneho použitia. Upozornenia boli formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na starších ľudí a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.
Produkt určený pre osoby nad 14 rokov.

Analýza rizík
Pred použitím blendy pre fotografiu si dôkladne prečítajte návod. Používatelia by si mali byť vedomí potenciálnych rizík, ako sú mechanické poškodenia alebo riziko popálenia v dôsledku nesprávneho použitia.

Návod na bezpečné používanie
Pred začatím používania sa uistite, že sú všetky časti správne namontované. Používajte výrobok podľa určenia a vyhýbajte sa preťaženiu. V prípade pochybností kontaktujte technickú podporu.

Návod na likvidáciu
Po ukončení životnosti výrobku postupujte podľa miestnych predpisov o likvidácii. Nevyhadzujte výrobok do bežného odpadu, odovzdajte ho do zberného miesta pre elektronický odpad.

Deutsch

Diese Sicherheitshinweise wurden auf der Grundlage der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Benutzer vor Gefahren schützen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Die Warnhinweise wurden einfach und verständlich formuliert, unter Berücksichtigung älterer Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Produkt für Personen über 14 Jahren bestimmt.

Risikobewertung
Lesen Sie vor der Verwendung der fotografischen Blende sorgfältig die Anleitung. Benutzer sollten sich der potenziellen Gefahren wie mechanischen Schäden oder Verbrennungsrisiken bei unsachgemäßer Verwendung bewusst sein.

Anleitung zur sicheren Verwendung
Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass alle Komponenten korrekt montiert sind. Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und vermeiden Sie Überlastung. Bei Zweifeln kontaktieren Sie den technischen Support.

Entsorgungsanleitung
Nach Ablauf der Nutzungsdauer des Produkts beachten Sie bitte die lokalen Entsorgungsvorschriften. Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektronikschrott ab.

Українська

Ці вказівки з безпеки були підготовлені на основі вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продуктів (GPSR). Вони покликані захистити користувачів від небезпек, що виникають внаслідок неправильного використання. Попередження сформульовані просто та зрозуміло, з урахуванням потреб літніх людей та осіб з обмеженою рухливістю. Продукт призначений для осіб старше 14 років.

Аналіз ризиків
Перед використанням фотобленди

уважно ознайомтеся з інструкцією. Користувачі повинні бути обізнані про потенційні небезпеки, такі як механічні пошкодження або ризик опіків через неправильне використання.

Інструкція з безпечного використання
Перед початком використання переконайтеся, що всі компоненти правильно встановлені. Використовуйте продукт згідно з його призначенням і уникайте перевантаження. У разі сумнівів зверніться до технічної підтримки.

Інструкція з утилізації
Після завершення терміну служби продукту дотримуйтесь місцевих норм утилізації. Не викидайте продукт разом зі звичайним сміттям – здайте його до пункту збору електронних відходів.

Română

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost pregătite pe baza cerințelor Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Ele sunt destinate să protejeze utilizatorii de pericolele rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Avertismentele au fost formulate într-un mod simplu și ușor de înțeles, având în vedere persoanele în vârstă și pe cele cu mobilitate redusă.
Produs destinat persoanelor de peste 14 ani.

Analiza riscurilor
Înainte de utilizarea blendelor fotografice, citiți cu atenție manualul. Utilizatorii trebuie să fie conștienți de riscurile potențiale, cum ar fi daunele mecanice sau riscul de arsuri din cauza utilizării incorecte.

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță
Înainte de a începe utilizarea, asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate corect. Utilizați produsul conform destinației și evitați suprasolicitarea. În caz de îndoieli, contactați suportul tehnic.

Instrucțiuni pentru eliminare
După încheierea ciclului de viață al produsului, respectați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere, ci duceți-l la un punct de colectare a deșeurilor electronice.

Magyar

Ezek a biztonsági utasítások az (EU) 2023/988 rendelet, az általános termékbiztonságról (GPSR) szóló előírások alapján készültek. Céljuk, hogy védjék a felhasználókat a nem megfelelő használatból eredő veszélyektől. A figyelmeztetések egyszerű és érthető módon lettek megfogalmazva, figyelembe véve az idősebb embereket és a mozgáskorlátozottakat.
Termék 14 év feletti személyek számára.

Kockázatelemzés
A fotóblenda használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. A felhasználóknak tisztában kell lenniük az esetleges veszélyekkel, mint a mechanikai sérülések vagy az égési kockázat a nem megfelelő használat miatt.

Biztonságos használati utasítás
Használat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van összeszerelve. Használja a terméket rendeltetésszerűen, és kerülje a túlterhelést. Kétely esetén forduljon a technikai támogatáshoz.

Ártalmatlanítási utasítás
A termék használatának befejezése után tartsa be a helyi ártalmatlanítási előírásokat. Ne dobja a terméket a háztartási hulladék közé, hanem adja le egy elektronikai hulladék gyűjtőpontján.

Български

Тези указания за безопасност са подготвени въз основа на изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 за общата безопасност на продуктите (GPSR). Те са предназначени да предпазят потребителите от опасности, произтичащи от неправилна употреба. Предупрежденията са формулирани по прост и разбираем начин, с оглед на възрастните хора и лицата с ограничена подвижност.
Продуктът е предназначен за лица над 14 години.

Анализ на риска
Преди употреба на фотографската бленда, внимателно прочетете ръководството. Потребителите трябва да са наясно с потенциалните опасности, като механични повреди или риск от изгаряния при неправилна употреба.

Инструкции за безопасна употреба
Преди да започнете използването, уверете се, че всички компоненти са правилно монтирани. Използвайте продукта съгласно предназначението му и избягвайте претоварване. При съмнения се свържете с техническата поддръжка.

Инструкции за изхвърляне
След края на експлоатационния период на продукта, спазвайте местните разпоредби за изхвърляне. Не изхвърляйте продукта в обикновените битови отпадъци – предайте го на пункт за събиране на електронни отпадъци.

Ελληνικά

Οι οδηγίες ασφαλείας αυτές έχουν ετοιμαστεί βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια προϊόντων (GPSR). Σκοπός τους είναι η προστασία των χρηστών από κινδύνους που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση. Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ηλικιωμένους και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.
Το προϊόν προορίζεται για άτομα άνω των 14 ετών.

Ανάλυση Κινδύνου
Πριν χρησιμοποιήσετε την φωτογραφική blend, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο. Οι χρήστες πρέπει να είναι ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους, όπως μηχανικές βλάβες ή κίνδυνο εγκαυμάτων λόγω λανθασμένης χρήσης.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συναρμολογημένα. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τον προορισμό του και αποφύγετε την υπερφόρτωση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Οδηγίες Διάθεσης
Μετά το τέλος της ζωής του προϊόντος, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθισμένα απορρίμματα – παραδώστε το σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Lietuvių

Šie saugos nurodymai parengti remiantis Reglamento (ES) 2023/988, skirtu bendram produktų saugumui (GPSR), reikalavimais. Jie skirti apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kylantčių netinkamo naudojimo metu. Įspėjimai suformuluoti paprastai ir suprantamai, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmones bei asmenis su ribotu judrumu.
Produktas skirtas asmenims, vyresniems nei 14 metų.

Rizikos analizė
Prieš naudojant fotografinę blendą, atidžiai perskaitykite instrukciją. Vartotojai turėtų būti susipažinę su galimais pavojais, tokiais

kaip mechaniniai pažeidimai ar nudegimų rizika netinkamo naudojimo atveju.

Saugios naudojimo instrukcijos
Prieš pradedant naudoti, įsitikinkite, kad visi komponentai yra tinkamai sumontuoti. Naudokite produktą pagal paskirtį ir venkite perkrovos. Esant abejonių, kreipkitės į techninę pagalbą.

Utilizavimo instrukcijos
Pasibaigus produkto eksploatacijos laikotarpiui, laikykitės vietinių atliekų tvarkymo taisyklių. Neišmeskite produkto į įprastą šiukšlių konteinerį – nuneškite jį į elektronikos atliekų surinkimo punktą.

Latviešu

Šie drošības norādījumi ir sagatavoti, pamatojoties uz Regulas (ES) 2023/988 prasībām par vispārējo preču drošību (GPSR). Tie ir paredzēti, lai aizsargātu lietotājus no bīstamām situācijām, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ. Brīdinājumi ir formulēti vienkāršā un saprotamā veidā, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēkus un personas ar ierobežotu mobilitāti.
Produkts paredzēts personām virs 14 gadiem.

Riska analīze
Pirms fotografiskās blendas lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Lietotājiem jāapzinās potenciālie riski, piemēram, mehāniskas bojājumi vai apdegumu risks nepareizas lietošanas gadījumā.

Drošas lietošanas instrukcijas
Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visi komponenti ir pareizi salikti. Lietojiet produktu saskaņā ar paredzēto mērķi un izvairieties no pārslogotības. Ja rodas šaubas, sazinieties ar tehnisko atbalstu.

Utilizācijas instrukcijas
Pēc produkta ekspluatācijas beigām ievērojiet vietējās utilizācijas normas. Neizmetiet produktu parastajos atkritumos – nogādājiet to uz elektronisko atkritumu savākšanas punktu.

Suomi

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu perustuen asetuksen (EU) 2023/988 yleisten tuotteiden turvallisuutta (GPSR) koskeviin vaatimuksiin. Niiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä väärinkäytöstä aiheutuvilta vaaroilta. Varoitukset on muotoiltu yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, ottaen huomioon vanhukset sekä liikuntarajoitteiset.
Tuote on tarkoitettu yli 14-vuotiaille.

Riskianalyysi
Ennen valokuva-blendan käyttöä lue käyttöohje huolellisesti. Käyttäjien tulee olla tietoisia mahdollisista vaaroista, kuten mekaanisista vaurioista tai palovammojen riskistä väärän käytön seurauksena.

Turvalliset käyttöohjeet
Ennen käyttöä varmista, että kaikki osat on koottu oikein. Käytä tuotetta sen tarkoituksen mukaisesti ja vältä ylikuormitusta. Jos epäilet, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Hävitysohjeet
Tuotteen käyttöiän päätyttyä noudata paikallisia hävitysohjeita. Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen.

Hrvatski

Ove sigurnosne upute pripremljene su u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Namijenjene su zaštiti korisnika od opasnosti koje proizlaze iz nepravilne uporabe. Upozorenja su formulirana na jednostavan i razumljiv način, imajući na umu starije osobe i osobe s ograničenom

pokretljivošću.
Proizvod je namijenjen osobama starijim od 14 godina.

Analiza rizika
Prije upotrebe fotografske blendy, pažljivo pročitajte upute. Korisnici bi trebali biti svjesni potencijalnih rizika, poput mehaničkih oštećenja ili rizika od opeklina zbog nepravilne uporabe.

Upute za sigurno korištenje
Prije početka uporabe provjerite jesu li svi dijelovi ispravno sastavljeni. Koristite proizvod prema namjeni i izbjegavajte preopterećenje. U slučaju nedoumica obratite se tehničkoj podršci.

Upute za odlaganje
Nakon isteka životnog vijeka proizvoda, postupite u skladu s lokalnim propisima o odlaganju. Nemojte odlagati proizvod u običan otpad – odnesite ga na mjesto za prikupljanje elektroničkog otpada.

Slovensko

Ta varnostna navodila so bila pripravljena na podlagi zahtev Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti izdelkov (GPSR).
Namenjena so zaščiti uporabnikov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Opozorila so oblikovana na preprost in razumljiv način, ob upoštevanju starejših oseb in oseb z omejeno gibljivostjo.
Izdelek je namenjen osebam nad 14 let.

Analiza tveganja
Pred uporabo fotografske blendy si natančno preberite navodila. Uporabniki morajo biti seznanjeni s potencialnimi nevarnostmi, kot so mehanske poškodbe ali tveganje za opekline zaradi nepravilne uporabe.

Navodila za varno uporabo
Pred začetkom uporabe se prepričajte, da so vsi deli pravilno sestavljeni. Izdelek uporabljajte v skladu z njegovim namenom in se izogibajte preobremenitvi. V primeru dvomov se obrnite na tehnično podporo.

Navodila za odstranjevanje
Po koncu življenjske dobe izdelka sledite lokalnim predpisom o odstranjevanju. Ne odlagajte izdelka med običajne odpadke, temveč ga odnesite na zbirno mesto za elektronske odpadke.

Français

Ces consignes de sécurité ont été préparées conformément aux exigences du Règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs contre les dangers résultant d’une utilisation incorrecte. Les avertissements ont été formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des personnes âgées et de celles à mobilité réduite.
Produit destiné aux personnes de plus de 14 ans.

Analyse des risques
Avant d'utiliser la blend photographique, lisez attentivement le manuel. Les utilisateurs doivent être conscients des risques potentiels tels que les dommages mécaniques ou le risque de brûlures en cas d'utilisation incorrecte.

Instructions d'utilisation en toute sécurité
Avant de commencer à utiliser le produit, assurez-vous que tous les composants sont correctement assemblés. Utilisez le produit conformément à sa destination et évitez toute surcharge. En cas de doute, contactez le support technique.

Instructions d'élimination
À la fin de la durée de vie du produit, suivez les réglementations locales en matière d'élimination. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais apportez-le

dans un point de collecte des déchets électroniques.

Español

Estas instrucciones de seguridad se han preparado basándose en los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR). Están destinadas a proteger a los usuarios de los riesgos derivados del uso inadecuado. Las advertencias han sido formuladas de manera sencilla y comprensible, teniendo en cuenta a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida.
Producto destinado a personas mayores de 14 años.

Análisis de riesgos
Antes de utilizar la blend fotográfica, lea atentamente el manual. Los usuarios deben ser conscientes de los riesgos potenciales, como daños mecánicos o riesgo de quemaduras por un uso inadecuado.

Instrucciones de uso seguro
Antes de comenzar a usar el producto, asegúrese de que todos los componentes estén correctamente ensamblados. Use el producto según su finalidad y evite sobrecargas. En caso de duda, contacte al soporte técnico.

Instrucciones para la eliminación
Al finalizar la vida útil del producto, siga las normativas locales de eliminación. No deseche el producto junto con los residuos comunes; llévelo a un punto de recogida de residuos electrónicos.

Svenska

Dessa säkerhetsanvisningar har upprättats baserat på kraven i förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). De är avsedda att skydda användare från faror som uppstår vid felaktig användning.
Varningarna har formulerats på ett enkelt och begripligt sätt med tanke på äldre personer och personer med nedsatt rörlighet.
Produkten är avsedd för personer över 14 år.

Riskanalys
Läs noggrant igenom manualen innan du använder den fotografiska blendan. Användare bör vara medvetna om potentiella risker, såsom mekaniska skador eller risk för brännskador vid felaktig användning.

Instruktioner för säker användning
Innan du börjar använda produkten, kontrollera att alla delar är korrekt monterade. Använd produkten enligt avsedd användning och undvik överbelastning. Vid osäkerhet, kontakta teknisk support.

Instruktioner för bortskaffande
När produktens livslängd är över, följ de lokala riktlinjerna för bortskaffande. Släng inte produkten tillsammans med vanligt avfall, utan lämna in den vid en insamlingsstation för elektronikavfall.

Português

Estas instruções de segurança foram elaboradas com base nos requisitos do Regulamento (UE) 2023/988 sobre a segurança geral dos produtos (GPSR). Têm como objetivo proteger os utilizadores dos riscos decorrentes do uso inadequado. Os avisos foram formulados de forma simples e compreensível, tendo em conta os idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
Produto destinado a pessoas com mais de 14 anos.

Análise de Risco
Antes de usar a blend fotográfica, leia atentamente o manual. Os utilizadores devem estar cientes dos riscos potenciais, como danos mecânicos ou risco de queimaduras devido ao uso inadequado.

Instruções de Uso Seguro
Antes de iniciar o uso, verifique se todos os componentes estão devidamente montados. Utilize o produto conforme a sua finalidade e evite sobrecarga. Em caso de dúvida, contacte o suporte técnico.

Instruções para Descarte
Após o término do ciclo de vida do produto, siga as regulamentações locais para descarte. Não descarte o produto com o lixo comum; leve-o a um ponto de recolha de resíduos eletrónicos.

Nederlands

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld op basis van de vereisten van de Verordening (EU) 2023/988 betreffende de algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen gevaren die voortvloeien uit onjuist gebruik. De waarschuwingen zijn op een eenvoudige en begrijpelijke manier geformuleerd, met oog voor ouderen en mensen met beperkte mobiliteit.
Product bestemd voor personen ouder dan 14 jaar.

Risicoanalyse
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de fotografische blend gebruikt.
Gebruikers moeten zich bewust zijn van potentiële gevaren, zoals mechanische schade of het risico op brandwonden door onjuist gebruik.

Instructies voor veilig gebruik
Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd voordat u begint met gebruiken. Gebruik het product volgens de bedoelde functie en vermijd overbelasting. Neem bij twijfel contact op met de technische ondersteuning.

Instructies voor verwijdering
Volg na het einde van de levensduur van het product de lokale voorschriften voor verwijdering. Gooi het product niet weg met het reguliere afval, maar breng het naar een inzamelpunt voor elektronisch afval.

Italiano

Queste istruzioni di sicurezza sono state preparate in base ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Esse mirano a proteggere gli utenti dai rischi derivanti da un uso improprio. Gli avvertimenti sono stati formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle persone anziane e di quelle con mobilità ridotta. Prodotto destinato a persone sopra i 14 anni.

Analisi del rischio
Prima di utilizzare la blend fotografica, leggere attentamente il manuale. Gli utenti devono essere consapevoli dei potenziali rischi, come danni meccanici o rischi di ustioni dovuti a un uso scorretto.

Istruzioni per un uso sicuro
Prima di iniziare l'uso, assicurarsi che tutti i componenti siano correttamente assemblati. Utilizzare il prodotto secondo le sue finalità ed evitare sovraccarichi. In caso di dubbi, contattare il supporto tecnico.

Istruzioni per lo smaltimento
Al termine del ciclo di vita del prodotto, seguire le normative locali per lo smaltimento. Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti comuni; portarlo a un punto di raccolta per rifiuti elettronici.