Polski

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały przygotowane na podstawie wymogów Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Mają one na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego stosowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o osobach starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.

Analiza ryzyka:

- Stojak może się przewrócić, jeśli nie zostanie umieszczony na stabilnej powierzchni.
- Ryzyko uszkodzenia gitary w wyniku niewłaściwego ustawienia stojaka.
- Możliwość obrażeń w przypadku przypadkowego uderzenia o stojak.

Instrukcja bezpiecznego używania:

1. Upewnij się, że stojak stoi na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Zawsze zabezpieczaj gitarę, aby zapobiec jej przewróceniu.
3. Nie przeciążaj stojaka dodatkowymi przedmiotami.
4. Unikaj gwałtownych ruchów w pobliżu stojaka.

Instrukcja utylizacji:

1. Przed utylizacją usuń wszelkie elementy, które mogą być poddane recyklingowi.
2. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów.
3. W przypadku uszkodzenia, skontaktuj się z punktem odbioru elektrośmieci, jeśli dotyczy.

English

These safety instructions have been prepared in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on the General Product Safety (GPSR). They are intended to protect users from hazards resulting from improper use. The warnings are formulated in a clear and understandable manner, taking into account the needs of the elderly and those with mobility limitations.

Product intended for persons over 14 years of age.

Risk Analysis:

- The stand may tip over if not placed on a stable surface.
- Risk of guitar damage due to improper placement on the stand.
- Potential for injury if accidentally bumped into the stand.

Safe Usage Instructions:

1. Ensure that the stand is placed on a flat and stable surface.
2. Always secure the guitar to prevent it from falling.
3. Do not overload the stand with additional items.
4. Avoid sudden movements near the stand.

Disposal Instructions:

1. Remove any recyclable components before disposal.
2. Follow local guidelines for waste disposal.
3. In case of damage, contact an e-waste collection point if applicable.

Čeština

Tato bezpečnostní upozornění byla připravena na základě požadavků Nařízení (EU) 2023/988 o obecném bezpečí výrobků (GPSR). Mají za cíl chránit uživatele před nebezpečími vyplývajícími z nesprávného používání. Upozornění jsou formulována jednoduše a srozumitelně, s ohledem na starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Produkt určený pro osoby starší 14 let.

Analýza rizik:

- Stojan se může převrátit, pokud nebude umístěn na stabilní ploše.
- Riziko poškození kytary v důsledku nesprávného umístění na stojanu.
- Možnost zranění při náhodném nárazu do stojanu.

Pokyny pro bezpečné používání:

1. Ujistěte se, že je stojan umístěn na rovné a stabilní ploše.
2. Vždy zajistěte kytaru, aby nedošlo k jejímu pádu.
3. Nepřetěžujte stojan dalšími předměty.
4. Vyvarujte se náhlých pohybů v blízkosti stojanu.

Pokyny pro likvidaci:

1. Před likvidací odstraňte všechny recyklovatelné součásti.
2. Postupujte podle místních pokynů pro likvidaci odpadu.
3. V případě poškození kontaktujte sběrný bod elektroodpadu, pokud je to relevantní.

Slovenčina

Tieto bezpečnostné pokyny boli pripravené na základe požiadaviek Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR). Majú za cieľ chrániť používateľov pred rizikami vyplývajúcimi z nesprávneho používania. Upozornenia sú formulované jednoducho a zrozumiteľne, s ohľadom na starších ľudí a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Produkt je určený pre osoby nad 14 rokov.

Analýza rizika:

- Stojan sa môže prevrátiť, ak nebude umiestnený na stabilnom povrchu.
- Riziko poškodenia gitary v dôsledku nesprávneho umiestnenia na stojane.
- Možnosť zranenia pri náhodnom narazení do stojanu.

Pokyny pre bezpečné používanie:

1. Uistite sa, že stojan je umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
2. Vždy zabezpečte gitaru, aby nedošlo k jej prevráteniu.
3. Nepreháňajte s preťažením stojanu ďalšími predmetmi.
4. Vyhnite sa prudkým pohybom v blízkosti stojanu.

Pokyny pre likvidáciu:

1. Pred likvidáciou odstráňte všetky recyklovateľné súčasti.
2. Postupujte podľa miestnych pokynov na likvidáciu odpadu.
3. V prípade poškodenia kontaktujte zberný bod elektroodpadu, ak je to potrebné.

Deutsch

Diese Sicherheitshinweise wurden gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU)

2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Sie sollen die Benutzer vor Gefahren durch unsachgemäße Verwendung schützen. Die Warnhinweise sind klar und verständlich formuliert, wobei auch ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität berücksichtigt wurden.

Produkt bestimmt für Personen über 14 Jahren.

Risikoanalyse:

- Der Gitarrenständer kann umkippen, wenn er nicht auf einer stabilen Oberfläche platziert wird.
- Risiko einer Beschädigung der Gitarre durch unsachgemäße Platzierung auf dem Ständer.
- Möglichkeit von Verletzungen bei einem unbeabsichtigten Zusammenstoß mit dem Ständer.

Sichere Gebrauchsanweisung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Ständer auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
2. Sichern Sie die Gitarre immer, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
3. Überladen Sie den Ständer nicht mit zusätzlichen Gegenständen.
4. Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen in der Nähe des Ständers.

Entsorgungsanweisungen:

1. Entfernen Sie vor der Entsorgung alle recycelbaren Teile.
2. Befolgen Sie die lokalen Richtlinien zur Abfallentsorgung.
3. Im Falle von Beschädigungen wenden Sie sich an eine Sammelstelle für Elektroschrott, falls zutreffend.

Українська

Ці вказівки з безпеки підготовлено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продуктів (GPSR). Вони мають на меті захистити користувачів від небезпек, що виникають через неналежне використання. Попередження сформульовано просто та зрозуміло, з урахуванням потреб літніх людей та осіб з обмеженою рухливістю.

Продукт призначений для осіб віком від 14 років.

Аналіз ризиків:

- Стойка може перекинутися, якщо її не розташувати на стабільній поверхні.
- Ризик пошкодження гітари через неправильне розміщення на стойці.
- Можливість травмування у випадку випадкового удару об стойку.

Інструкція з безпечного використання:

1. Переконайтеся, що стойка розташована на рівній та стабільній поверхні.
2. Завжди закріплюйте гітару, щоб запобігти її падінню.
3. Не перевантажуйте стойку додатковими предметами.
4. Уникайте різких рухів поруч зі стійкою.

Інструкція з утилізації:

1. Видаліть усі компоненти, придатні для переробки, перед утилізацією.
2. Дотримуйтесь місцевих вказівок щодо утилізації відходів.

3. У разі пошкодження зверніться до пункту прийому електронних відходів, якщо це необхідно.

Română

Aceste instrucțiuni de siguranță au fost elaborate în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2023/988 privind Siguranța Generală a Produselor (GPSR). Ele au ca scop protejarea utilizatorilor împotriva riscurilor ce pot apărea în urma utilizării necorespunzătoare. Avertismentele sunt formulate clar și accesibil, având în vedere nevoile persoanelor în vârstă și ale celor cu mobilitate redusă.

Produs destinat persoanelor peste 14 ani.

Analiza riscurilor:

- Suportul poate să se răstoarne dacă nu este plasat pe o suprafață stabilă.
- Riscul de deteriorare a chitarei din cauza poziționării incorecte pe suport.
- Posibilitatea producerii unor accidentări în caz de impact accidental cu suportul.

Instrucțiuni pentru utilizare în siguranță:

1. Asigurați-vă că suportul este plasat pe o suprafață plană și stabilă.
2. Asigurați întotdeauna chitara pentru a preveni căderea acesteia.
3. Nu supraîncărcați suportul cu obiecte suplimentare.
4. Evitați mișcările bruște în apropierea suportului.

Instrucțiuni de eliminare:

1. Îndepărtați toate componentele reciclabile înainte de eliminare.
2. Urmați ghidurile locale privind eliminarea deșeurilor.
3. În caz de deteriorare, contactați un punct de colectare a deșeurilor electronice, dacă este cazul.

Magyar

Ezeket a biztonsági útmutatásokat az (EU) 2023/988 rendelet által előírt Általános Termékbiztonsági Szabályozás (GPSR) követelményeinek megfelelően készítettük el. Céljuk, hogy megvédjék a felhasználókat a nem megfelelő használatból eredő veszélyektől. A figyelmeztetések egyszerű és érthető nyelven lettek megfogalmazva, figyelembe véve az idősebb személyek és mozgáskorlátozottak igényeit.

A termék 14 év feletti személyek számára készült.

Kockázatelemzés:

- A tartó elborulhat, ha nem stabil felületen kerül elhelyezésre.
- Kockázat a gitár megsérülésére a tartóra való nem megfelelő elhelyezés miatt.
- Sérülés veszélye, ha véletlenül nekiütközik a tartónak.

Biztonságos használati utasítások:

1. Győződjön meg róla, hogy a tartó sík és stabil felületen van elhelyezve.
2. Mindig rögzítse a gitárt, hogy elkerülje a leesést.
3. Ne terhelje túl a tartót további tárgyakkal.
4. Kerülje a hirtelen mozdulatokat a tartó közelében.

Útmutatás az ártalmatlanításhoz:

1. Ártalmatlanítás előtt távolítsa el az összes újrahasznosítható elemet.

2. Kövesse a helyi hulladékkezelési előírásokat.
3. Sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot az elektronikai hulladék gyűjtőpontjával, amennyiben releváns.

Български

Тези указания за безопасност са подготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 за общата безопасност на продуктите (GPSR). Те имат за цел да предпазят потребителите от опасности, произтичащи от неправилна употреба. Предупрежденията са формулирани по ясен и разбираем начин, с оглед нуждите на възрастните хора и лицата с ограничена подвижност.

Продуктът е предназначен за лица на възраст над 14 години.

Анализ на риска:

- Стойката може да се преобърне, ако не е поставена на стабилна повърхност.
- Риск от повреда на китарата поради неправилно разположение на стойката.
- Възможност за нараняване при случайно удряне в стойката.

Инструкции за безопасна употреба:

1. Уверете се, че стойката е поставена на равна и стабилна повърхност.
2. Винаги закрепвайте китарата, за да предотвратите нейното падане.
3. Не претоварвайте стойката с допълнителни предмети.
4. Избягвайте резки движения в близост до стойката.

Инструкции за утилизация:

1. Преди утилизация премахнете всички компоненти, подходящи за рециклиране.
2. Спазвайте местните указания за управление на отпадъците.
3. В случай на повреда, свържете се със пункт за събиране на електронни отпадъци, ако е необходимо.

Ελληνικά

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων (GPSR). Στόχος τους είναι να προστατεύσουν τους χρήστες από τους κινδύνους που προκύπτουν από τη λανθασμένη χρήση. Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Προϊόν προορισμένο για άτομα άνω των 14 ετών.

Ανάλυση Κινδύνου:

- Το στήριγμα μπορεί να αναποδογυρίσει εάν δεν τοποθετηθεί σε σταθερή επιφάνεια.
- Κίνδυνος ζημιάς στην κιθάρα λόγω λανθασμένης τοποθέτησης στο στήριγμα.
- Πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση τυχαίου χτυπήματος του στήριγματος.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης:

1. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

2. Διασφαλίστε πάντοτε την κιθάρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση της.
3. Μην υπερφορτώνετε το στήριγμα με επιπλέον αντικείμενα.
4. Αποφύγετε απότομες κινήσεις κοντά στο στήριγμα.

Οδηγίες Ανακύκλωσης:

1. Πριν από την ανακύκλωση, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν.
2. Ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων.
3. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με το κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, εάν χρειάζεται.

Lietuvių

Šios saugos instrukcijos parengtos remiantis Reglamento (ES) 2023/988 reikalavimais dėl bendrosios gaminių saugos (GPSR). Jos skirtos apsaugoti vartotojus nuo pavojų, kylantčių dėl netinkamo naudojimo. Įspėjimai suformuluoti paprastu ir suprantamu būdu, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus asmenų ir ribotos judėjimo galimybės turinčių poreikius.

Produktas skirtas asmenims nuo 14 metų amžiaus.

Rizikos analizė:

- Stovas gali užlūžti, jei nėra patalpintas ant stabilios paviršiaus.
- Gitaros pažeidimo rizika dėl netinkamo stovinio naudojimo.
- Galimybė susižeisti, jei atsitiktinai susiduriama su stovu.

Instrukcijos saugiam naudojimui:

1. Įsitikinkite, kad stovas yra pastatytas ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
2. Visada užfiksuokite gitarą, kad išvengtumėte jos nukritimo.
3. Nepersistenkite su stovų apkrova papildomais daiktais.
4. Venkite staigių judesių šalia stovo.

Instrukcijos atliekų tvarkymui:

1. Prieš atliekant, pašalinkite visas perdirbtinas dalis.
2. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.
3. Jei yra pažeidimų, kreipkitės į tinkamą elektronikos atliekų surinkimo punktą.

Latviešu

Šie drošības norādījumi ir sagatavoti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/988 prasībām par vispārējo produktu drošību (GPSR). Tie paredzēti, lai aizsargātu lietotājus no riskiem, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ. Brīdinājumi ir formulēti vienkāršā un saprotamā valodā, ņemot vērā vecāku un ierobežotas kustības nodrošinājuma vajadzības.

Produkts paredzēts personām virs 14 gadiem.

Riska analīze:

- Stāvvieta var nokrist, ja to novieto uz nestabilas virsmas.
- Pastāv risks, ka ģitāra tiks bojāta nepareizas stāvvietas dēļ.
- Var rasties ievainojumi gadījumā, ja nejauši sadursies ar stāvvietu.

Norādījumi drošai lietošanai:

1. Pārliecinieties, ka stāvvieta ir novietota uz līdzenas un stabilas virsmas.

2. Vienmēr nostipriniet ģitāru, lai novērstu tās krišanu.
3. Nepārslogojiet stāvvietu ar papildu priekšmetiem.
4. Izvairieties no pēkšņiem kustībām blakus stāvvietai.

Norādījumi par utilizāciju:

1. Pirms utilizācijas noņemiet visas pārstrādājamas daļas.
2. Ievērojiet vietējās atkritumu utilizācijas vadlīnijas.
3. Gadījumā, ja produktā radušies bojājumi, sazinieties ar elektronisko atkritumu savākšanas punktu.

Suomi

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu Euroopan unionin asettamien yleistä tuotesuoja-asetuksen (GPSR) (EU) 2023/988 vaatimusten mukaisesti. Niiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä virheellisestä käytöstä johtuvilta vaaroilta. Varoitukset on muotoiltu yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, erityisesti ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten huomioon ottaen.

Tuote on tarkoitettu yli 14-vuotiaille.

Riskianalyysi:

- Seisontateline voi kaatua, jos sitä ei aseteta vakaalle alustalle.
- Riski kitaran vaurioitumisesta vääränlaisen asettelun vuoksi.
- Mahdollisuus loukkaantumiseen, jos telineeseen osutaan vahingossa.

Ohjeet turvalliseen käyttöön:

1. Varmista, että teline on asetettu tasaiselle ja vakaalle alustalle.
2. Kiinnitä kitara huolellisesti estääksesi sen putoamisen.
3. Älä ylikuormita telineitä ylimääräisillä esineillä.
4. Vältä äkillisiä liikkeitä telineen läheisyydessä.

Ohjeet hävittämiseen:

1. Poista kaikki kierrätettävät osat ennen hävittämistä.
2. Noudata paikallisia jätteidenkäsittelyohjeita.
3. Jos teline on vaurioitunut, ota yhteyttä asianmukaiseen elektroniikkajätteen keräyspisteeseen.

Hrvatski

Ove sigurnosne upute izrađene su u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Namijenjene su zaštiti korisnika od opasnosti koje mogu nastati nepravilnom upotrebom. Upute su napisane jednostavnim i razumljivim jezikom, imajući na umu potrebe starijih osoba i osoba s ograničenom pokretljivošću.

Proizvod je namijenjen osobama starijim od 14 godina.

Analiza rizika:

- Stalak se može srušiti ako nije postavljen na stabilnu površinu.
- Rizik od oštećenja gitare zbog nepravilnog postavljanja na stalak.
- Mogućnost ozljeda u slučaju slučajnog udarca u stalak.

Upute za sigurno korištenje:

1. Provjerite je li stalak postavljen na ravnu i stabilnu površinu.
2. Uvijek osigurajte gitaru kako biste spriječili njezin pad.

3. Ne preopterećujte stalak dodatnim predmetima.
4. Izbjegavajte nagle pokrete u blizini stalka.

Upute za odlaganje:

1. Prije odlaganja uklonite sve komponente koje se mogu reciklirati.
2. Postupajte u skladu s lokalnim smjernicama za odlaganje otpada.
3. U slučaju oštećenja, obratite se centru za prikupljanje elektroničkog otpada, ako je primjenjivo.

Slovenski

Ta navodila za varno uporabo so pripravljena v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti izdelkov (GPSR). Namenjena so zaščiti uporabnikov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz nepravilne uporabe. Opozorila so oblikovana na preprost in razumljiv način, z mislijo na starejše osebe in osebe z omejeno gibljivostjo.

Izdelek je namenjen osebam, starejšim od 14 let.

Analiza tveganja:

- Stojalo se lahko prevrne, če ni postavljeno na stabilno površino.
- Obstaja tveganje poškodbe kitare zaradi nepravilne namestitve na stojalo.
- Možnost poškodb ob nenamernem trku s stojalom.

Navodila za varno uporabo:

1. Poskrbite, da je stojalo postavljeno na ravno in stabilno površino.
2. Vedno pritrdite kitaro, da preprečite njen padec.
3. Ne preobremenjujte stojala z dodatnimi predmetmi.
4. Izogibajte se hitrim gibom v bližini stojala.

Navodila za reciklažo:

1. Pred reciklažo odstranite vse reciklabilne dele.
2. Upoštevajte lokalna navodila za odlaganje odpadkov.
3. V primeru poškodbe se obrnite na zbirno točko za elektronske odpadke, če je potrebno.

Français

Ces consignes de sécurité ont été préparées conformément aux exigences du Règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR). Elles visent à protéger les utilisateurs contre les dangers liés à une utilisation inappropriée. Les avertissements sont formulés de manière simple et compréhensible, en tenant compte des besoins des personnes âgées et de celles à mobilité réduite.

Produit destiné aux personnes de plus de 14 ans.

Analyse des risques:

- Le support peut basculer s'il n'est pas placé sur une surface stable.
- Risque d'endommagement de la guitare en cas de mauvais positionnement sur le support.
- Possibilité de blessures en cas de choc accidentel avec le support.

Instructions pour une utilisation sécurisée:

1. Assurez-vous que le support est placé sur une surface plane et stable.

2. Fixez toujours la guitare pour éviter qu'elle ne tombe.
3. Ne surchargez pas le support avec des objets supplémentaires.
4. Évitez les mouvements brusques à proximité du support.

Instructions pour l'élimination:

1. Retirez tous les composants recyclables avant l'élimination.
2. Suivez les directives locales concernant l'élimination des déchets.
3. En cas de dommage, contactez un point de collecte des déchets électroniques, si nécessaire.

Español

Estas instrucciones de seguridad han sido elaboradas de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre la Seguridad General de los Productos (GPSR). Tienen como objetivo proteger a los usuarios de los peligros derivados de un uso inadecuado. Las advertencias están formuladas de manera simple y comprensible, teniendo en cuenta las necesidades de las personas mayores y aquellas con movilidad reducida.

Producto destinado a personas mayores de 14 años.

Análisis de riesgos:

- El soporte puede volcarse si no se coloca sobre una superficie estable.
- Riesgo de dañar la guitarra por una colocación inadecuada en el soporte.
- Posibilidad de lesiones en caso de un choque accidental con el soporte.

Instrucciones para un uso seguro:

1. Asegúrese de que el soporte esté colocado sobre una superficie plana y estable.
2. Asegure siempre la guitarra para evitar que se caiga.
3. No sobrecargue el soporte con objetos adicionales.
4. Evite movimientos bruscos cerca del soporte.

Instrucciones para la eliminación:

1. Retire todos los componentes reciclables antes de desechar el producto.
2. Siga las directrices locales para la eliminación de residuos.
3. En caso de daño, póngase en contacto con un punto de recogida de residuos electrónicos, si es aplicable.

Svenska

Dessa säkerhetsanvisningar har upprättats i enlighet med kraven i förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR). De syftar till att skydda användare från faror som kan uppstå vid felaktig användning. Varningarna är formulerade på ett enkelt och förståeligt sätt, med tanke på äldre personer och dem med nedsatt rörlighet.

Produkten är avsedd för personer över 14 år.

Riskanalys:

- Stativet kan välta om det inte placeras på en stabil yta.
- Risk för skada på gitarren vid felaktig placering på stativet.
- Möjlighet till skador vid oavsiktlig stöt mot stativet.

Anvisningar för säker användning:

1. Se till att stativet placeras på en plan och stabil yta.
2. Säkra gitarren alltid för att förhindra att den faller.
3. Överbelasta inte stativet med extra föremål.
4. Undvik plötsliga rörelser i närheten av stativet.

Anvisningar för återvinning:

1. Ta bort alla återvinningsbara delar innan bortskaffande.
2. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
3. Vid skador, kontakta en insamlingsstation för elektronikavfall om tillämpligt.

Português

Estas instruções de segurança foram elaboradas de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2023/988 sobre a Segurança Geral dos Produtos (GPSR). O objetivo é proteger os usuários contra os perigos decorrentes do uso inadequado. Os avisos são formulados de forma simples e compreensível, tendo em conta as necessidades das pessoas idosas e com mobilidade reduzida.

Produto destinado a pessoas com mais de 14 anos.

Análise de Risco:

- O suporte pode tombar se não for colocado sobre uma superfície estável.
- Risco de danos à guitarra devido a uma colocação inadequada no suporte.
- Possibilidade de lesões em caso de impacto acidental com o suporte.

Instruções para Uso Seguro:

1. Certifique-se de que o suporte está colocado sobre uma superfície plana e estável.
2. Sempre fixe a guitarra para evitar que caia.
3. Não sobrecarregue o suporte com itens adicionais.
4. Evite movimentos bruscos perto do suporte.

Instruções para Descarte:

1. Remova todos os componentes recicláveis antes do descarte.
2. Siga as diretrizes locais para o descarte de resíduos.
3. Em caso de danos, contacte um ponto de recolha de resíduos eletrónicos, se aplicável.

Nederlands

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2023/988 betreffende de algemene productveiligheid (GPSR). Ze zijn bedoeld om gebruikers te beschermen tegen gevaren die voortkomen uit onjuist gebruik. De waarschuwingen zijn op een eenvoudige en begrijpelijke manier geformuleerd, met oog voor ouderen en personen met beperkte mobiliteit.

Product bestemd voor personen ouder dan 14 jaar.

Risicoanalyse:

- De gitaarstandaard kan omvallen als deze niet op een stabiel oppervlak wordt geplaatst.
- Risico op schade aan de gitaar door onjuiste plaatsing in de standaard.

- Kans op letsel bij een toevallige botsing met de standaard.

Instructies voor veilig gebruik:

1. Zorg ervoor dat de standaard op een vlak en stabiel oppervlak staat.
2. Bevestig de gitaar altijd om vallen te voorkomen.
3. Overbelast de standaard niet met extra voorwerpen.
4. Vermijd plotselinge bewegingen in de nabijheid van de standaard.

Instructies voor verwijdering:

1. Verwijder alle recyclebare onderdelen voordat u het product weggooit.
2. Volg de lokale richtlijnen voor afvalverwerking.
3. Neem bij schade contact op met een inzamelpunt voor elektronisch afval, indien van toepassing.

Italiano

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Hanno lo scopo di proteggere gli utenti dai rischi derivanti da un uso improprio. Gli avvertimenti sono formulati in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle esigenze delle persone anziane e di chi ha mobilità ridotta.

Prodotto destinato a persone di età superiore ai 14 anni.

Analisi del rischio:

- Il supporto per chitarra può ribaltarsi se non posizionato su una superficie stabile.
- Rischio di danneggiamento della chitarra a causa di un posizionamento errato sul supporto.
- Possibilità di infortuni in caso di urto accidentale con il supporto.

Istruzioni per un uso sicuro:

1. Assicurarsi che il supporto sia posizionato su una superficie piana e stabile.
2. Fissare sempre la chitarra per evitare che cada.
3. Non sovraccaricare il supporto con oggetti aggiuntivi.
4. Evitare movimenti bruschi nelle vicinanze del supporto.

Istruzioni per lo smaltimento:

1. Rimuovere tutti i componenti riciclabili prima dello smaltimento.
2. Seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti.
3. In caso di danni, contattare un centro di raccolta per rifiuti elettronici, se applicabile.